

Zur Benutzung dieser Anleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig. Die enthaltenen Informationen helfen Ihnen beim Erlernen der sicheren und korrekten Bedienung Ihrer Systeme, damit Sie Ihre Fahrten genießen können. Da unsere Firma eine Strategie der kontinuierlichen Verbesserung der Produkte verfolgt, behalten wir uns das Recht vor, nach der Veröffentlichung dieser Anleitung Produktänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Die in dieser Anleitung enthaltenen Abbildungen dienen nur der Bezugnahme. Bitte lesen Sie diese Anleitung durch, bevor Sie das Entertainment- und Navigationssystem benutzen, und halten Sie sich unbedingt an die Bedienungsanweisungen.

Mitteilung

Ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der Firma darf kein Teil dieser Publikation reproduziert, in Abrufsystemen gespeichert bzw. in irgendeiner Form übertragen oder mit elektronischen, mechanischen oder anderen Mitteln aufgezeichnet werden.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

- Versuchen Sie nicht, das Entertainmentsystem eigenmächtig anzupassen, zu reparieren oder zu modifizieren, weil das Gerät Hochspannungskomponenten enthält, die Stromschläge verursachen können. Zur internen Überprüfung, Einstellung oder Reparatur wenden Sie sich bitte an eine lokale Vertragswerkstatt.

- Lassen Sie dieses Entertainment- und Navigationssystem nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in dieses Entertainment- und Navigationssystem gelangt sein sollten: Halten Sie Ihr Fahrzeug bitte an einem sicheren Ort an, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus und kontaktieren Sie Ihre lokale MG-Vertragswerkstatt. Benutzen Sie das Entertainment- und Navigationssystem in diesem Zustand nicht! Andernfalls kann es zu Brand, Stromschlag oder anderen Störungen kommen.
- Sollten Sie Rauch, unnormale Geräusche oder Gerüche aus dem Entertainmentsystem bzw. andere unnormale Zeichen auf dem Bildschirm bemerken, schalten Sie die Stromversorgung unverzüglich aus und wenden Sie sich zwecks Service an eine lokale MG-Vertragswerkstatt. Wenn Sie dieses Entertainmentsystem in diesem Zustand benutzen, kann eine dauerhafte Beschädigung des Systems die Folge sein.
- Das Benutzen der Navigations- oder Videofunktionen des Systems bei rollendem Fahrzeug ist verboten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Folgen, die durch ein solches Benutzen verursacht werden. Halten Sie Ihr Fahrzeug bitte an einem sicheren Ort an, schalten Sie auf Parken und ziehen Sie die Feststellbremse, bevor Sie die notwendigen Korrekturen vornehmen oder Videos schauen.
- Besonders hohe oder niedrige Temperaturen wirken sich störend auf die normale Funktion aus. Wenn das Fahrzeug nicht benutzt wurde, im direkten Sonnenlicht geparkt oder starker Kälte ausgesetzt war, kann es besonders aufgeheizt bzw. ausgekühlt sein. Unter solchen Umgebungsbedingungen funktioniert das System dann möglicherweise nicht mehr korrekt. Sobald sich die Temperatur im Fahrzeug normalisiert hat, wird das System wieder normal funktionieren. Wenn nicht, wenden Sie sich zwecks Hilfe bitte an eine lokale

Vertragswerkstatt.

- Das Entertainment- und Navigationssystem darf während des Aufladens der Fahrzeugbatterie nicht ausgeschaltet werden.
- Wird das Entertainment- und Navigationssystem bei stehendem Fahrzeug oder im READY-Modus übermäßig benutzt, kann die Niederspannungsbatterie des Fahrzeugs entleert werden.
- Wenn die Batterie abgeklemmt wird oder leer ist, werden die im Speicher des Entertainment- und Navigationssystems befindlichen Daten gelöscht.
- Ihr Navi dient nur der Orientierung. Sie müssen stets auf die Verkehrszeichen achten, diesen folgen und entsprechend den Verkehrsverhältnissen fahren. Sollten Sie von der empfohlenen Strecke abweichen, wird das Entertainment- und Navigationssystem die Anweisungen entsprechend ändern.
- Wenn Sie ein Mobiltelefon benutzen, dann halten Sie dieses vom Bildschirm entfernt, um Störungen des Videosignals in Form von Punkten, Farbstreifen usw. auf dem Bildschirm zu verhindern.

- Um den Bildschirm vor Beschädigung zu schützen, sollten Sie die Schaltflächen nur mit den Fingern berühren (für spezielle Kalibrierungen kann auch ein Touch Pen benutzt werden).

Bedienungsanweisungen

- Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, Warnhinweise und Anweisungen zum Entertainment- und Navigationssystem. Zu weiteren Informationen in Bezug auf Ihre Sicherheit und die Ihrer Insassen lesen Sie bitte in den anderen Anleitungen zum Fahrzeug nach.

- Bitte verwenden Sie keine Wärmeschutzfolien oder ähnlichen Produkte auf der Windschutzscheibe, weil diese eine Abschirmung der GPS- oder Internet-Signale bewirken können.
- Das Ergebnis der GPS-Positionsbestimmung des Entertainment- und Navigationssystem ist nur als Bezugnahme für den Fahrer gedacht. Bei anormalen Situationen fahren Sie bitte gemäß den aktuellen Straßenverhältnissen.
- Das Kommunikationssignal unterliegt dem Signalabdeckungsbereich des Diensteanbieters; liegt kein Signal an, werden Netzwerk-abhängige Teile des Service eingeschränkt sein.

- Belassen Sie die Lautstärke der Sprachansage während des Fahrens auf einer geeigneten Stufe, damit Sie über die Verkehrsverhältnisse und den Fahrzeugzustand informiert bleiben.
- Nach dem Abschalten von Strom/Motor und dem Verriegeln der Türen schaltet sich auch das Entertainmentssystem ab.

Wenn Sie das System zu diesem Zeitpunkt weiter nutzen möchten, müssen Sie die Einschalttaste drücken. Das System wird dann mit Strom aus dem Fahrzeug gespeist, wodurch der Ladezustand der Batterie abnehmen kann. Bitte wählen Sie READY oder schalten Sie den Motor ein, um den Ladezustand zu erhalten.

Warnhinweise zur Bildschirmnutzung

- Bitte schützen Sie den Bildschirm vor direkter Sonneneinstrahlung. Längere Einwirkung von direktem Sonnenlicht führt wegen der hohen Temperatur zu Funktionsstörungen des Bildschirms.
- Bei Temperaturen über oder unter dem Betriebstemperaturbereich (-20 bis +65 °C) benutzen Sie den LCD-Bildschirm bitte nicht, da er nicht normal funktionieren und beschädigt werden könnte.
- Achten Sie darauf, dass die warme bzw. kalte Luft von der Klimaanlage nicht auf den Bildschirm gerichtet wird. Wegen der Wärme oder Feuchtigkeit kann das Entertainment-/Navigationssystem beschädigt werden.

- Wenden Sie beim Ziehen und Ablegen bzw. Drücken auf den Bildschirm keine zu hohen Kräfte an, da dieser sonst beschädigt oder zerkratzt werden könnte.
- Wenn Sie den Bildschirm entstauben bzw. säubern möchten, schalten Sie das System bitte erst aus und wischen Sie ihn dann mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Achten Sie beim Abwischen des Bildschirms darauf, dass die Oberfläche nicht zerkratzt wird. Benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel, die Reizwirkungen haben oder scheuern.
- Wenn die Hintergrundbeleuchtung das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hat, wird der Bildschirm dunkler und das Bild nicht mehr zu sehen sein. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte zwecks Service an eine MG-Vertragswerkstatt.

Im Entertainmentsystem abspielbare Dateiformate

Warnhinweise

- Auf einigen externen Speichergeräten gespeicherte Dateitypen werden eventuell nicht erkannt, identifiziert oder korrekt abgespielt.
- Es kann sein, dass sich einige Musikdateien aufgrund der Dateieigenschaften, des Dateiformats, der aufgezeichneten Anwendung, Wiedergabeumgebung oder Speicherbedingungen etc. nicht abspielen lassen.

Audio-Unterstützung

Das Entertainmentsystem unterstützt die folgenden Audio-Formate, andere Formate funktionieren möglicherweise nicht normal.

MP3, AAC, WAV, APE, FLAC.

Video-Unterstützung

Das Entertainmentssystem unterstützt die folgenden Video-Formate, andere Formate funktionieren möglicherweise nicht normal.

AVI, MP4, MOV, MKV, FLV.

Hauptbildschirm

Startseite

Die Startseite ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen und enthält beliebte Shortcuts.

1. Navigation.

Tippen Sie auf die das Navigationsfeld, um direkt zur Navigationsseite zu gelangen.

2. Multimedia

Tippen Sie auf die das Multimediafeld, um direkt zur Musik-/Radio-Seite zu gelangen.

Drücken Sie kurz auf die Lenkradtaste [SRC], um zwischen Radio, Bluetooth-Musik, Online-Musik, USB-Musik und CP/AA-Musik zu wechseln.

3. Energiemanagement

Tippen Sie auf das Energiemanagement-Feld, um die


Energiemanagementseite zu öffnen.

4. Apple CarPlay

Tippen Sie auf das Apple-CarPlay-Feld, um die Funktion zu öffnen (vergewissern Sie sich zuvor, dass Ihr Mobiltelefon kompatibel und eingesteckt ist).


5. Android Auto

Tippen Sie auf das Android-Auto-Feld, um die Funktion zu öffnen (vergewissern Sie sich zuvor, dass Ihr Mobiltelefon kompatibel und eingesteckt ist).



Mehr







- Auf die Schaltfläche AC tippen, um die Heizungs- und Gebläsefunktion zu öffnen
- Auf die Schaltfläche Telefon tippen, um die Bluetooth-Telefon-Funktion zu öffnen
- Auf die Schaltfläche Fahrzeug tippen, um die Fahrzeugeinstellungen zu öffnen
- Auf die Schaltfläche Video tippen, um die Videofunktion zu öffnen
- Auf die Schaltfläche Einstellungen tippen, um die Einstellungen zu öffnen
- Auf die Schaltfläche EV tippen, um die Energiemanagementfunktion zu öffnen
- Auf die Schaltfläche Radio tippen, um die Radiofunktion zu öffnen




Musik




Offline-Musik


1. USB-Musik

-  Berühren, um den Abspielmodus zu wechseln (Wiederholen, Zufallswiedergabe, etc.).
-  Berühren, um den vorherigen Song abzuspielen.
-  Berühren, um den nächsten Song abzuspielen.
-  Berühren, um in den Listenmodus zu wechseln.
- EQ drücken, um die Klangeinstellungen aufzurufen (Balance, EQ, etc.).
-  Text drücken, um den Songtext anzuzeigen (sofern verfügbar).
-  Song zu den Favoriten hinzufügen.



2. Bluetooth-Musik (BT)

-  berühren, um den vorherigen Song abzuspielen.
- Wiedergabe/Pause 
-  berühren, um den nächsten Song abzuspielen.



Radio

AM & FM


- Kurz berühren , um nach dem vorherigen Sender zu suchen.
- Kurz berühren, um nach dem nächsten Sender zu suchen.
- Wiedergabe/Pause
- Lange berühren, um die Frequenz zu verringern.
- Lange berühren, um die Frequenz zu erhöhen.
- Berühren, um zur Liste der Favoritensender hinzuzufügen.
- Berühren, um die Favoriten-/Suchliste zu öffnen.
- Wischen, um die Frequenz zu ändern.






DAB

- Kurz berühren, um nach dem vorherigen Sender zu suchen.
- Kurz berühren, um nach dem nächsten Sender zu suchen.
- Wiedergabe/Pause
- Berühren, um zur Liste der Favoritensender hinzuzufügen.
- Berühren, um die Favoriten-/Suchliste zu öffnen.
- Berühren, um Sendungsliste zu öffnen





- Berühren, um Sendungsdatum zu ändern
- Drücken Sie die Taste „Bestellen“, um die Sendung automatisch einzuschalten oder die automatische Einschaltung zu löschen



Einstellungen


- Allgemein
- Bluetooth
- Klang
- System
- Updates
- USB-Speicher






Allgemein

- Allgemeine Einstellungen anpassen
- Uhrzeitformat: Nach Wunsch kann das 12-Stunden- oder das 24-Stunden-Format ausgewählt werden.
- Datum & Uhrzeit: Datum und Uhrzeit für das System manuell einstellen.
- Zeitzone: Zeitzone manuell auswählen.




Bluetooth

- Bluetooth kann benutzerseitig ein-/ausgeschaltet werden.
- Entsprechendes Gerät koppeln.




Systemsounds

- Art und Lautstärke der Systemsounds/Töne anpassen.




System

- Hier finden Sie Informationen zu SOC/VIP.
- Berühren, um auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Mit Bedacht verwenden.




Updates

„Kartenupdate“ wählen, um die Kartendaten zu aktualisieren
(muss evtl. gekauft werden)





USB-Speicher



- Hier finden Sie Informationen zum USB-Speicher.



Fahrzeugeinstellungen

- Fahrerassistenzsysteme (MG Pilot)
- Komfort
- Licht
- Fahrzeuginformationen





Klimaanlage

Klicken Sie im Hauptbildschirm auf das AC-Modul, um die Seite mit den Einstellungen für die Klimaanlage zu öffnen.

Auf der Seite mit den Einstellungen für die Klimaanlage finden Sie folgende Funktionen.

Klimaanlagentaste

Per Klick auf die Taste kann die Klimaanlage eingeschaltet werden. Wenn die Klimaanlage läuft, können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.

A/C-Taste

Klicken Sie auf die A/C-Taste, um den Klimakompressor einzuschalten. Die Kühlfunktion kann aktiviert werden, wenn der Klimakompressor läuft.



Außentemperatur

Zeigt die Außentemperatur im Außenbereich des Fahrzeugs an.

Temperatureinstellung

Die Temperatur kann über die Bildlaufleiste zur Temperatureinstellung eingestellt werden.

Gebälsestufeneinstellung

Die Gebläsestufe kann über die Auf- und Ab-Taste eingestellt werden.

Luftzirkulation

Umlufttaste berühren, um zwischen Umluft- und Frischluftmodus zu wechseln.



Umluftmodus.

Im Umluftmodus wälzt die Klimaanlage die im Fahrzeuginnenraum vorhandene Luft um, um sie schnell abzukühlen oder aufzuheizen. Gleichzeitig wird verhindert, dass Abgase von außen in das Auto einströmen.




Frischluchtmodus.

Im Frischluftmodus zieht die Klimaanlage Luft von außen in das Fahrzeug, um eine Frischluftzufuhr in das Fahrzeug zu gewährleisten.

Im Automatikbetrieb wechselt die Klimaanlage situationsbedingt selbständig zwischen Umluft- und Frischluftmodus. Hinweis: Wenn das System im Umluftmodus gelassen wird, kann die Windschutzscheibe beschlagen. Sollte dies passieren, schalten Sie die Enteisungs-/Trocknungsfunktion ein.


Ordner

- Wählen Sie das Video aus, das Sie abspielen möchten



Bluetooth-Telefon

- Berühren, um einen Anruf zu tätigen
- Berühren, um die Anrufliste zu öffnen
- Berühren, um die Kontakte zu öffnen



Navigation

Die NAV-App ist so gestaltet, dass sie Ihnen ein intuitives und komfortables Navigationserlebnis bei Ihren täglichen Fahrten bietet. Das voll integrierte Navigationssystem vereint höchste Verlässlichkeit im Fahrzeug und robust verbundene Cloud-Dienste. Sie erhalten zuverlässige Fahrplanweisungen, sodass Sie genau wissen, womit Sie unterwegs zu rechnen haben. Das System funktioniert mit den Cloud-Diensten am besten. Doch auch wenn keine Internetverbindung zur Verfügung steht, können Sie das Navigationssystem problemlos mit allen Funktionen nutzen.


Nav-App starten

Tippen Sie zum Starten der Nav-App auf das Nav-Symbol im Infotainment-Startbildschirm.

Wenn die Nav-App das erste Mal gestartet wird, können Sie sich eine Produktvorstellung anschauen.

Navigations-Startbildschirm

Die Navigationsinformationen werden über den gesamten mittleren Bildschirm angezeigt, sodass Ihnen eine große, interaktive Karte mit eindeutigen Richtungsangaben geboten wird, die vom Fahrersitz aus gut zu sehen ist.



Freie Fahrt-Modus

1. Suche: Klicken Sie auf die Lupe, um die Einzelfeldsuchleiste zu öffnen.
2. Favoriten: Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, können Sie auf die Liste mit Ihren gespeicherten POI, einschließlich der Shortcuts für Zuhause/Büro, zugreifen.
3. Weitere Funktionen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um weitere Navigationsfunktionen angezeigt zu bekommen.
 - 3.1 Einstellungen: Hier können Sie die verschiedenen Navigationseinstellungen ändern.
 - 3.2 Anzeige EV-Reichweite: Informiert Sie auf einer Karte über die mit dem aktuellen Ladezustand Ihrer Fahrzeugbatterie erreichbaren Gebiete.


4. Aktuelle Geschwindigkeit: Zeigt Ihre aktuelle GPS-Geschwindigkeit in Echtzeit an.
5. Schaltfläche zum Heran-/Herauszoomen: Damit können Sie die Kartenansichtsebenen vergrößern bzw. verkleinern.
6. CVP (Current Vehicle Position/aktuelle Fahrzeugposition): Zeigt die Richtung an, in die sich Ihr Fahrzeug bewegt.
7. Zeigt den aktuellen Straßennamen an.
8. CVP-Symbol: Zeigt den aktuellen Ort Ihres Fahrzeugs auf der Karte an.

Suchen


Wählen Sie für die Suche Ihre bevorzugte Strecke aus. Suchen Sie Zielorte mithilfe der Ein-Feld-Suche, entdecken Sie anhand der POI-Kategorien Orte zum Shoppen und Speisen oder erkunden Sie, was im jeweiligen Gebiet zu sehen ist, indem Sie einfach die Karte verschieben. Mit so vielen komfortablen Suchmöglichkeiten werden Sie das von Ihnen Gesuchte immer schnell finden können.

Ein-Feld-Suche


Dort, wo Suchergebnisse in großer Zahl gelistet sind, hilft Ihnen die Durchführung der folgenden dabei, das Benötigte zu finden, ganz gleich, wo Sie sich aufhalten.




Klicken Sie auf das Suchen-Symbol.




Eingabe per Tastatur



Wählen Sie aus den automatischen Vorschlägen einen Treffer aus.



Wählen Sie aus der Liste der Suchergebnisse einen Zielort aus.




Klicken Sie zum Starten der Navigation auf „Los“.

Aus Liste der letzten Einträge suchen

Mit den folgenden Schritten gelangen Sie schnell wieder zu Ihren zuvor eingegebenen Zielorten.


1. Tippen Sie auf das Suchen-Symbol im Startbildschirm.
2. Wählen Sie den POI bzw. die Adresse aus der Liste Ihrer letzten Zielorte und fahren Sie los.




Suche aus den letzten Zielorten

Suche aus Favoriten

Wenn Sie Ihre bevorzugten Zielorte speichern, können Sie aus der Navigationsansicht bzw. vom Suche-Bildschirm aus einfach auf diese zugreifen. Tippen Sie auf das Suchen-Symbol im Startbildschirm.



Aus Favoriten auswählen




Klicken Sie auf Favoriten


Suche aus POI-Kategorien

Um eine Liste mit diesbezüglichen Vorschlägen schnell durchsuchen zu können, ohne Details eingeben zu müssen, gehen Sie zum Öffnen einer Liste mit Vorschlägen zu beliebigen POI-Kategorien in der Nähe wie folgt vor:


Tippen Sie auf das Suchen-Symbol im Startbildschirm.




Eine Kategorie auswählen: Parken



Alle auswählen: Parken




Wählen Sie einen Parkplatz aus.



Klicken Sie zum Starten der Navigation auf „Los“.

POI-Details


Sie brauchen nicht in mehreren Apps nach Einzelheiten zum Zielort zu suchen - sie sind alle bequem auf einer Seite zu finden. Die Navigation wird Ihnen auf der interaktiven Karte immer anzeigen, wo sich die nächst gelegenen Coffee Shops, Restaurants, EV-Ladesäulen usw. befinden. Wählen Sie Ihre wichtigsten POI-Kategorien aus dem Optionen-Menü aus. Diese werden dann immer auf der Karte angezeigt, ganz gleich, wo Sie sich befinden.



POI-Kategorien

Aktive Führung


Sie bekommen auf dem mittleren Bildschirm klare, leicht überschaubare Abbiegeanweisungen in Verbindung mit Ansagen über die Fahrzeuglautsprecher angezeigt, sodass Sie genau wissen, wohin Sie fahren müssen. Damit soll Stress im Hinblick auf bevorstehende Abbiegevorgänge minimiert werden, weil Sie dank der leicht verständlichen Führung genau wissen, wo und wann Sie abbiegen müssen.



Aktive Führung

Navigationseiste (Abbiegeanzeiger) – Zeigt Ihre nächste Abbiegung, einschließlich ihrer Art, der Entfernung zu ihr und des Namens der Straße, auf der Sie danach weiterfahren müssen, an.

Fahrspurführung: Sofern verfügbar, werden auf der Karte Informationen zum Verlauf der Fahrspuren an der nächsten Kreuzung angezeigt.



Fahrspurführung

Geschwindigkeitsbegrenzung: Wenn verfügbar, wird Ihnen die Navigation einen genauen Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeiger zur aktuellen Straße bieten.

Voraussichtliche Ankunftszeit und Reststrecke: Wenn Sie wissen möchten, wie weit es bis zum Zielort ist und wie lange Sie zu fahren haben, dann bietet Ihnen dieser Abschnitt alle notwendigen Informationen zu Ihrer Reise.


Voraussichtliche Ankunftszeit und Reststrecke: Wenn Sie wissen möchten, wie weit es bis zum Zielort ist und wie lange Sie zu fahren haben, dann bietet Ihnen dieser Abschnitt alle notwendigen Informationen zu Ihrer Reise.

Verkehrsleiste und Verkehrereignis-Symbole: Analogleiste zur Anzeige des Verkehrszustands für die gesamte Fahrt in Echtzeit. Blau bedeutet fließender Verkehr, während Gelb oder Rot auf zäh fließenden Verkehr und größere Staus hinweisen.


Mit den verschiedenen Symbolen auf dieser Leiste werden Ihnen bestimmte Verkehrereignisse auf der vor Ihnen liegenden Strecke angezeigt, damit Sie entsprechende Vorkehrungen treffen können.

Vermeidung von Straßenabschnitten


Im Modus aktive Führung:




Klicken Sie auf das Symbol Liste der Abbiegungen



Klicken Sie auf das Löschen-Symbol




Zum Bestätigen klicken




Umleitung starten

Wegpunkte hinzufügen/bearbeiten


Mit den folgenden Schritten können Sie einen Halt auf Ihrer Strecke oder in der Nähe Ihres Zielortes hinzufügen. Die Navigation wird diesen automatisch berechnen und in Ihre Strecke einfügen. Somit brauchen Sie nicht für jeden Zielort nach einer Fahrstrecke zu suchen. Wenn Sie Ihren Wegpunkt-Halt erreicht haben, werden Sie automatisch zum nächsten Zielort geführt, ohne zusätzliche Informationen eingeben zu müssen. Im Modus aktive Führung:




Klicken Sie auf das Suchen-Symbol.




Zielort auswählen: Speisen auswählen




Chinesisches Essen auswählen



POI auswählen




Zum Hinzufügen zur Reise anklicken



Wegpunkt hinzugefügt

Karte mit Hauptzielorten


Das Einrichten einer Karte mit den Hauptzielorten macht die täglichen Fahrten zur Arbeit und nach Hause noch bequemer. Wenn Sie eine Karte mit Hauptzielorten eingerichtet haben, steht Ihnen die Navigation nach einmaligem Antippen auf Ihrem Startbildschirm zur Verfügung. So erfahren Sie Ihre ungefähre Fahrzeit und bekommen Streckenoptionen zu den Orten aufgezeigt, die Ihnen am wichtigsten sind, ganz gleich, wo Sie sich befinden.




Karte mit Hauptzielorten

Mit den folgenden Schritten können Sie Hauptzielorte manuell vom Navigations-Startbildschirm aus festlegen: „...“ anklicken - > „Weitere Einstellungen“ - > „Zielorte-Karte“. In den nachstehenden Feldern „Wohnung“ und „Arbeit“ können Sie die Adresse eingeben und bearbeiten.

Sie können auch - je nach Ihren Präferenzen - „Arbeit“ auf verschiedene Labels zurücksetzen.




Präferenz Zielorte-Karte



Eingabe per Tastatur oder Auswahl aus den Favoriten

Optionen

Tippen Sie zum Öffnen des Menüs „Optionen“ auf . Folgende Optionen werden angezeigt:

- Kartenrichtungen
- Auf Karte zeigen
- Zielorte bearbeiten
- EV-Präferenzen
- Weitere Einstellungen

Kartenrichtungen

Tippen Sie zum Ändern des Kartentyps auf das Symbol. Die Symbole und Schilder werden entsprechend aktualisiert. Es sind folgende Einstellungen verfügbar:

- 3D-Karte mit Vorwärtsausrichtung: 3D-Karte mit Vorwärtsausrichtung. In diesem Modus zeigt das Symbol für die aktuelle Position immer das Fahrzeug mit der Front nach vorn an, wobei sich die Karte um diese herum dreht.
- 2D-Karte mit Vorwärtsausrichtung: 2D-Karte mit Vorwärtsausrichtung. In diesem Modus zeigt das Symbol für die aktuelle Position immer das Fahrzeug mit der Front nach vorn an, wobei sich die Karte um diese herum dreht.


- 2D mit Nordausrichtung: Eine 2D-Karte mit Nordausrichtung. In diesem Modus wechselt das Symbol für die aktuelle Position die Richtungen, wenn mit dem Fahrzeug nach links und rechts abgebogen wird.

Je nach Zoomstufe der 2D- und 3D-Karten mit Vorwärtsausrichtung kann das System automatisch zur 2D-Karte mit Nordausrichtung wechseln.


Auf Karte zeigen

Sie müssen sich keine Sorgen mehr darum machen, ob Sie eine EV-Ladestation finden, wenn der Ladezustand Ihrer Fahrzeugbatterie niedrig ist. Gleiches gilt für das Finden eines Parkplatzes in einer Ihnen unbekanntem Gegend. Die in Ihrer Umgebung befindlichen EV-Ladestationen werden Ihnen automatisch angezeigt.


Sie können sich auf Ihrer Karte auch zusätzliche POI-Symbole anzeigen lassen.



Auf Karte zeigen



Tipps: Wenn ein mit einer Zahl gekennzeichnetes Mehrfach-Symbol angezeigt wird, heißt dies, dass es mehrere POI-Ergebnisse nah beieinander gibt.



Tippen Sie auf die Zahlen, um eine Ergebnisliste für jeden gefundenen POI einzublenden. Hier können Sie den POI auswählen, den Sie als Ziel festlegen möchten.


Zielorte bearbeiten

Siehe hierzu den Abschnitt „Wegpunkte hinzufügen/bearbeiten“.

EV-Präferenzen

Tippen Sie zum Festlegen der EV-Ladestationsparameter auf das Symbol.

- o Ladegeschwindigkeit



EV-Präferenz

Weitere Einstellungen

Klicken Sie auf **☰**, tippen Sie auf „Optionen“ und wählen Sie dann „Weitere Einstellungen“. Die folgenden Funktionen können je nach den individuellen Navigationspräferenzen eingestellt werden:

- Zielorte-Karte
- Kartenpräferenzen
- Navigationspräferenzen
- Warnpräferenzen
- Verlauf verwalten
- Über

Zielorte-Karte

Siehe den Abschnitt „Karte mit Hauptzielorten“

Kartenpräferenzen

Tippen Sie zum Auswählen der anzuzeigenden Standard-Kartenkonfigurationen:

- 3D-Wahrzeichen (auf EIN voreingestellt): Diese Einstellung kann ein- oder ausgeschaltet werden. Ist sie eingeschaltet, zeigt das System alle 3D-Wahrzeichen auf der Karte an, wenn von Stufe 5 und höher eingezoomt wird.

- 3D-Gebäude (auf AUS voreingestellt): Diese Einstellung kann ein- oder ausgeschaltet werden. Ist sie eingeschaltet, zeigt das System alle möglichen 3D-Gebäudekonturen auf der Karte an, wenn von Stufe 3 und höher eingezoomt wird.
- Gelände in 3D anzeigen (auf AUS voreingestellt): Diese Einstellung kann ein- oder ausgeschaltet werden. Ist sie eingeschaltet, zeigt das System Informationen zum Gelände auf der Karte in 3D-Ansicht.

- Maßeinheiten: Hier können Sie festlegen, ob Daten in metrischen oder imperialen Einheiten angezeigt werden sollen.

Navigationspräferenzen

Tippen Sie zum Öffnen der Navigationspräferenzen. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

- Auto Zoom (auf EIN voreingestellt): Diese Einstellung kann ein- oder ausgeschaltet werden. Ist sie eingeschaltet, korrigiert das System den Karten-Zoom automatisch auf eine geeignete Stufe, damit Sie ausreichend Details sehen können, wenn Sie sich mit Ihrem Fahrzeug einer Abbiegung nähern. Hat der Nutzer den Abbiegevorgang beendet, setzt das System die Zoom-Stufe automatisch auf die Ausgangsstufe zurück.

- Bevorzugte Strecke: Es gibt zwei verschiedene Streckenoptionen: Schnellste und Umweltfreundliche. Als „Schnellste“ wird die Strecke mit der kürzesten Fahrzeit angeboten, während die „Umweltfreundliche“ ein wesentlich entspannteres Streckenerlebnis mit möglichst geraden Straßen und weniger Fahrzeugstillstand bevorzugt wird (in Abhängigkeit von der tatsächlichen Fahrumgebung kann dies je nach Region und Fahrzeit unterschiedlich sein).
- Auf Strecke zu vermeiden: Wählen Sie Straßenmerkmale aus, die auf den Strecken vermieden werden sollen, wie zum Beispiel:
 - o Autobahnen
 - o Unbefestigte Straßen
 - o Carpool Lanes (Fahrgemeinschaftsstraßen)
 - o Fähren
 - o Mautstraßen
 - o Tunnel
 - o Landesgrenzen

Warnpräferenz

Tippen, um Bildschirm mit den Benachrichtigungseinstellungen zu öffnen.

- o Verkehrswarnungen: Warnung vor vorausliegenden Gefahrenstellen.
- o Radarwarner: Anzeige von vorausliegenden Radarkameras (evtl. nicht in allen Ländern verfügbar).
- o Mautalarm: Anzeige vorausliegender Mautstationen.

Verlauf verwalten

Tippen Sie zum Öffnen der Verlaufsoptionen. Sie haben diese Auswahlmöglichkeiten:

- Letzte Zielorte löschen: Tippen Sie zum Löschen der letzten Zielorte auf X.
- Favoriten löschen: Sie können alle von Ihnen gespeicherten Favoriten mit einem Klick löschen.
- Suchverlauf löschen: Tippen Sie zum Löschen des Suchverlaufs auf X.

Über

Tippen Sie zum Anzeigen von Informationen zur Software, wie beispielsweise:

- Nutzungsbedingungen
- Navigationsversion
- Kartendatenversion



Reichweitenprognose EV-Batterie

Information zur Reichweitenprognose-Funktion

Die BEV-Reichweitenprognose ist eine speziell auf Ihr geliebtes MG-Batterie-EV zugeschnittene Funktion. Dank dieser ausgefeilten Funktion sehen Sie die potenzielle Reichweite in Echtzeit in Form eines Polygons auf der Karte, sodass Sie den vollen Überblick darüber haben, wie weit Sie noch mit der aktuell verfügbaren Batteriekapazität fahren können. Zudem können Sie das System auffordern, nach Ladestationen zu suchen, um eine solche auszuwählen und sie problemfrei zum Aufladen anzusteuern.

Reichweitenprognose-Polygon auf der Karte


Zum Starten der Reichweitenprognose auf der Karte, müssen Sie nur auf den Reichweitenprognose-Button im Kartenstartbildschirm klicken.



EV-Reichweite


Das System zeigt ein Polygon mit den maximalen Grenzwerten dafür an, wie weit Sie auf der Karte in den folgenden 2 Situationen noch fahren können:

a. Restliche Batteriereichweite ≥ 50 km



Batteriereichweite ≥ 50 km


b. Restliche Batteriereichweite < 50 km



Restliche Batteriereichweite < 50 km


Suche nach Ladestationen im Reichweitenprognose-Modus

Wenn Sie auf das Ladestationssymbol in der oberen rechten Ecke tippen, zeigt Ihnen das System die in der Nähe befindlichen Ladestationen an, die Sie dann jeweils bequem durch Starten der Navigation ansteuern können.



Reichweitenprognose im Modus Aktive Führung

Die Reichweitenprognose kann Ihnen auch helfen, herauszufinden, ob Sie mit der restlichen Batterieladung den Zielort noch bequem erreichen können. Klicken Sie im Modus der aktiven Führung einfach auf Reichweitenprognose, die Route wird mit dem Ziel auf das Reichweitenpolygon übertragen.



Häufig gestellte Fragen

Karteninformationen

Straßennetz-Charakteristika sind in die Kartendatenbank der Karteninformationen inkludiert. Die Funktionen beinhalten Straßennamen, -adressen und Abbiegebeschränkungen. Das detaillierte Gebiet enthält alle Haupt-, Neben- und Gemeindestraßen. Detaillierte Gebiete beinhalten interessante Orte (POI) wie beispielsweise Restaurants, Flughäfen, Banken, Krankenhäuser, Polizeistationen, Touristenattraktionen und historische Denkmäler. Es ist möglich, dass Gebiete, die nach der Kartenerstellung neu hinzugekommen oder verändert wurden, noch nicht in der Kartendatenbank hinterlegt sind. Im detaillierten Kartengebiet bietet das Navigationssystem eine komplette Streckenführung.

Interaktiv mit Karte

Sie können mit dem Navigationsdisplay interagieren, indem Sie verschiedene Bereiche des Bildschirms antippen. Zum Erkunden der Karte können Sie:

- Einzoomen:
 - o Auf „+“ tippen
 - o Zeigefinger und Daumen auseinanderbewegen
 - o Mit einem Finger doppelklicken

- Auszoomen:
 - o Auf „-“ tippen
 - o Zeigefinger und Daumen zusammenführen
 - o Mit zwei Fingern doppeltippen
- Schwenken:
 - o Einen Finger nach links, rechts, vorne oder hinten ziehen
- Karte drehen:
 - o Daumen und Zeigefinger auf die Karte setzen und nach links oder rechts drehen


- Zwischen 2D- und 3D-Ansicht wechseln:
 - o Zwei Finger auf die Karte setzen und nach oben oder unten wischen

Stumm schalten

Im Modus Aktive Führung können Sie Audio-Prompts während der Nutzung der Navigation stumm schalten. Tippen Sie dazu auf das Lautsprechersymbol in der Navigationsleiste.

Fahrspurführung

Sofern verfügbar, werden auf der Karte Informationen zum Verlauf der Fahrspuren an der nächsten Kreuzung angezeigt.



Fahrspurführung

Ansicht Kreuzung


Wenn Sie auf der Autobahn unterwegs sind und sich einer Ausfahrt nähern, wird im Bildschirm der Verlauf der Fahrspur angezeigt, auf der Sie weiter fahren müssen, um den nächsten Abbiegevorgang abzuschließen.



Ansicht Kreuzung

Ansicht scharfe Biegung

Wenn ein Abbiegevorgang bevorsteht und kurz darauf eine zweite Abbiege-Meldung folgen soll, wird unter dem Hauptabbiegemenu das Menü für scharfe Kurven angezeigt. Das System sendet eine Ansage, um auf eine bevorstehende scharfe Biegung hinzuweisen.



Scharfe Biegung


Auto-Zoom

Wenn das Befahren einer Abbiegung bevorsteht, wird die Karte automatisch eingezoomt, um das Fahrzeugsymbol und nahende Manöver anzuzeigen und einen besseren Überblick über die Abbiegung zu bieten. Ist der Abbiegevorgang beendet, kehrt das System zur vorherigen Zoomstufe zurück.


Liste der Autobahnausfahrten

Tippen Sie zum Öffnen der Liste der Ausfahrten auf das Ausfahrtssymbol rechts neben dem Namen der aktuellen Straße unter der Karte. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn die Autobahn eine eindeutig gekennzeichnete Ausfahrt hat.

Wenn Sie auf einer Straße mit einer gekennzeichneten Ausfahrt fahren, können Sie die Liste der Ausfahrten nutzen. In der Liste der Ausfahrten werden die Nummern der Ausfahrten, die Entfernung zwischen der aktuellen Position des Fahrzeugs und der Ausfahrt sowie empfehlenswerte Orte zum Anhalten, wie beispielsweise Restaurants, Cafés oder Unterkünfte, angezeigt.




Autobahnausfahrt



Liste der Autobahnausfahrten

Menü „Nächste Abbiegungen“

Während der aktiven Führung werden im Menü „Nächste Abbiegungen“ am oberen Kartenrand der Pfeil für die nächste Abbiegung, die Entfernung bis zu dieser und der Straßenname angezeigt. Auf der rechten Seite der Karte werden die voraussichtliche Ankunftszeit und die Entfernung zum Zielort angezeigt.




Menü „Nächste Abbiegungen“

Führung beenden und Fahrt fortsetzen

Um die aktive Führung zu beenden und zur inaktiven Führung zurückzukehren, tippen Sie auf das Abbrechen-Symbol in der oberen rechten Ecke. Wird die aktive Führung vor dem Erreichen des Zielortes abgebrochen, wird im Bildschirm ein Pop-up-Fenster angezeigt, in dem Sie sich für „Fahrt fortsetzen“ entscheiden können.


Sollten Sie die aktive Führung zuvor abgebrochen haben, können Sie die Fahrt fortsetzen, indem Sie in der Pop-up-Fenster-Option auf „Fahrt fortsetzen“ tippen.




Führung beenden und Fahrt fortsetzen

Streckenoptionen

Tippen Sie in der Detail-Ansicht auf den Strecke-Button, um bis zu drei verschiedene Fahrstrecken angeboten zu bekommen, die voraussichtliche Ankunftszeit an Ihrem Zielort zu erfahren und Ihre bevorzugte Route auszuwählen. In Ihren Routenoptionen werden auch die aktuellen Straßensperrungen und Verkehrsverhältnisse berücksichtigt. Das bedeutet, dass Sie sich wegen unvorhergesehener Straßensperrungen, Umleitungen und des Verkehrs keine Sorgen zu machen brauchen.




Strecken anklicken



Strecke auswählen

Zu Favoriten hinzufügen

Klicken Sie zum Hinzufügen des aktuellen POI zu den Favoriten auf das Favoriten-Symbol.




In Favoriten speichern

EV

Berühren Sie die Schaltfläche [EV] im Hauptmenü, um den EV-Management-Modus einschließlich Lade- und Entlademanagement aufzurufen.


1. Lademanagement

- Anzeige des aktuellen Ladezustands.
- Stromversorgung des Fahrzeugs abschalten, Ladezubehör anschließen, Fahrzeug verriegeln. Das Fahrzeug beginnt mit dem Ladevorgang (bei kostenpflichtigen Ladesäulen muss vorher möglicherweise die Bankkarte eingesteckt oder die Zahlung anderweitig vorgenommen werden).
- Klicken Sie auf „Laden anhalten“, das Fahrzeug stoppt den Ladevorgang.
- Klicken Sie auf „Laden starten“, das Fahrzeug startet den Ladevorgang.




2. Ladeeinstellungen

- Schaltfläche 'Ladeeinstellungen' anklicken, um den Bildschirm 'Ladeeinstellungen' zu öffnen.
- Regler 'Geplantes Laden' anklicken, um die geplanten Ladeparameter einzustellen.
- Regler 'Batterieheizung immer an'.



3. Entlademanagement

- Setzen Sie die Entladepistole ein, um den aktuellen Entladezustand einzusehen.
- Nach dem Einstellen der Grenzwerte für das Entladen, klicken Sie auf die Schaltfläche 'Entladevorgang starten'.
- Die Einstellung von Grenzwerten für die Entladung und der Beginn des Entladevorgangs ist nur möglich, wenn das Fahrzeug an entsprechend geeignete elektrische Geräte angeschlossen ist.
- Klicken Sie auf 'Entladen anhalten', wenn die benötigte Entladung erreicht ist und ziehen Sie den Stecker des Entladezubehörs ab.




Apple CarPlay

Mit Apple CarPlay können Daten vom Mobiltelefon auf das bordeigene Entertainmentssystem übertragen werden, zum Beispiel Navigationsdaten, Musik, Telefon, Spracherkennung etc.

Anschlussmethode

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPhone über die CarPlay-Funktion verfügt und eingeschaltet ist.
2. Verbinden Sie das Mobiltelefon mit einem geeigneten USB-Kabel mit dem Entertainmentssystem.
3. Berühren Sie auf dem Hauptbildschirm den Bereich [Apple CarPlay], um das Apple-CarPlay-Menü zu öffnen.
4. Wenn Fahrzeug und Mobiltelefon miteinander verbunden sind können Sie das iPhone über den Bildschirm des Entertainmentsystems bedienen.
5. Drücken Sie auf die Schaltfläche HOME (MG) am Bedienfeld,

Um in das Hauptmenü des Systems zurückzukehren.



Mobile APP

Bei Fahrzeugen mit bordeigenem Internet können die Nutzer das Fahrzeug über die mobile App fernsteuern, sich den Fahrzeugzustand anschauen, die Reiseroute planen, die Fahrzeugposition überwachen, die Fahrzeugdaten verwalten, und vieles mehr.

APP-Download

Nutzer können die APP wie folgt herunterladen:

1. QR-Code scannen, um den Download-Link zu erhalten.
2. App aus dem App Store bzw. von Google Play herunterladen.

Bei Geräten mit IOS-Betriebssystem können die Nutzer im App Store nach „MG iSMART“ suchen und dann den Download starten.

Bei Geräten mit Android-Betriebssystem können die Nutzer

im Google Play Store nach „MG iSMART“ suchen und dann den Download starten.

Hinweis: Bei IOS-Betriebssystemen sind Download und Installation der App erst ab IOS 9.0 möglich.


Hinweis: Bei Android-Betriebssystemen sind Download und Installation der App erst ab Android 6.0 möglich.

Registrieren und anmelden

Hauptbildschirm der APP


[Registrieren]

Tippen Sie zum Öffnen des Bildschirms für die Registrierung im Hauptbildschirm der APP auf [Registrieren]. Die Nutzer können sich mit ihren Rufnummern registrieren.



[Anmelden]


Tippen Sie nach erfolgter Kontoregistrierung im Hauptbildschirm auf [Anmelden], um den Bildschirm für das Anmelden zu öffnen. Nutzer können sich mit Rufnummer und Passwort in der APP anmelden.



Fernbedienung

Tippen Sie im Hauptbildschirm auf [Fernbedienung], um den Bildschirm Fahrzeugfernbedienung zu öffnen.


- Nutzer können sich den Fahrzeugzustand anschauen.
- Nutzer können das Fahrzeug von ihrem Büro aus ver- oder entriegeln.
- An heißen Sommertagen können die Nutzer die Klimaanlage aus der Ferne im Voraus einschalten.
- Nutzer können mithilfe der „Finde mein Fahrzeug“-Funktion das Fahrzeug schnell finden.
- Nutzer können sich den aktuellen Kraftstoffstand oder Batterieladezustand anzeigen lassen.
- Die Fahrzeugbedienungsfunktionen sind vom Fahrzeugmodell und der Konfiguration abhängig





Fahrzeugzustand

Nach dem Anmelden in der App überprüft das System die Fahrzeugzustandsdaten automatisch und liefert Informationen, beispielsweise zur Verriegelung der Türen, zum Reifendruck und zur Schlüsselposition. Bei eventuellen Anomalitäten im Fahrzeug zeigt die APP diese und deren spezifische Ursachen an. Nutzer können einen in der Nähe befindlichen Händler für eine Fahrzeugüberprüfung aufsuchen; ist das Fahrzeug in Ordnung, kann es vom Nutzer sicher betrieben werden.



Ver-/Entriegeln

1. Tippen Sie auf das [VERRIEGELN] bzw. [ENTRIEGELN]-Symbol.
2. Geben Sie den Sicherheitscode gemäß APP-Aufforderung ein. Ist der Sicherheitscode falsch, geben Sie ihn neu ein.
3. Wenn der Sicherheitscode vom Server erfolgreich validiert wurde, führt das Fahrzeug die Ver-/Entriegelung aus, das entsprechende Feedback ist in der App zu sehen.



Klimaanlage Ein/Aus

1. Tippen Sie auf das [AC EIN] bzw. [AC AUS]-Symbol.
2. Geben Sie den Sicherheitscode gemäß APP-Aufforderung ein. Ist der Sicherheitscode falsch, geben Sie ihn neu ein.
3. Wenn der Sicherheitscode vom Server erfolgreich validiert wurde, schaltet das Fahrzeug die Klimaanlage ein/aus, wobei die APP das entsprechende Feedback gibt.



Hinweis: Bei Benziner-Modellen wird beim Einschalten der Klimaanlage der Motor zwar gestartet, das Fahrzeug kann aber nicht gefahren werden. Wird die Klimaanlage ausgeschaltet, wird der Motor gestoppt. Hinweis: Werden innerhalb von 10 Minuten keine weiteren Aktionen ausgeführt, werden sowohl die Klimaanlage als auch der Motor ausgeschaltet.

Hinweis: Wenn das Fahrzeug aufgeladen wird, ist die

Fernbedienungsfunktion für die Klimaanlage nicht verfügbar. Bei Benziner-Modellen ist das Starten des Motors verboten




Temperatur Klimaanlage senden



1. Tippen Sie zum Einstellen der Temperatur auf das Symbol  bzw.  und zum Bestätigen auf [Senden].
2. Geben Sie den Sicherheitscode gemäß APP-Aufforderung ein. Ist der Sicherheitscode falsch, geben Sie ihn neu ein.
3. Wenn der Sicherheitscode vom Server erfolgreich validiert wurde, sendet das Fahrzeug die Temperatur an die App.

Hinweis 1: Wenn die Klimaanlage-Temperatur erfolgreich versendet wurde, schaltet sich die Klimaanlage ein, und bei Benziner-Modellen wird der Motor gestartet, aber ohne, dass das Fahrzeug gefahren werden kann. Wird die Klimaanlage ausgeschaltet, wird der Motor gestoppt.

Hinweis2: Werden innerhalb von 10 Minuten keine weiteren Aktionen ausgeführt, werden sowohl die Klimaanlage als auch der Motor ausgeschaltet.




Sitzheizungsstufe senden

1. Tippen Sie zum Einstellen der Sitzheizung auf das Symbol  bzw.  und zum Bestätigen auf [Senden].
2. Geben Sie den Sicherheitscode gemäß APP-Aufforderung ein. Ist der Sicherheitscode falsch, geben Sie ihn neu ein.
3. Wenn der Sicherheitscode vom Server erfolgreich validiert wurde, sendet das Fahrzeug die Sitzheizungseinstellung an die App.

Hinweis 1: Wenn die Sitzheizungstemperatur erfolgreich versendet wurde, wird bei Benziner-Modellen der Motor gestartet, aber ohne, dass sich das Fahrzeug fahren lässt. Wird die Sitzheizung ausgeschaltet, wird der Motor gestoppt.

Hinweis2: Werden innerhalb von 10 Minuten keine weiteren Aktionen ausgeführt, werden sowohl der Motor als auch die Sitzheizung ausgeschaltet.




Fahrzeugverwaltung

Tippen Sie zum Öffnen des Bildschirms Fahrzeugverwaltung auf der Fernbedienungsseite auf [Fahrzeugname]. Damit lassen sich die vom Nutzer ausgewählten Fahrzeuginformationen anzeigen.


Wenn der Nutzer mehr als ein Fahrzeug hat, tippen Sie auf den Button [Hinzufügen] in der rechten oberen Ecke. Geben Sie die Informationen zum hinzuzufügenden Fahrzeug gemäß Aufforderung ein. Der Nutzer kann dann frei auf das aktuell genutzte Fahrzeug umschalten und es ansteuern.

Notruf


Öffnen Sie den Notruf-Bildschirm von der Startseite aus



Klicken Sie zum Anzeigen des Haftungsausschlusses auf „Land wechseln“




Nach dem Bestätigen im Haftungsausschluss können Sie zwischen den Ländern wechseln.




Denmark
Netherlands
England
French
Germany

Mit Telefon anrufen




Aufladeverwaltung


Ladeinformationen finden Sie auf dieser Seite: Fahrzeug Bild, Ladezustand, Strom Power in Prozent, Batteriereichweite, Verbleibende Zeit, Ladezeit, Spannung, Strom.



Geplantes Aufladen


Auf den Reserve-Aufladen-Seiten können Sie die Zeiten für das Starten und Beenden festlegen, die Einstellungen für das Reserve-Aufladen überprüfen, diese speichern und die Funktion Reserve-Aufladen starten.





Mitteilungszentrum

Die Nutzer können auf die Dialogbox in der oberen rechten Ecke des Hauptbildschirms der APP tippen, um das Mitteilungszentrum zu öffnen und sich die detaillierten Informationen zu Warnungen, die Betriebsdaten und Nachrichten anzuschauen.





Mein Profil


Tippen Sie zum Öffnen des Bildschirms Persönliche Angaben im Hauptbildschirm der APP auf [Mein Profil]. In diesem Bildschirm sind personalisierte Informationen, wie Sicherheitscode, Login-Passwort-Einstellung, Aufzeichnungen von Reiseplänen oder bevorzugten Orten, Vorschläge für die Verbesserung des Nutzererlebnisses usw. zu sehen.

QR-Code

Das Scannen des QR-Code wird zum Anmelden im Konto im Fahrzeug genutzt.

- Tippen Sie auf den -Button in der oberen rechten Ecke. Scannen Sie den QR-Code und bestätigen Sie die Anmeldung.





Sketch 9:41 AM 100%

My Information

Mobile Enter mobile number >

Email 123456789@gmail.com >

Nickname Enter Nickname

Birthday Select your Birthday v

Gender Select your Gender v

Contact Emergency Contact Number

Save

Tip: If you fill into the Email and mobile number, both of them can login App. Both of them need Verification Code to confirm. Then App will be logged out.


Meine Angaben

Die persönlichen Angaben des Nutzers für die Registrierung können eingesehen und einige derselben aktualisiert werden. Das Call Centre wird den Nutzer im Notfall über die von ihm angegebene Notrufkontakt Nummer kontaktieren.

Sicherheitscode-Einstellung

Der Sicherheitscode ist ein für Fernsteuerung des Fahrzeugs genutzter Verifizierungscode. Er erhöht die Fahrzeugsicherheit.

Der Nutzer muss die VIN-Code-Angaben zu dem Fahrzeug auswählen, dessen Sicherheitscode zurückgesetzt werden soll, und die Rufnummer zur Verifizierung eingeben, wenn die Aktion vom Nutzer selbst ausgeführt wird. Nach erfolgreicher Verifizierung erhält der Nutzer eine Textnachricht mit einem Verifizierungscode. Nach Eingabe des Verifizierungscode, Zurücksetzen des Passworts und Bestätigung des neuen Passworts ist der Sicherheitscode eingerichtet.




Alarm-Einstellungen

Der Nutzer kann den Alarm ein- oder ausschalten und das Zeitfenster festlegen.

Wenn sich das Fahrzeug in einem anormalen Zustand befindet, sendet das System eine Nachricht an die App und eine Kurznachricht an den Nutzer. Der Alarm ist auf EIN voreingestellt.


Wenn das Fahrzeug mit zu hoher Geschwindigkeit gefahren wird, sendet das System eine Nachricht an die APP und eine Kurznachricht an den Nutzer. Der Nutzer kann das effektive Zeitfenster, die Geschwindigkeitsbegrenzung und Häufigkeit festlegen. Der Alarm ist auf EIN voreingestellt.

Wenn das Fahrzeug gestartet wird bzw. sich im READY-Modus befindet, sendet das System eine Nachricht an die APP und eine Kurznachricht an den Nutzer. Der Nutzer kann das effektive Zeitfenster und Häufigkeit festlegen. Der Alarm ist auf EIN voreingestellt.




Meine Jahrestage

Nutzer können meine Jahrestagsdaten verwalten.




Feedback

Die Nutzer können die Probleme auswählen, die sie in Bezug auf ihre eigenen Erlebnisse oder Erfordernisse melden möchten, diese eingeben und zur Bearbeitung übermitteln




Sprach-Einstellungen

Die Nutzer können die Sprache je nach Bedarf ändern. Die App unterstützt mehrere Sprachen.



Anleitung

Hier können die Nutzer Informationen aus der Anleitung entnehmen.



Über

Hier finden die Nutzer Informationen zur Markenhistorie, zum App-Status und zur Datenschutzrichtlinie.

