

ColorOS

ColorOS 14.0 使用者手冊

目录

歡迎使用	5
歡迎.....	5
快速上手	5
系統導覽.....	5
手機搬家，換機無憂	7
鎖定螢幕與解鎖	8
息屏顯示	11
檢視最近任務	15
輸入文字	15
桌面與負一屏	16
桌面資料夾管理	19
使用全域搜尋	20
螢幕截圖	20
特色功能	24
摺疊螢幕專區	24
中轉站	29
智慧側邊欄	29
應用程式分割畫面	31
自由浮動視窗	33
指紋辨識快速啟動	36
流體雲	37
簡易模式，手機操作更簡便	38

影像創作	39
拍照.....	39
編輯圖片和影片	49
相簿.....	51
圖集.....	53
暢爽遊戲	55
HyperBoost 遊戲穩幀引擎.....	55
遊戲助理.....	55
遊戲閃電啟動	56
開啟遊戲防誤觸	56
開啟賽事沉浸模式	57
趣味變聲，換個人設	57
開啟遊戲濾鏡	58
遊戲手感調節	58
開啟 4D 震感.....	58
邊玩邊聽.....	59
開啟智慧雙通道網路	59
快速功能.....	60
多裝置互連	63
跨螢幕互連.....	63
透過 Phone Link 連接手機和 Windows 電腦.....	69

手機投影	70
連線至印表機	72
隱私權與安全性	74
隱私密碼	74
支付保護	74
應用程式隱藏	75
隱私空間	75
應用程式鎖	77
系統分身	77
權限管理	80
系統安全	83
常用應用程式	85
聯絡人	85
時鐘	85
指南針	87
應用程式管理	88
便條	91
檔案管理	94
天氣	96
使用計算機	97
錄音	97
紅外線遙控	99
系統設定	100
設定搜尋功能	100

ColorOS

Wi-Fi	100
行動網路	103
藍牙	106
連線與共享	107
桌布與個人化	109
桌面與鎖定螢幕	114
螢幕顯示與亮度	116
聲音和震動	120
通知與狀態列	123
密碼與安全性	126
SOS 緊急聯絡	128
電池	129
數位健康與家人守護	133
其他設定	135
關於本機	146
使用者與帳戶	148

歡迎使用

歡迎

歡迎使用 ColorOS 14.0 使用者手冊，本手冊將為您提供全方位的 ColorOS 使用指導。



- 用於所有的國家 / 地區、機型，也可能因您所處國家 / 地區或者使用的機型不同而有所差異。請以手機實際使用情況為準。
- 我們會持續改進 ColorOS，因此手冊中描述的應用程式或功能可用性可能會變更，請以手機實際使用情況為準。
- 我們已盡力確保本手冊中的資訊準確無誤，我們不對列印或書寫錯誤負責。同時，我們也會不定期更新本手冊，以便提供更好的服務，感謝您的支持與諒解。

快速上手

系統導覽

使用全螢幕手勢

使用全螢幕導覽手勢，享受更大的手機螢幕的使用空間。

★ 操作路徑

前往設定 > 其他設定 > 系統導覽方式，選擇全螢幕手勢。

全螢幕手勢操作方法：

ColorOS

- 返回上一級

從螢幕左側或右側底部向內滑動。

- 返回桌面

從螢幕底部向上滑動。

- 檢視最近任務

從螢幕底部向上滑動並停留。

- 切換上一個應用程式

從螢幕左側或右側底部向內滑動並停留。

設定全螢幕手勢

前往設定 > 其他設定 > 系統導覽方式，選擇**全螢幕手勢**，可以對全螢幕手勢進行設定：

- 開啟**隱藏手勢指示條**，隱藏螢幕底部手勢指示條。
- 開啟**返回時震動**，兩側滑動返回時，手機會有震動提示。
- 開啟**切換上一個應用程式**，從螢幕兩側向內滑動並停留，即可切換到上一個應用程式。
- 開啟**手勢防誤觸**，部分應用程式（如遊戲、影片）在橫屏模式下，需要滑動 2 次手勢才能生效。

設定虛擬按鍵導覽

您也可以開啟虛擬按鍵導覽，透過首頁鍵、返回鍵來操作手機。

★ 操作路徑

1. 前往**設定 > 其他設定 > 系統導覽方式**，選擇**虛擬按鍵**。
2. 根據需要選擇習慣的虛擬按鍵版面。開啟後，螢幕底端將會出現三個固定的導覽鍵。

✕  代表**打開多任務**。

✕  代表**返回桌面**。

✕  代表**返回上一級**。

手機搬家，換機無憂

使用手機搬家，可以輕鬆快速地將舊手機上的資料（如聯絡人、資訊、通話記錄、應用程式、圖片、影片、系統偏好設定、錢包小工具等）遷移到新手機，讓新舊手機無縫銜接。

★ 操作路徑

1. 在新手機上連線至 Wi-Fi 後，輕觸**從舊裝置匯入 > 繼續 > 同意並使用**。

從其他 Android 裝置遷移資料

1. 在新手機上，前往**手機搬家**，輕觸**這是新裝置**，選擇**其他 Android 裝置**。
2. 根據介面提示，在舊手機上下載並安裝「**手機搬家**」或「**HeyTap 手機搬家**」。
3. 安裝完成後，在新手機上輕觸**舊裝置已安裝**，在舊手機上使用**手機搬家**掃碼或以

ColorOS

手動連線的方式，建立舊手機與新手機之間的連線。

4. 連線成功後，在舊手機上根據需要選擇需要搬家的資料，輕觸**開始搬家**即可。

從 iPhone 遷移資料

1. 在新手機上，進入**手機搬家**，輕觸這是新裝置，選擇從 **iPhone 匯入**。
2. 根據頁面提示，使用舊手機掃碼安裝**手機搬家**應用程式。
3. 在舊手機上打開**手機資料遷移**應用程式，輕觸這是舊手機，選擇需要遷移的資料，輕觸**確認**。
4. 根據頁面提示，使用舊手機掃描新手機上的 QR 碼，輕觸**加入**。
5. 連線成功後，在舊手機上根據需要選擇要搬家的資料，輕觸**開始搬家**，當頁面提示搬家完成後輕觸**完成**。

鎖定螢幕與解鎖

使用鎖定螢幕密碼

一段時間不操作手機，手機將自動鎖定螢幕。

點亮螢幕後，在螢幕中間向上滑動，會出現密碼輸入面板，輸入鎖定螢幕密碼即可。

目前支援以下三種鎖定螢幕密碼。

- **數字密碼**：輸入 4—16 位數字設定為鎖定螢幕密碼。
- **混合密碼**：輸入 4—16 位數字與字母組合的鎖定螢幕密碼。
- **圖形密碼**：至少要連接 4 個點以上的圖案作為鎖定螢幕密碼。

★ 操作路徑

前往設定 > 安全性和隱私 > 裝置解鎖 > 螢幕鎖定，進行設定即可。。

 請務必牢記鎖定螢幕密碼。忘記密碼手機將無法解除鎖定，也無法匯出手機上的資料。

使用人臉解鎖

使用人臉解鎖，快速又安全。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 安全性和隱私 > 裝置解鎖 > 指紋解鎖和臉部解鎖 > 人臉，輸入鎖定螢幕密碼。
2. 將手機對準臉部，保持 20 公分到 50 公分的距離，輕觸繼續。
3. 待收集完成後，輕觸完成。完成錄入後，即可使用人臉解鎖手機。

 錄入人臉資訊時，盡量不要在強光或暗光下操作。

使用指紋解鎖

 此功能僅支援部分機型，請以實際介面為準。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 安全性和隱私 > 裝置解鎖 > 指紋解鎖和臉部解鎖 > 指紋，根據介面提示，將手指放置在指紋感應區域，錄入指紋資訊。

2. 用手指按壓指紋感應區域，即可解除鎖定。

3. 錄入完成後，您也可以：

✕ 輕觸已錄入指紋旁邊的 ，可以重新命名或刪除此指紋。

✕ 輕觸**新增指紋**即可新增多個指紋。

 更換手機保護膜之後，建議重新錄入指紋，以確保指紋辨識的準確率。

使用樂劃鎖屏

樂劃鎖屏能在鎖定螢幕介面上提供精美的輪播桌布，並支援按個人興趣選擇感興趣的桌布類別。讓您每一次喚醒螢幕時都充滿期待。

★ 操作路徑

1. 前往**設定 > 桌面和鎖定螢幕 > 樂劃鎖屏**，開啟**鎖定螢幕輪播桌布**，每次喚醒螢幕時都會出現輪播桌布。
2. 開啟**鎖定螢幕時左滑**，可以在鎖定螢幕狀態下，喚醒螢幕時向左滑動螢幕，瀏覽更多精彩內容。
3. 輕觸**興趣選擇**，訂製感興趣的類別。

如需關閉樂劃鎖屏，輕觸**關於樂劃鎖屏 > 關閉樂劃鎖屏**即可。

在鎖定螢幕介面上快速進入 Snapchat

在鎖定螢幕介面左下角，可以快速啟動 Snapchat。

★ 操作路徑

1. 前往**設定 > 桌面與鎖定螢幕 > 鎖定螢幕捷徑入口**。
2. 您可以選擇 **Snapchat**，以便在鎖定螢幕時，滑動底部圖示快速啟動應用程式。也可以根據需求，選擇其他快速方式，例如**樂劃鎖屏**、**手電筒**等。

息屏顯示

設定息屏顯示

息屏顯示可以讓您在手機螢幕關閉時，無須喚醒螢幕即可檢視時間、日期、通知訊息等資訊。

★ 操作路徑

1. 前往**設定 > 桌布與個人化 > 關閉螢幕**，開啟**息屏顯示**。
2. 您可以在關閉螢幕的介面上輕觸**更多顯示設定**，設定息屏顯示模式和需要顯示的資訊，如日期、電量、新通知提醒等。

✕ **輕觸顯示模式**，可以調整息屏顯示開啟的時間，如**全天顯示**、**定時顯示**、**節能顯示**。

✕ **輕觸附加資訊**，選擇要顯示的資訊，如**時間**、**日期**、**電量**等。

✕ **開啟新通知提醒**，在息屏顯示上會顯示新通知。

 ● 當電量不足 10% 且未連接電源時將不顯示。

- 息屏顯示跟硬體相關，部分機型（如 LCD 螢幕的機型）不支援息屏顯示功能。

無限息屏，千人千面的息屏顯示

系統為您提供更加豐富多彩的螢幕關閉樣式，如文字個性簽名、圖文組合、錶盤時鐘、Omoji 和藝術專輯等。

您也可以創作個人化的螢幕關閉圖案，例如將自己父母、孩子、親友的照片變成一張人像繪影螢幕關閉圖案。

設定自動關閉螢幕時間長度

一段時間未操作手機時，手機會自動關閉螢幕，以節省電量和保護隱私。您可以根據需要設定自動關閉螢幕的時間。

★ 操作路徑

前往設定 > 螢幕顯示與亮度 > 自動關閉螢幕，您可以自訂螢幕關閉時間。

創作手繪螢幕關閉圖案

您可以透過手繪自由創作自己喜歡的螢幕關閉圖案。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 桌布與個人化 > 螢幕關閉，在自由創作模組，輕觸手繪創作。
2. 在彈出的介面上，選擇顏色、筆刷、形狀等元素，在繪圖區域輕觸**創作圖案**，輕觸右上角的。

創作圖文組合螢幕關閉樣式

除了文字之外，同樣可以將喜歡的圖片作為螢幕關閉樣式伴您左右。無論是您的情人、親

人、寵物或者喜歡的明星，每一次螢幕關閉時都能相見。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 桌布與個人化 > 螢幕關閉，在自由創作模組，輕觸圖文組合。
2. 選擇圖片，並對圖片進行處理。
3. 在圖片下方，輸入文字內容。您可以調整個性化文字的顏色、大小、對齊方式等。
4. 輕觸應用程式。

創作個人化文字螢幕關閉樣式

將自己喜歡的個人化簽名文字作為息屏顯示效果，突顯自己的座右銘。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 桌布與個人化 > 螢幕關閉，在自由創作模組，輕觸個人化文字。
2. 在彈出的介面上，輸入文字內容，並對文字進行顏色、粗細、排版等個人化修改。
3. 輕觸應用程式。

創作人像繪影

人像繪影可支援將彩色人像照片自動勾勒線條，產生一張專屬的人像繪影螢幕關閉圖案。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 桌布與個人化 > 螢幕關閉，在自由創作模組，輕觸人像繪影。
2. 在彈出的介面上，透過拍照 / 相簿選擇一張您喜歡的照片。
3. 輕觸產生，等待系統自動產生螢幕關閉線條稿。

4. 根據您的喜好擦除無關的線條，並調節線條顯示風格和顏色，輕觸**下一步**。
5. 調整繪影的大小和位置，輕觸右上角 ✓，設定文字顏色後，輕觸**應用程式**。

 開啟**原圖套用到鎖定螢幕和桌面**，可以將設定人像繪影的原圖，同時套用到鎖定螢幕和桌面上。

螢幕關閉介面檢視叫車進度

重要的資訊，在螢幕關閉狀態下也可以檢視。比如外送、叫車等服務的進度資訊，在螢幕關閉狀態下也能一目了然。

★ 操作路徑

1. 前往**設定 > 桌布與個人化 > 螢幕關閉**，開啟**息屏顯示**。
2. 輕觸**智慧型場景**，開啟**小布助理**。無須喚醒螢幕，即可檢視叫車和外送服務進度。

 目前僅支援顯示美團、高德地圖和百度地圖的服務訊息。

螢幕關閉介面控制音樂播放

螢幕關閉音樂可以讓您不必解鎖手機，在螢幕關閉狀態下控制音樂播放，快速簡便。

★ 操作路徑

1. 前往**設定 > 桌布與個人化 > 螢幕關閉**，開啟**息屏顯示**。
2. 輕觸**智慧型場景**，開啟**音樂播放**。

檢視最近任務

檢視最近任務，根據系統導覽方式不同，有以下兩種方式。

- 目前系統導覽方式為全螢幕手勢時，從螢幕底部向上輕滑並停留，鬆開即可進入多任務視窗，向左或向右滑動，可以檢視最近任務。
- 目前系統導覽方式為虛擬按鍵時，輕觸虛擬按鍵，即可進入多任務介面，向左或向右滑動，可以檢視最近任務。

清理背景任務

★ 操作路徑

1. 當您處於全螢幕手勢導覽時，從螢幕底部向上滑並停留，進入最近任務介面。

當您處於虛擬按鍵導覽時，可輕觸螢幕下方，進入最近任務介面。

2. 拖住需要關閉的應用程式小工具，往上滑即可關閉。
3. 輕觸下方的清除，即可一鍵清理背景任務。
4. 應用程式左邊有時，必須輕觸，應用程式解除鎖定後才可清除此任務。

輸入文字

切換輸入法

★ 操作路徑

前往設定 > 其他設定 > 鍵盤與輸入法 > 管理輸入法，選擇您需要切換的輸入法。

設定鍵盤

★ 操作路徑

前往設定 > 其他設定 > 鍵盤和輸入法，您可以對鍵盤進行設定。

- 輕觸**鍵盤位置**，根據介面提示和習慣，進行選擇。
- 開啟輸入密碼時啟動安全鍵盤，可以讓您的帳戶和密碼更安全。
- 開啟鍵盤防誤觸和在橫屏模式下使用分離鍵盤，讓您使用時更簡便快速。

啟用安全鍵盤

安全鍵盤有別於您在輸入文字時使用的普通鍵盤。它不必連線到網際網路，無聯想和記憶功能，也不收集和儲存資料，可以讓您的輸入不留痕跡。在輸入密碼時啟用安全鍵盤，可以確保密碼不會洩漏。

★ 操作路徑

前往設定 > 其他設定 > 鍵盤與輸入法，開啟輸入密碼時啟用安全鍵盤開關。

桌面與負一屏

檢視通知中心

下拉手機狀態列，可以檢視目前的通知訊息，您可以執行以下操作。

- 輕觸通知訊息，可以進入相應的應用程式，並檢視通知詳細資訊。
- 向左滑通知訊息，輕觸  可以刪除通知；輕觸 ，根據介面提示，可以將其設

為不重要通知或不再顯示等。

- 向右滑通知訊息，可以直接刪除通知。

當收到簡訊驗證碼之後，會出現一個驗證碼氣泡，輕觸氣泡後，驗證碼會自動黏貼到對應區域。

 部分第三方應用程式使用第三方保密鍵盤時，不能讀取剪貼簿，無法進行複製。

檢視控制中心

下拉手機狀態列打開控制中心（再次下拉使其完全展開），您可以檢視控制中心全部選單。

- 左右拖動  控制條，可以進行亮度調節。
- 輕觸各功能圖示開關，可以開啟或關閉相應的功能，比如手電筒、飛航模式、護眼模式、勿擾等。
- 長按各功能圖示開關，可以進入相應的功能設定介面。
- 輕觸右上角  > 編輯開關，可以刪除或新增快速開關，長按開關圖示可以拖動位置。
- 輕觸右上角 ，可以進入設定介面。

進入負一屏

負一屏是桌面的擴充功能，您可以新增各種 shelf 小工具，以體驗更多功能。

- **手機管家**：可以檢視目前手機儲存空間的使用情況，輕觸**一鍵清理**即可清除手機垃圾，為您提供流暢的使用感受。

ColorOS

- **生活服務**：根據航班和火車購票資訊，提供行程提醒。
- **運動健康**：統計您的運動步數、運動時間，為您的健康保駕護航。
- **快遞、城市服務**：當手機偵測到已安裝部分軟體後，會提供快遞物流、配送履約服務，並推播商品優惠訊息。

根據您訂閱的內容，負一屏能為您推薦更多個人化的內容，滿足您的更多需求。

★ 操作路徑

在桌面上將螢幕往下拉，進入負一屏介面。

- 輕觸左上方的 ，選擇您感興趣的小工具資訊，輕觸**新增**，即可將小工具新增到負一屏中。
- 輕觸小工具，即可進入相應的應用程式。
- 長按小工具，可以刪除小工具。長按並拖動，可以移動小工具位置。

負一屏小工具管理

根據您訂閱的內容，負一屏能為您推薦更多個人化的內容，滿足您的更多需求。

★ 操作路徑

將螢幕向右滑至最左側，進入負一屏介面。

- 輕觸左上方的，選擇您感興趣的小工具資訊，輕觸**新增**，即可將小工具新增到負一屏中。
- 輕觸快捷功能模組的**全部 > 編輯**，選擇新增或刪除的快捷功能，輕觸右上角的**完成**，即可完成操作。

ColorOS

- 輕觸小工具，即可進入相應的應用程式。
- 長按小工具，可以刪除或編輯小工具。
- 長按小工具並拖動，可以移動小工具位置。

桌面資料夾管理

將多個應用程式組成資料夾

您可以將應用程式分組到桌面資料夾中，以便更有效地分類管理和尋找。

★ 操作路徑

- 在手機桌面上，長按一個應用程式圖示，將此應用程式拖曳到另一個應用程式上，即可建立資料夾。
- 也可以長按主螢幕空白處或在桌面上雙指捏合進入編輯模式，勾選多個應用程式後輕觸桌面下方的**組成資料夾**。

桌面資料夾建立後，可將其他應用程式拖曳到資料夾中。

打開資料夾後，輕觸資料夾名稱，可以重新命名。

合併資料夾

您可以直接將一個資料夾拖動到另一個資料夾上將它們合併。

★ 操作路徑

在桌面上將一個資料夾拖動到另一個資料夾上停留，然後再鬆手釋放即可完成合併。

解開資料夾

★ 操作路徑

長按資料夾後輕觸解開，將資料夾內的應用程式平鋪在桌面上。

若目前頁面空間足夠則在目前頁面上解開，否則就在最後一頁解開。解開後的順序與應用程式在資料夾內的順序相同。

使用全域搜尋

功能路徑找不到怎麼辦，手機應用程式太多找不到怎麼辦，使用全域搜尋，輸入關鍵字，可以快速尋找本機及全網內容，一觸即達，快速方便。

- 本機服務 / 內容：本機應用程式、設定、檔案、聯絡人、行事曆、便條、訊息等。
- 線上服務 / 內容：線上應用程式、飯店、電影票、小說、網頁內容等。

★ 操作路徑

- 在桌面往下滑即可進入全域搜尋。
- 在桌面上滑動到最左側進入負一屏，在螢幕上方搜尋框內輸入內容即可進入全域搜尋。

螢幕截圖

擷取完整螢幕

手機支援多種螢幕截圖的方式，讓您在任何場景下，都能輕鬆完成螢幕截圖操作。

★ 操作路徑

- 使用三指截圖

三指截圖預設為開啟，您可以在任意介面上三指下滑進行螢幕截圖。

若無反應，可以前往設定 > 其他設定 > 螢幕截圖，確認三指下滑開關已開啟。

- 使用組合鍵進行螢幕截圖

長按電源鍵+音量下鍵，可以快速截圖。

擷取螢幕部分區域

當您需要擷取螢幕局部精彩內容時，可以使用部分截圖，幫您擷取不同的形狀（如：矩形、圓形、不規則形狀）。

★ 操作路徑

1. 三指截圖預設為開啟，您可以在任意介面上三指長按螢幕截圖。若無反應，可以前往設定 > 其他設定 > 螢幕截圖，開啟三指長按功能開關。
2. 在需要螢幕截圖的頁面上三指長按，即出現「螢幕截圖預覽浮動視窗」。
3. 自由選擇螢幕截圖的區域。
4. 也可以選擇不同的螢幕截圖形狀：矩形 / 圓形 / 不規則形狀。

長截圖

當您需要分享頁面較長的資訊和圖文內容時，可以捲動長截圖。

★ 操作路徑

1. 透過任意一種方式進行螢幕截圖後，輕觸螢幕截圖預覽浮動視窗下方的捲動截圖按鈕，即可進入捲動截圖。
2. 將頁面滑動到需要的位置，輕觸完成即可將此頁面儲存為一張長圖。

分享和編輯螢幕截圖內容

螢幕截圖完成後，您也可以對螢幕截圖的內容進行分享和編輯。

★ 操作路徑

1. 螢幕截圖後，輕觸螢幕截圖預覽浮動視窗下方的分享按鈕，即可透過 OPPO 互傳、微博或 WeChat 等方式將螢幕截圖與好友分享。
2. 輕觸預覽浮動視窗可對螢幕截圖內容進行塗鴉標記、打上馬賽克、增加文字、旋轉裁剪，加上濾鏡和刪除等操作。

錄製手機螢幕

當您需要記錄螢幕操作，或想要記錄精彩的遊戲畫面時，可以使用畫面錄製功能。

★ 操作路徑

1. 下拉手機狀態列打開控制中心（再次下拉使其完全展開）。
2. 找到畫面錄製並輕觸，畫面錄製將進入 3 秒倒數計時。
3. 在螢幕錄製過程中，在手機螢幕上找到  浮動視窗並輕觸展開，輕觸  可暫停錄製，再次輕觸即可繼續。
4. 輕觸完成即可完成錄製並自動儲存至相簿。

一邊錄製螢幕，一邊解說

在錄製影片時想加上自己的語音解說（如錄製遊戲解說），您必須在錄製螢幕前打開錄製麥克風聲音開關，即可將聲音錄製到影片裡。

★ 操作路徑

開始螢幕錄製後，狀態列會出現螢幕錄製膠囊。輕觸展開螢幕錄製小工具。然後再輕觸

 即可錄製麥克風聲音。

再次輕觸  即可停止錄製麥克風聲音。

調整畫面錄製的螢幕清晰度

在進行畫面錄製前，您可以按照自己的需求來調整螢幕的錄製規格。系統提供了三個預設的螢幕錄製規格和自訂選項供您選擇：

- 高（1080p，16 Mbps）
- 中（720p，8 Mbps）
- 低（480p，4 Mbps）
- 自訂（自訂螢幕解析度與位元速率）

★ 操作路徑

前往設定 > 其他設定 > 畫面錄製 > 解析度。

 不同手機的最高解析度可能不一樣，以手機實際介面為準。

特色功能

摺疊螢幕專區

使用主要及封面螢幕接力

主要及封面螢幕接力是指在使用摺疊螢幕手機時，應用程式在摺疊螢幕後可以繼續在封面螢幕上使用。

★ 操作路徑

前往設定 > 主要及封面螢幕接力，目前支援三種接力方式。

- 直接繼續使用：闔上手機後，螢幕亮起繼續使用。
- 上滑繼續使用：闔上手機後，上滑螢幕繼續使用，若3秒內無操作手機將自動關閉螢幕。
- 關閉螢幕：闔上手機後，自動關閉螢幕。



此功能僅支援大摺疊螢幕手機。

設定外螢幕互動萌寵桌布

系統提供多套內建的寵物桌布，您可以選擇喜歡的寵物，設定為個人化外螢幕桌面。在不同時間，寵物會呈現不同的狀態，每次螢幕亮起，都是驚喜。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 摺疊螢幕專區 > 外螢幕個人化 > 互動萌寵。

2. 選擇喜歡的寵物桌布，根據需要設定文字顏色，輕觸應用程式即可。

 此功能僅支援小摺疊螢幕手機。

在外螢幕檢視通知訊息

★ 操作路徑

外螢幕解除鎖定後，從外螢幕桌面向下滑動進入通知中心，可執行以下任一操作：

- 在通知中心上、下滑動檢視多則通知訊息，也可輕觸單則訊息，展開手機檢視通知詳情。
- 左滑進入外螢幕小工具，右滑返回上一層。
- 在通知中心底部輕觸清空以上通知，可清除全部訊息。

 如要關閉應用程式推播通知，前往設定 > 通知與狀態列，關閉應用程式旁邊的開關。

 此功能僅支援小摺疊螢幕手機。

外螢幕快速回覆

不方便接聽來電時，您可以輕觸簡訊回覆，選擇一則內容快速回覆。也可以新增回覆內容或對快速回覆內容進行排序。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 摺疊螢幕專區 > 外螢幕快速回覆，輕觸新增回覆，輸入需要的內容後輕觸儲存。

2. 長按拖動需要移動的快速回覆內容可調整已新增小工具的順序。

 此功能僅支援小摺疊螢幕手機。

訂閱外螢幕服務小工具

透過新增外螢幕服務小工具，在外螢幕上可以直接輕觸小工具使用此功能，操作更方便。

★ 操作路徑

前往設定 > 摺疊螢幕專區 > 外螢幕小工具，您可以執行以下操作：

- 新增小工具：輕觸待新增應用程式旁邊的 ，可新增外螢幕服務小工具。
- 移除小工具：輕觸應用程式旁邊的 ，可將此小工具從已新增清單中移除。
- 調整順序：長按拖動可調整已新增小工具的順序。

如需選擇更多外螢幕服務小工具，請在外螢幕小工具設定介面上，輕觸支援的應用程式，

輕觸應用程式旁的 ，新增到外螢幕小工具。

 此功能僅支援小摺疊螢幕手機。

使用外推即顯

需要付款或使用各種票據證明時，您必須先退出目前軟體，再開啟所需應用程式。

外推即顯便可以輕鬆應對各種複雜場景。在排隊等待付款或者搭乘交通工具時，提前將付款碼、交通碼推至外螢幕，內螢幕則執行其他操作，互不干涉。

★ 操作路徑

您只需從螢幕底部輕輕上滑，即可將介面推送至外螢幕顯示，此時仍可繼續使用內螢幕，外螢幕則會恆亮顯示，直到主動進行召回關閉為止。



- 外推即顯功能目前僅適用於 WeChat、QQ、支付寶、云閃付、美團、大眾點評、鐵路 12306 等 11 個應用程式，暫時無法支援影片類應用程式。
- 此功能僅支援小摺疊螢幕手機。

多個分割畫面，享受極致分屏體驗

利用大螢幕多任務顯示的優勢，讓更多應用程式自動以更適合的顯示方式進行排版分屏，每次使用時都能優雅切換視線焦點，讓您能夠高效完成多項任務。

多分屏可以支援多個應用程式同時顯示，並支援自動縮放和對焦挪移，無需手動調整，即可自動調整到最合適的大小。

★ 操作路徑

1. 展開摺疊螢幕手機。
2. 開啟第一個應用程式，兩指從螢幕頂部中間位置向下拉動進入分屏狀態，並開啟第二個應用程式。
3. 在側邊欄內拖曳出需要增加的第三個分屏應用程式，放入開啟三分屏視窗內。

在兩分屏時，採用左右對齊或上下對齊的方式；在三分屏時，預設採用最佳版面樣式，可以根據需要自行拖曳换位。



此功能僅支援大摺疊螢幕手機。

多個分屏下的常用操作

當您使用大摺疊手機開啟多分屏後，可以移動分割視窗的位置，縮放視窗、切換分割畫面應用程式等。

★ 操作路徑

- 按住分屏應用程式頂部的把手，拖動到其他分屏應用程式的視窗，即可交換分屏位置。
- 當輕觸分屏應用程式頂部的把手後，可以縮放視窗大小、更換分屏應用程式、關閉視窗等。
- 輕觸分割畫面的分隔線，可以直接輕觸**交換位置**，即可交換分屏位置。
- 打開側邊欄，也可以啟動更多應用程式，此應用程式會以自由浮動視窗的形式顯示在螢幕上。
- 四指或五指向螢幕內抓取，可進入全景模式，多指向外展開，即可退出全景模式。

 此功能僅支援大摺疊螢幕手機。

開啟平行視窗

平行視窗是一種應用程式中的分屏功能。

它可以利用左、右螢幕分別顯示同一個應用程式的不同資訊，例如左邊顯示應用程式的導覽，右邊顯示內容詳情。當您輕觸左邊類別，右邊隨即回應，讓您的操作更簡便。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 主要螢幕專區 > 平行視窗。
2. 打開時需要開啟平行視窗的應用程式開關。

 此功能僅支援大摺疊螢幕手機。

中轉站

中轉站，讓資訊收集與分享更加快速簡便

您可以將多個應用程式頁面中的文字、圖片或檔案拖曳至中轉站暫存，再將中轉站的內容拖曳至便條或電子郵件等應用程式中編輯，也可以拖曳至檔案管理或相簿等應用程式中儲存，還可以拖曳至 WeChat、QQ 等應用程式中傳送給好友。

★ 操作路徑

1. 請前往設定 > 特色功能 > 智慧側邊欄 > 中轉站，確認中轉站功能已開啟。
2. 選取文字、圖片或檔案等內容，長按直至內容浮起後，拖曳到中轉站浮動視窗內。
3. 打開其他應用程式，在螢幕上找到側邊欄浮標並向螢幕內輕滑，展開智慧側邊欄，輕觸中轉站，將需要的內容拖曳至此應用程式即可進行編輯、儲存或分享。

智慧側邊欄

開啟智慧側邊欄

智慧側邊欄是透過螢幕側邊叫出的快捷工具，可以滿足您在不同場景下的快速操作。在任意介面上，都可以透過智慧側邊欄打開應用程式、小工具。部分應用程式和工具也支援以

浮動視窗的形式打開。

此外，它也支援場景辨識，在不同的使用場景中，智慧推薦最合適的小工具。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 特色功能 > 智慧側邊欄，開啟智慧側邊欄。
2. 您也可以輕觸場景功能，開啟場景功能，系統將根據使用場景動態推薦相關的工具和應用程式。
3. 在螢幕上找到側邊欄浮標並向螢幕內輕滑展開智慧側邊欄。

調整智慧側邊欄的位置和浮標顯示效果

開啟智慧側邊欄後，您可以對智慧側邊欄的位置和浮標狀態的透明度進行調整。

★ 操作路徑

1. 在螢幕上找到側邊欄浮標並向螢幕內輕滑展開智慧側邊欄。
2. 按住彈出的側邊欄頂部，將其拖動至想要的位置，調整智慧側邊欄的位置。
3. 前往設定 > 特色功能 > 智慧側邊欄，可拖動浮標透明度控制條來調節其透明度。

浮動視窗速記，隨時記錄

當您正在開會或是視訊時，需要快速記錄內容，智慧側邊欄提供速記功能入口，輕觸便條速記即可進入便條浮動視窗。

使用此功能前請先開啟智慧側邊欄，詳情參考[開啟智慧側邊欄 29](#)。

★ 操作路徑

在螢幕上找到側邊欄浮標並向螢幕內輕滑，展開智慧側邊欄，選擇便條速記。

編輯和調整智慧側邊欄內的功能

當您開啟智慧側邊欄後，系統預設會將自由翻譯、小布辨識螢幕、螢幕截圖、畫面錄製、便條速記等快速工具加入其中，您可以根據使用習慣編輯和調整智慧側邊欄內的功能。

★ 操作路徑

1. 在螢幕上找到側邊欄浮標並向螢幕內輕滑展開智慧側邊欄。
2. 輕觸編輯，然後再輕觸應用程式上的 + 或 -，即可新增或刪除側邊欄內的應用程式。

應用程式分割畫面

開啟應用程式分割畫面

應用程式分割畫面允許將手機螢幕一分为二，同時顯示兩個應用程式。

兩個應用程式可以分別獨立運作，相互之間不受影響。

★ 操作路徑

前往設定 > 特色功能，開啟應用程式分割畫面。



部分機型操作路徑存在差異。您可以在「設定」或「桌面搜尋」中搜尋。

觸發應用程式分割畫面

您可以透過以下方式進行分屏操作：

★ 操作路徑

- 進入多任務模式後，輕觸支援分屏的應用程式小工具右上角 ，在展開的清單上，輕觸分屏。
- 在智慧側邊欄內，將支援分屏的應用程式拖動到側邊欄外，即可開啟分割畫面。

調整分屏大小

將分割畫面之間的分隔線向上或者向下拖動，可以縮小或者放大不同分屏應用程式的視窗大小。

調整分屏位置

長按拖動分割畫面之間的分隔線，將下方的應用程式拖動至頁面頂部，即可將下方分屏應用程式切換到上方顯示。

儲存應用程式分割畫面的分組

手機可支援將常用應用程式分割畫面組合儲存到桌面或多任務中，一鍵即可開啟常用應用程式分割畫面組合。

★ 操作路徑

- **大螢幕裝置：**在分屏狀態下，輕觸分割畫面之間的分隔線，在彈出的選單中選擇儲存分屏，即可將此分屏組合儲存在桌面末端。
- **一般裝置：**在分屏狀態下，將底部導覽列上滑或輕觸多工鍵，進入多任務介面，應用程式分割畫面組合即可保留在多任務中。

在分屏狀態下開啟自由浮動視窗

手機進入分屏模式後，也可以開啟自由浮動視窗，同時打開三個應用程式。

★ 操作路徑

手機進入分屏狀態後，展開智慧側邊欄，輕觸支援自由浮動視窗的應用程式圖示，即可在分割畫面的同時，開啟自由浮動視窗。

退出應用程式分割畫面

當應用程式分割畫面採用上下分屏時，將分割畫面之間的分隔線拖動至頂部或底部，即可退出分割畫面。

自由浮動視窗

開啟自由浮動視窗

自由浮動視窗可以同時打開多個應用程式視窗，並在多個應用程式之間自由切換。

可同時在不同視窗形態之間自由操作，讓您在玩遊戲、看影片的同時也能回覆訊息，效率加倍。

★ 操作路徑

您可以透過多種方式開啟自由浮動視窗。

- 進入最近任務視窗，輕觸支援浮動視窗的應用程式小工具右上角 ，在展開的清單中，輕觸浮動視窗即可開啟。
- 在智慧側邊欄中，輕觸支援自由浮動視窗的應用程式圖示，即可打開自由浮動視

窗。

- 在支援自由浮動視窗的應用程式介面上，從螢幕底部上滑至螢幕上方，鬆手即可切換成浮動視窗。

移動自由浮動視窗

將應用程式切換到自由浮動視窗的普通模式時，可以透過拖動浮動視窗頂部的把手，移動浮動視窗的位置。

將應用程式切換到自由浮動視窗的迷你模式時，可以透過拖動浮動視窗，移動浮動視窗的位置。

調整浮動視窗大小

應用程式開啟自由浮動視窗後，可以調整浮動視窗的大小。

- 拖動自由浮動視窗左下角或右下角，可以收縮和放大浮動視窗。
- 將自由浮動視窗拖動至螢幕左側或右側，可以將浮動視窗收縮至側邊欄。
- 當浮動視窗為迷你模式時，按一下即可放大到普通模式的浮動視窗。

設定自由浮動視窗

★ 操作路徑

前往設定 > 特色功能 > 自由浮動視窗，設定自由浮動視窗的功能。

- 開啟簡潔模式，會隱藏浮動視窗按鈕，輕觸浮動視窗頂部把手可以關閉浮動視窗。
- 開啟遊戲內快速收合，可以在遊戲內輕觸浮動視窗以外的區域，浮動視窗將立刻

收縮到側邊。

- 開啟浮動視窗分享，可以在系統分享時，使用浮動視窗打開相應的應用程式。



部分機型操作路徑存在差異。您可以在「設定」或「桌面搜尋」中搜尋。

使用自由浮動視窗分享圖片

自由浮動視窗除了可以開啟多個視窗，讓您一心多用之外，也能透過浮動視窗快速分享圖片，帶來更高效的體驗。

★ 操作路徑

1. 打開聊天視窗，展開智慧側邊欄。
2. 在智慧側邊欄內打開相簿，選擇您要分享的圖片。
3. 長按圖片至浮起，並拖曳至聊天視窗內，鬆手即可直接傳送。



除了可以透過拖曳圖片分享外，也可以在檔案管理和便條中，將檔案和便條拖曳到浮動視窗內進行分享。

切換自由浮動視窗

根據您的使用需求，可以切換自由浮動視窗。

★ 操作路徑

1. 在已開啟自由浮動視窗的狀態下，從螢幕底部上滑，進入多任務視窗。
2. 滑動至需要切換為浮動視窗的應用程式，輕觸右上角 ，在清單選單中，輕觸浮動視窗，即可切換自由浮動視窗。

或展開智慧側邊欄，輕觸需要切換浮動視窗的應用程式即可。

關閉自由浮動視窗

★ 操作路徑

- 輕觸浮動視窗右上角的關閉按鈕，即可關閉浮動視窗。
- 若浮動視窗上沒有關閉按鈕，可以輕觸浮動視窗上的把手，在彈出的選單中，輕觸關閉即可。

指紋辨識快速啟動

在指紋解鎖時快速打開應用程式

開啟指紋辨識快速啟動功能，可以在使用指紋解鎖時，快速滑動打開相機、支付寶乘車碼、計算機等工具或應用程式。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 密碼與安全性 > 指紋 > 指紋辨識快速啟動，開啟指紋辨識快速啟動。
2. 您可以檢視目前可快速啟動的應用程式，也可以輕觸編輯，自訂可以快速啟動的應用程式。
3. 編輯完成後，輕觸右上角的 ✓。
4. 鎖定螢幕後，長按指紋直到出現圖示，滑動至某個圖示即可打開相應的應用程式或工具。

 此功能僅支援部分機型，請以實際介面為準。

流體雲

流體雲是以膠囊或小工具的形式呈現關注度高的即時服務，讓您隨時可以看見重要資訊，並能一步直接使用相應的功能。可根據優先順序，在狀態列、通知中心、鎖定螢幕、關閉螢幕等多入口顯示不同的服務，做到服務隨人、服務隨心。

- 當您在開啟手機計時器時，返回桌面或跳轉到其他介面後，在狀態列上依舊可以檢視倒數計時的時間。
- 當您開啟手機錄音時，返回桌面或跳轉到其他介面後，在狀態列上依舊可以檢視錄音計時。

.....

★ 操作路徑

手機在升級至 ColorOS 14.0 版本後，即可支援流體雲。

 流體雲僅支援 ColorOS 14.0 及以上正式版本，可能不支援部分機型，請以實際介面為準。

使用流體雲

流體雲支援以下服務：

- 個人熱點、計時器、錄音、螢幕錄製、螢幕投影、跨螢幕互連等系統即時事件。

★ 操作路徑

- 輕觸流體雲膠囊或小工具，即可進入相應的應用程式。
- 長按狀態列膠囊可以展開小工具，長按流體雲小工具可以管理相應的服務。
- 上滑、左滑或右滑流體雲小工具可以將其收合。

關閉流體雲提醒

您也可以根據個人需求，透過以下方法關閉流體雲提醒。

★ 操作路徑

- 下拉手機狀態列進入通知中心，選擇需要關閉的服務小工具，左滑服務小工具，輕觸**設定**，可選擇**關閉本次提醒**進行單次關閉，或**關閉此服務提醒**將此服務永久關閉。
- 長按流體雲小工具，可選擇**關閉本次提醒**進行單次關閉，或**關閉此服務提醒**將此服務永久關閉。若通知狀態為狀態列膠囊，則先長按進入流體雲小工具後再執行相應的操作。



系統即時事件的流體雲不支援關閉服務提醒，比如計時器、錄音、螢幕錄製等。

簡易模式，手機操作更簡便

系統提供了簡易模式，採用版面更加簡潔的桌面配置、更大的圖示和字型，為您提供最簡潔明瞭的桌面顯示。

★ 操作路徑

前往**設定 > 特色功能 > 簡易模式**，即可進入簡易模式。

- 在簡易模式下，在桌面上預設新增手機使用說明小工具，小工具內含小布助理、手機使用說明書、遠端協助、客服電話、附近官方門市五個入口。
- 在簡易模式下，打開設定，輕觸退出簡易模式即可回到普通模式。

影像創作

拍照

拍攝照片

★ 操作路徑

1. 打開相機。
2. 您可以進行以下操作：
 - ✧ 對焦 / 曝光鎖定：按下取景區域的某一個位置，可鎖定在此位置下拍攝主體的對焦和曝光資料。
 - ✧ 調節畫面明暗：輕觸螢幕，上下滑動對焦框旁的 。
 - ✧ 放大或縮小畫面：在螢幕上，您可以透過雙指張開 / 捏合，或長按  展開變焦調節條，滑動變焦條，放大 / 縮小畫面。
 - ✧ 選擇相機模式：在相機模式區域，左右滑動，選擇一種模式。
 - ✧ 打開或關閉閃光燈：輕觸螢幕上的閃光燈 ，可以設定為關閉、開啟、自動、補光。在自動狀態下，相機會根據光線自動開關閃光燈。在補光狀態下，閃光

燈會恆亮，為畫面補光。

3. 輕觸快門鍵拍攝。

使用人像模式拍照

人像模式可幫助您拍出更美麗、專業的人像照片。

★ 操作路徑

1. 前往相機 > 人像。
2. 進入人像模式後自動開啟虛化功能，可輕觸美顏，自由調節美顏程度；輕觸濾鏡，選擇不同的濾鏡風格。

使用哈蘇模式拍照

XPAN 模式採用哈蘇經典的 65：24 寬畫幅，搭配黑白和彩色兩種模式，打造哈蘇經典的膠片感和復古感，還原經典，幫助您拍出好故事。

★ 操作路徑

前往相機 > 更多，選擇「XPAN」模式。

 此功能僅支援部分機型，請以實際介面為準。

拍攝影片

★ 操作路徑

1. 前往相機 > 影片。

2. 輕觸快門鍵開始拍攝。

3. 輕觸  暫停拍攝，輕觸  繼續拍攝，輕觸快門鍵結束拍攝。

影片錄製速率預設為 1080p、30 fps（每秒影格數）。根據您的機型，輕觸  >  可以選擇其他影格率和影片解析度（因機型而異）。影格速度越快，解析度越高，最後產生的影片檔案就越大。

 在錄製影片的過程中，輕觸 ，可以將目前畫面儲存為照片，不會中斷影片拍攝。

影片超級防抖

超級防抖，將優秀的模型演算法與防抖硬體相結合，幫助您輕鬆地拍攝出穩定的影片畫面。

開啟超級防抖後，無論是拍攝追逐奔跑中的小孩，穿梭於城市高樓之間的公路騎行，還是翻山越嶺的極限運動，都能獲得穩定順滑的畫面。

★ 操作路徑

前往相機 > 影片，輕觸左上角 。

 此功能僅支援部分機型，請以實際介面為準。

拍攝夜景

當環境光線太暗時，可以使用夜景模式拍照。在夜景模式下，手機透過連續採樣，拍攝多張不同曝光值的照片，再借助演算法進行合成，最終形成一張細節更豐富的夜景照片。

★ 操作路徑

1. 前往相機 > 夜景。

2. 輕觸快門鍵拍攝，或輕觸左上角  開啟腳架模式再拍攝。在腳架模式下，成像效果會大幅提升。

拍攝長時間曝光照片

長時間曝光模式透過模擬相機慢快門的方式，可記錄運動物體的軌跡，如夜景車流、流水霧化等。

您可以根據拍攝場景選擇不同的長時間曝光模式。

- 車水馬龍：在夜晚拍攝街道時，記錄明亮光源的移動軌跡。
- 行雲流水：在拍攝流水、瀑布等風光場景時，達到霧化水流的效果。
- 光繪塗鴉：在暗光環境下，記錄發光物體繪製的軌跡圖案。

★ 操作路徑

1. 前往相機 > 更多，選擇長時間曝光模式。
2. 輕觸左下角範本圖示，根據拍攝場景可選擇相應的長時間曝光模式。
3. 輕觸快門鍵進行拍攝。

 此功能僅支援部分機型，請以實際介面為準。

使用專業模式拍攝

使用專業模式，您可以在拍攝時，自由調節 ISO 感光度、對焦方式等參數。

★ 操作路徑

1. 前往相機 > 更多，選擇專業模式。

ColorOS

2. 在專業模式拍攝介面，您可以對以下參數進行設定：

- 調節 ISO 感光度：輕觸 **ISO（感光度）**，滑動感光度調節區。

當光線較弱時，可提高 ISO 感光度；當光線充足時，可降低 ISO 感光度，避免畫面出現過多雜訊。

- 調節快門速度：輕觸 **Shutter（快門速度）**，滑動快門速度調節區。

快門速度會影響相機的進光量，當拍攝靜止風景、人像時，可調低快門速度；當拍攝運動風景、人像時，可調高快門速度。

- 調節曝光補償值：輕觸 **EV（曝光補償）**，滑動曝光補償調節區。

當光線較弱時，可以調高 EV 值；當光線較強時，調低 EV 值。

- 調節對焦：輕觸 **Focus（自動 / 手動對焦）**，滑動焦距調節區。

- 調節色彩基調：輕觸 **WB（白平衡）**，滑動白平衡調節區。

- 調節儲存格式：專業模式為您提供了不同的圖像儲存格式，輕觸螢幕上方 **JPG**。

✕ 若選擇 JPG 格式，照片佔用儲存空間相對較小。

✕ 若選擇 RAW 格式，手機將自動保存一張普通格式和一張 DNG 格式的照片，

DNG 格式的照片保留了更多細節，方便後期處理，但會佔用較多的儲存空間。

✕ 若選擇 RAWPLUS 拍照，手機僅自動儲存一張 DNG 格式的照片，您可根據需要選擇。

 此功能僅支援部分機型，請以實際介面為準。

拍攝趣味萌拍

萌拍集合了各種好玩有趣的臉部貼紙和美顏濾鏡效果，讓您隨時拍出更好玩有趣的照片或影片。

★ 操作路徑

1. 前往**相機 > 更多**，選擇**萌拍**模式。
2. 輕觸左側  即可選擇喜歡的貼紙；輕觸**美顏**，可自由調節美顏程度；輕觸**濾鏡**，可選擇不同的濾鏡風格。

拍攝全景照片

當鏡頭無法一次捕捉想要的畫面，使用全景模式可以拍攝出畫面更加寬廣的照片。

★ 操作路徑

1. 前往**相機 > 更多**，選擇**全景**模式。
2. 螢幕上會出現箭頭和中心線，您可以輕觸箭頭來切換方向。
3. 在起始位置按下快門鍵，按照箭頭方向緩慢移動手機，並使箭頭保持在中心線上。
結束時再次按下快門鍵。
4. 您可以移動到全景相機允許的最遠拍攝位置自動完成拍攝；也可以中途輕觸快門鍵，結束拍攝。



- 拍攝較高建築時，將手機旋轉成橫屏模式，「由下而上」移動可以進行全景直拍。
- 緩慢移動，可以讓相機有時間聚焦畫面，這樣就能將所有細節盡可能全面細緻地拍

下來。同時，照片不會模糊不清。

- 在移動拍攝的過程中盡量保持手機平穩移動，避免圖像出現參差不齊的情況。

使用電影模式拍攝

電影模式，有多種專業的參數可供調節，幫助您拍出更多不同質感的影片。

★ 操作路徑

1. 前往相機 > 更多，選擇電影模式，預設橫屏模式 21：9 的電影畫幅。

2. 左側可選擇打開閃光燈，打開防抖（EIS），以及打開網格線。

3. 右側可展開進行專業參數調節：

- EV：曝光補償
- WB：白平衡
- S：快門速度
- ISO：感光度
- AF：對焦方式
- 下方按鈕可以調節 0.6 倍廣角及正常 1 倍拍攝和 3 倍長焦拍攝。

在電影模式下無法使用影片超級夜景、影片 HDR、影片超級防抖功能。

 此功能僅支援部分機型，請以實際介面為準。

多景錄影，樂趣加倍

多景錄影，是指將手機的前後相機同時開啟進行組合錄影。使用多景錄影讓拍影片更有趣。

★ 操作路徑

1. 前往**相機 > 更多**，選擇**多景錄影**模式。
2. 輕觸 ，選擇需要的影片畫面組合（上下對稱分屏、矩形小螢幕分屏、圓形小螢幕分屏），其中矩形和圓形子螢幕可以在全螢幕上拖動。
3. 按兩下子螢幕或輕觸右下角的鏡頭切換按鈕，可以互換螢幕。
4. 輕觸右下角的美顏按鈕，可以開啟前置美顏。

使用縮時攝影

使用縮時攝影，可將連續數分鐘、數小時的影片壓縮成一段快速播放的短片，將花蕾綻放、雲捲雲舒等變化的過程記錄下來。

★ 操作路徑

1. 前往**相機 > 更多**，選擇**縮時攝影**模式。
2. 將手機放置在要拍攝的位置。為減少拍照過程中的抖動，建議您使用三腳架固定手機。
3. 輕觸快門鍵開始拍攝，再次輕觸快門鍵結束拍攝。

慢動作拍攝

使用慢動作拍攝影片，可以拍攝雪花飄落、水滴落下、跑步、射擊、擊球、跳水等瞬間動

作。並將瞬間動作呈現慢放效果，讓細節更清晰。

★ 操作路徑

1. 前往相機 > 更多，選擇慢動作模式。
2. 輕觸上方影格率按鈕，可根據需要選擇相應的影格率，輕觸快門鍵開始拍攝。
3. 在拍攝過程中輕觸  暫停拍攝，輕觸  繼續拍攝，輕觸快門鍵結束拍攝。

超文字

在開會或學習時，常常來不及記錄 PPT 或黑板上的內容？可以試試超文字功能。

使用相機的超文字模式，將需要記錄的資訊拍攝下來，並擷取文字產生會議紀要、PPT 或是 DOC 等格式的文件。

即使拍攝的角度和光線不好也沒關係，還可以使用文件矯正和增強功能，還原和最佳化拍攝的畫面，讓您獲得更優質的文件。

★ 操作路徑

1. 前往相機 > 更多，選擇超文字模式，輕觸快門鍵。
2. 前往相簿 > 圖集 > 超文字，選擇需要轉成文件的照片，輕觸右下角 ，可進入文件調整模式。
3. 進入文件調整模式後，可以拉伸照片形狀，選擇彩圖、黑白、線描等多種模式，讓文字的呈現更加整齊、清晰。
4. 選擇轉成文件，即可選擇將文件轉為 Word、PPT、或 Excel 格式，跳轉到「WPS 文件」應用程式中，可直接編輯文件。

相機設定

在相機介面上，您可以進行畫幅比例、倒數計時、閃光燈等基本拍照設定。除了介面基本設定外，您也可以進行更多設定，以便充分地運用相機功能。

★ 操作路徑

前往相機，輕觸右上角，再輕觸，即可進行更多設定。

- 浮水印：您可以自訂自己的浮水印效果。
- 參考線：相機提供網格線、斜對角線、黃金螺旋三種參考線供您選擇，幫助您更靈活地構圖。
- 快門聲音：讓您體驗按下快門的感覺。
- 儲存自拍鏡像：對自拍照進行鏡像處理，以便與實際情況相同。
- 記錄地理位置：拍攝時，記錄照片和影片的位置資訊。
- 拍攝方式：可選擇螢幕觸控拍照或是手勢拍照。
- 音量鍵設定：您可以將音量鍵定義為不同的功能，比如快門或變焦。



此功能在不同的機型和版本上可能會存在差異，請以實際介面為準。

懸停拍攝

使用摺疊手機系統相機拍照、錄影時，您可進入懸停狀態，將手機放置在桌面等位置拍攝，無需支架也能固定機位，上方螢幕顯示取景框，下方螢幕顯示模式、設定、快門等按鈕。

★ 操作路徑

1. 展開手機，前往相機，輕觸  切換至前置相機。
2. 摺疊手機使其處於懸停狀態，上方螢幕顯示取景框，下方螢幕顯示模式、設定、快門等按鈕。
3. 輕觸快門鍵拍攝。

 此功能僅支援大摺疊螢幕手機。

使用後置相機自拍

在手機展開狀態下，您可以使用後置相機自拍，不僅能在外螢幕上預覽拍攝效果，還能讓自拍效果更清晰。

★ 操作路徑

1. 展開手機，在內螢幕上打開相機，輕觸  切換至前置相機。
2. 輕觸取景框內的**超高解析度自拍**按鈕，根據螢幕提示將手機翻轉到另一個螢幕，讓拍攝物件對準後置相機，您可以在外螢幕上預覽取景效果，切換模式等。
3. 輕觸快門鍵。

 此功能僅支援部分機型，請以實際介面為準。

編輯圖片和影片

智慧辨識隱私資訊並打碼，讓圖片分享更安心

當您想要將聊天記錄截圖並分享時，可以使用自動打碼功能，隱藏聊天時的頭像和暱稱，

ColorOS

不必擔心洩漏說話者的資訊。

★ 操作路徑

1. 在聊天介面上，三指下滑擷取圖片後，輕觸左下角的截圖預覽浮動視窗，進入圖片編輯介面。
2. 輕觸馬賽克，選擇一種馬賽克的形式，然後再輕觸自動打碼。
3. 您也可以輕觸頭像或文字進行手動打碼或取消打碼。
4. 輕觸 。



在相簿中編輯圖片時，也可以輕觸馬賽克使用自動打碼功能。

編輯圖片

對圖片進行簡單的修飾，如調整亮度、對比度、飽和度，新增標記、文字、貼紙，打馬賽克，或是進行美顏、調色、修復等，讓圖片更出色。

★ 操作路徑

前往相簿，打開需要編輯的圖片，輕觸 ，根據介面提示操作。

迅速摳圖，一鍵擷取主角照片

迅速摳圖功能可自動辨識照片中的主體內容（人物、寵物、靜物、證件、卡片等），便於您對照片主體內容進行快速複製、儲存、分享。

★ 操作路徑

1. 前往相簿，輕觸需要進行摳圖的照片並長按照片主體，照片將會進行自動掃描，

並從背景中辨識及擷取主體。

2. 掃描結束後，鬆開手指，輕觸複製、儲存、分享，可分別對照片主體內容進行相應的操作。

 此功能僅支援部分機型，請以實際介面為準。

 迅速摳圖是根據 AI 演算法自動辨識並抓取照片的主體，可能會存在部分辨識不準確的情況，我們將會持續改善以達到最佳化。

編輯影片

您可以直接在相簿中使用系統自帶的影片編輯功能，對影片進行剪輯、旋轉，新增文字、浮水印等操作。也可以使用系統自帶的濾鏡、主題、配樂、特效，讓影片更出色。

★ 操作路徑

前往相簿，打開需要編輯的影片，輕觸，根據介面提示進行操作：

- 輕觸剪輯，拖動影片控制條頭尾部分的滑塊，可以剪掉頭尾部分的畫面。
- 輕觸裁剪旋轉，可以選擇影片比例，或輕觸旋轉圖示旋轉影片畫面。
- 輕觸主題，選擇不同的主題效果。

相簿

瀏覽照片和影片

★ 操作路徑

前往相簿 > 照片，輕觸檢視您拍攝的所有照片、影片和螢幕截圖。

您也可以在照片介面上，雙指合攏縮放介面版面，按年或月瀏覽圖片和影片。

快速尋找照片

相簿支援多種關鍵字的搜尋。您可以在相簿的搜尋框內，輸入與照片相關的資訊，例如照片拍攝的時間、地點，照片包含的文字、場景、名稱等，快速找到想要的照片。

★ 操作路徑

前往相簿，在頂部搜尋框內輸入時間、地點等關鍵字，可快速找到跟關鍵字相符的圖片。

精彩回憶

手機也會根據事件、時間、人物等，不定期為您整理一組照片，並產生精彩的圖集和影片，幫您重溫美好時刻。

★ 操作路徑

1. 前往相簿 > 尋找，向下滑動就可以看到精彩回憶相簿。
2. 進入某個回憶圖集後，輕觸畫面上的播放按鈕，可以自動播放圖集。
3. 輕觸右上角  > 編輯，可移除圖集中的照片。

將圖片設為桌布或聯絡人頭像

★ 操作路徑

在相簿中輕觸需要使用的圖片，輕觸右下角的 ，選擇設為桌布或設為聯絡人頭像，然後根據介面提示完成設定。

在設定桌布的過程中，您也可以輕觸  創作靈感桌布。

分享圖片和影片

★ 操作路徑

前往相簿，長按勾選多張圖片和影片，或輕觸單個需要分享的圖片和影片，然後再輕觸下方的 ，選擇一種分享方式並按提示完成分享。

您也可以設定在分享時抹除位置資訊和拍攝資料以保護資訊，避免不必要的洩漏。

在相簿中，輕觸右上角的  > 設定 > 隱私權保護，開啟抹除位置資訊和抹除拍攝資料開關。

圖集

圖集，分類整理您的圖片和影片

圖集會自動對手機上的所有照片、圖片和影片，按來源、類型等維度進行分類，以便於尋找和管理。

自動產生更多精彩圖集

手機也會根據演算法自動對圖片進行多種維度的歸類，產生圖集。例如：人物、地點、風景、美食等圖集。

★ 操作路徑

前往相簿 > 發現。

新增圖集

您可以按照自己的想法歸類圖片和影片。例如，建立一個「個人作品精選」圖集用於儲存您的精彩作品。

★ 操作路徑

1. 前往相簿 > 圖集，輕觸右上角  > 新增圖集，輸入圖集名稱並儲存。
2. 勾選需要移入圖集的圖片或影片。

之後，您可以在相簿中勾選圖片或影片，然後再輕觸  將它移動到您的圖集中。

將圖片或影片新增私密圖集

將私密性比較高的圖片和影片儲存到私密圖集，可以避免不小心被他人看到。

移入私密圖集的檔案不會出現在相簿中，也不會出現在其它需要分享圖片和影片的場合。

★ 操作路徑

在相簿中，輕觸單張圖片或長按並勾選需要隱藏的檔案，然後再輕觸下方的  > 設為私密。

檢視私密圖集中的圖片和影片

您可以透過以下任意一種方式檢視隱藏的圖片和影片：

★ 操作路徑

- 在相簿介面上，長按底部任意位置直至彈出輸入隱私密碼介面，輸入密碼後即可檢視。

- 在相簿介面上，輕觸  > 設定，開啟顯示私密圖集開關。開啟後，在相簿的圖集最下面，可以看到私密圖集選單，輕觸並輸入密碼後即可檢視。
- 前往設定 > 權限與隱私權 > 隱私 > 私密保險箱，在私密保險箱的圖片與影片下檢視。

找回刪除的圖片和影片

手機會儲存最近 30 天內刪除的圖片和影片，以便讓您找回它們。

★ 操作路徑

前往相簿 > 圖集 > 最近刪除，長按並勾選需要保留的照片，輕觸還原。

暢爽遊戲

HyperBoost 遊戲穩幀引擎

HyperBoost 遊戲穩幀引擎透過圖形元素渲染的合理配置、AI 機器學習、性能智慧調控等技術，解決大型重載手遊帶來的高功耗、影格率不穩定等問題，為您帶來全程影格率穩定如一的極致遊戲體驗。

遊戲助理

遊戲助理是一款用於提升遊戲性能和體驗的應用程式。它可以提供遊戲加速、遊戲濾鏡、遊戲變聲等遊戲服務。此外在遊戲助理中，您也可以：

- 檢視網路延時、FPS、電量等資訊。

- 開啟或關閉遊戲靜音模式、封鎖通知、螢幕截圖與螢幕錄製、拒接來電等功能。

★ 操作路徑

1. 前往遊戲中心 > 我的 >  > 遊戲助理設定，確保遊戲助理開關已開啟。
2. 進入遊戲，左上角向右滑動，即可叫出螢幕左側的遊戲助理。

 此功能在不同的機型和版本上可能會存在差異，請以實際介面為準。

遊戲閃電啟動

遊戲閃電啟動是指啟動遊戲時無需經過載入頁面，直接進入遊戲。開啟閃電啟動後，系統會把遊戲暫存在背景中。後續啟動遊戲時，即可快速進入遊戲，節省啟動時間。

★ 操作路徑

進入遊戲，左上角向右滑動，叫出螢幕左側的遊戲助理，輕觸閃電啟動即可開啟。

 閃電啟動只是將遊戲應用程式掛在本機背景中，讓遊戲處於離線狀態。

開啟遊戲防誤觸

在橫屏模式下玩遊戲時，開團關鍵時刻操作複雜，容易手滑觸發三指截圖等系統手勢。開啟遊戲防誤觸，可根據操作習慣封鎖部分手勢，關鍵時刻，不會出現失誤。

★ 操作路徑

1. 進入遊戲，左上角向右滑動，叫出螢幕左側的遊戲助理，輕觸觸感最佳化，開啟防誤觸開關。

2. 根據個人習慣選擇需要封鎖的手勢操作即可。

開啟賽事沉浸模式

開啟賽事沉浸模式後系統會封鎖鬧鐘、通知、來電、通知列、導覽手勢、虛擬按鍵和遊戲助理等功能，為您提供專屬的賽事環境，更專注的遊戲體驗。

★ 操作路徑

1. 進入遊戲，左上角向右滑動，叫出螢幕左側的遊戲助理，輕觸 **賽事沉浸模式** 即可。
2. 在 **賽事沉浸模式** 狀態下，橫屏模式時從螢幕左上角往內滑動，可退出此模式。



此功能僅支援部分手機或遊戲，請以實際介面顯示為準。

趣味變聲，換個人設

當您在遊戲中進行語音通話時，可以使用趣味變聲，將您的聲音轉換為其他聲音，例如變成萌妹、變電音，甚至變成卡通人物或者明星的聲音。

★ 操作路徑

1. 在遊戲中，左上角向右滑動，叫出螢幕左側的遊戲助理，輕觸**遊戲變聲**可自由選擇支援的音效。
2. 選擇想要的聲音並儲存，即可在遊戲中通話時生效。
3. 退出遊戲後即可恢復原聲。



此功能僅支援部分手機和遊戲，請以實際介面顯示為準。

開啟遊戲濾鏡

您可以透過開啟遊戲濾鏡，獲得不同的畫面風格，提升視覺體驗。此外，部分濾鏡更容易發現草叢裡的敵人，好玩又實用。

★ 操作路徑

進入遊戲，左上角向右滑動，叫出螢幕左側的遊戲助理，輕觸**遊戲濾鏡**，選擇您喜歡的濾鏡即可，退出遊戲後自動關閉。

遊戲手感調節

您可以自訂手機觸控的靈敏度、反應速度等手感參數，以獲得更好的遊戲體驗。

★ 操作路徑

1. 進入遊戲，左上角向右滑動，叫出螢幕左側的遊戲助理，輕觸**觸感最佳化 > 手感調節**。
2. 透過左右拖動控制條來調整觸控靈敏度、反應速度等手感參數。



- **觸控靈敏度**：降低靈敏度可以減少干擾和誤觸，提升靈敏度可增強觸控效果。
- **滑動靈敏度**：滑動靈敏度越低則滑動過程中的畫面更穩定，滑動靈敏度越高則滑動過程中的反應更及時。

開啟 4D 震感

在特定的遊戲場景下，4D 震感可以為您提供更加細膩和豐富的震動回饋。同時，4D 震感

的打擊效果也可以為您增添戰鬥的節奏感和氛圍感。

★ 操作路徑

進入遊戲，左上角向右滑動，叫出螢幕左側的遊戲助理，輕觸並開啟 **4D 震感**後，根據需要進行震動設定。

 此功能僅支援部分機型，請以實際介面為準。

邊玩邊聽

在遊戲過程中想要調整音樂播放器的歌曲或音量時，叫出遊戲助理即可快速操作，不打斷遊戲進程，邊玩邊聽，快樂加倍。

★ 操作路徑

1. 在背景中聽歌時，在遊戲介面上側滑叫出**遊戲助理**，可在音樂播放模組中直接進行切歌和暫停 / 播放操作。
2. 輕觸 ，可調節音量。

開啟智慧雙通道網路

Wi-Fi 表現不佳時，行動數據網路也能幫忙。開啟智慧雙通道網路開關，透過行動數據網路進一步降低 Wi-Fi 網路的延遲。

★ 操作路徑

進入遊戲，左上角向右滑動，叫出螢幕左側的遊戲助理，輕觸 **網路最佳化 > 網路選擇**，開啟 **智慧雙通道網路**。

快速功能

玩遊戲時，使用螢幕截圖並錄製螢幕

當您想記錄遊戲時的精彩時刻，可以直接透過遊戲助理**螢幕截圖**和**錄製螢幕**的功能來幫助您。

★ 操作路徑

進入遊戲，左上角向右滑動，叫出螢幕左側的遊戲助理，選擇**螢幕截圖**或**錄製螢幕**，根據需要輕觸相應圖示開啟或關閉。

玩遊戲時，訊息以彈幕通知

遊戲彈幕功能是將 WeChat / QQ / 簡訊訊息，以彈幕的形式顯示在遊戲畫面上，讓您不錯過重要訊息。

操作路徑

1. 進入遊戲，左上角向右滑動，叫出螢幕左側的遊戲助理，輕觸**彈幕通知**。
2. 選擇**圖示提醒**或者**彈幕提醒**。

✕ **圖示提醒**是在收到訊息時，以訊息圖示的形式顯示在介面上，可直接輕觸喚起應用程式視窗進行回覆。

✕ **彈幕提醒**是以彈幕的形式呈現訊息，可直接閱讀訊息內容。

3. 也可以調整彈幕速度、不透明度、同一螢幕通知數量、設定彈幕背景等。

鎖定遊戲畫面，避免畫面旋轉

在手機關閉自動旋轉鎖定後，部分應用程式仍然可以辨識手機螢幕是直屏模式或橫屏模式，並旋轉螢幕。在玩遊戲時，您可以透過遊戲助理鎖定旋轉，避免遊戲畫面旋轉。

★ 操作路徑

進入遊戲，左上角向右滑動，叫出螢幕左側的遊戲助理，輕觸  即可。

玩遊戲時，透過浮動視窗快速回覆訊息

在遊戲過程中有重要訊息必須要回覆時，您可以透過浮動視窗聊天回覆訊息，而不必退出遊戲。

★ 操作路徑

1. 進入遊戲，左上角向右滑動，叫出螢幕左側的遊戲助理。
2. 輕觸側邊的 QQ、WeChat 或簡訊圖示，即可開啟浮動視窗聊天。
3. 按住浮動視窗頂部正中央的位置拖動，可變更浮動視窗的位置。

 此功能在不同的機型和版本上可能會存在差異，請以實際介面為準。

遊戲時鎖定螢幕亮度

在遊戲中螢幕亮度直接影響遊戲操作，為避免螢幕亮度自動調節影響遊戲，您可以在遊戲時鎖定螢幕亮度。

★ 操作路徑

1. 進入遊戲，左上角向右滑動，叫出螢幕左側的遊戲助理，輕觸亮度調整，拖動亮

度條調節亮度。

2. 輕觸亮度鎖定圖示即可鎖定 / 解除鎖定螢幕亮度。

遊戲時封鎖通知訊息

為避免在遊戲過程中被橫幅通知訊息打擾，您可以在遊戲時封鎖通知。

★ 操作路徑

進入遊戲，左上角向右滑動，叫出螢幕左側的遊戲助理，選擇**封鎖通知**，根據需要輕觸相應圖示開啟或關閉。

在遊戲過程中拒接來電

當您在遊戲過程中不想受到來電干擾時，可以開啟**拒接來電**功能。

★ 操作路徑

進入遊戲，左上角向右滑動，叫出螢幕左側的遊戲助理，選擇**拒接來電**，根據需要輕觸相應圖示開啟或關閉。

玩遊戲時，僅使用預設上網 SIM 卡

當您使用雙 SIM 卡玩遊戲時，網路延遲會高於單卡，可以設定在遊戲時暫停使用非上網 SIM 卡，以確保遊戲期間網路的穩定性。

★ 操作路徑

進入遊戲，左上角向右滑，叫出螢幕左側的遊戲助理，輕觸**網路最佳化 > 網路選擇**，根據需要開啟**僅使用預設上網 SIM 卡**開關即可。

 此功能開啟時，非上網 SIM 卡將無法接聽電話。

多裝置互連

跨螢幕互連

跨螢幕互連

跨螢幕互連可以讓手機與電腦、手機與 Pad 之間無縫互連，快速共享裝置之間的檔案和資料。透過**跨螢幕互連**建立連線後，您將取得以下快捷功能：

- **鏡像投影**：將手機螢幕鏡像投影到電腦、Pad，在大螢幕上瀏覽手機檔案及操控手機。
- **跨裝置拖曳檔案**：在手機和電腦、Pad 之間透過拖曳即可傳輸檔案。
- **跨裝置編輯檔案**：手機上的檔案可以直接在電腦的專業軟體上打開，編輯後自動回到手機儲存。
- **Pad 和手機應用程式接力**：手機上正在進行的應用程式進程，可以無縫切換到 Pad 上繼續使用。
- **剪貼簿同步**：手機和電腦、Pad 共享剪貼簿，在一台裝置上複製的內容可以直接黏貼到另外一台裝置上使用。
- **拍照流轉**：手機上拍攝的照片、影片、儲存的螢幕截圖、錄製的螢幕可以即時同步儲存到電腦、Pad 上。

ColorOS

- **通知同步**：在手機上收到通知訊息時，在電腦、Pad 上也可同步收到並直接回覆。
- **跨端通話**：在電腦上撥打或接聽語音通話，即可使用電腦音訊進行語音通話，在通話過程中也可以隨時在手機音訊和電腦音訊之間切換。

 有關此功能支援的裝置詳情，請參考產品官網 (connect.oppo.com) 介紹。

開啟相同帳戶裝置自動連線

如果您有多個裝置，只需在裝置上登入同一個帳戶，就可以透過**裝置自動連線**功能快速建立連線，便於您在裝置之間進行投影、互傳檔案等。

★ 操作路徑

前往**設定 > 連線與共享 > 跨螢幕互連**，開啟**裝置自動連線**功能。手機會自動尋找並連線到附近已登入相同帳戶的裝置。

 此功能僅支援 ColorOS 13.1 及以上版本。

手機和 Pad 跨螢幕互連

手機和 Pad 建立跨螢幕互連後，可簡便快速地互相傳輸檔案，或使用 Pad 直接操控手機。

★ 操作路徑

1. 下拉手機狀態列並再次下拉使其完全展開，開啟**跨螢幕互連**開關。或進入**設定 > 連線與共享 > 跨螢幕互連**，開啟**跨螢幕互連**開關。
2. 在 Pad 上用同樣的方式開啟**跨螢幕互連**。將手機靠近 Pad，根據螢幕提示完成連線。

3. 連線成功後，Pad 上會出現手機投影視窗，您可以直接操控手機。
4. 如要關閉手機投影視窗，輕觸手機投影視窗的關閉按鈕，選擇**中斷連線**即可。

 如果手機和待連線的 Pad 登入了同一個帳戶，您也可以使用裝置自動連線功能快速建立連線。詳情請參考[開啟相同帳戶裝置自動連線 64](#)。

手機和 Pad 互傳檔案

當手機和平板電腦建立跨螢幕互連後，可以輕鬆地透過相互拖曳分享檔案。

★ 操作路徑

- **從手機傳送到平板電腦：**在平板上的跨螢幕協作視窗中，勾選需要傳送的檔案，然後長按直到螢幕上出現拖動圖示，將其直接拖出手機視窗即可。
- **從平板電腦傳送到手機：**在平板電腦的相簿或資料夾中，勾選需要傳送的檔案，然後長按直到螢幕上出現拖動圖示，將其直接拖入手機視窗即可。

您可以前往手機或平板電腦的**檔案 > 跨螢幕互連**檢視已接收的檔案。

在手機和 Pad 間同步剪貼簿

手機和 Pad 建立跨螢幕互連後，Pad 與手機視窗之間可以互相複製、剪下、黏貼文字，就像是在同一台裝置上進行操作。

★ 操作路徑

前往**設定 > 連線與共享 > 跨螢幕互連 > 內容同步**，確保剪貼簿同步已開啟。

將手機照片、影片同步到 Pad

手機和 Pad 建立跨螢幕互連後，當您使用手機拍照、拍攝影片、螢幕截圖或是錄製螢幕時，在 Pad 上可以同步儲存手機上的圖片或影片，而無需手動分享。

★ 操作路徑

1. 在手機上，前往設定 > 連線與共享 > 跨螢幕互連 > 內容同步，確保拍照流轉已開啟。
2. 用手機進行拍照、拍攝影片、螢幕截圖、螢幕錄製等操作。
3. 在 Pad 上會推播相應操作的通知訊息。輕觸此訊息，然後再輕觸儲存即可。
4. 進入 Pad 相簿，即可檢視剛剛儲存的圖片或影片。

在手機與 Pad 間進行應用程式跨螢幕接力

當您在手機上使用某個應用程式執行的任務未完成，然後改為使用 Pad 時，可以在 Pad 上使用同一個應用程式繼續此任務。

例如：您在 WeChat 上閱讀的一篇文章只讀了一半，當在 Pad 上點開 WeChat 時，螢幕同樣會顯示這篇文章，並且內容是位於上次讀到的位置。

★ 操作路徑

1. 在手機和 Pad 上登入同一個帳戶，並建立自動連線。
2. 在手機上，前往設定 > 連線與共享 > 跨螢幕互連，確保應用程式接力已開啟。



- 此功能僅支援 ColorOS 13.1 及以上版本的裝置，且兩台裝置必須登入同一個帳

戶。

- 目前僅部分應用程式支援接力，請以實際顯示為準。

將手機行動網路和通訊共享給 Pad

手機和 Pad 連線後，您可以直接在 Pad 上使用手機的行動網路和行動數據進行通訊。

★ 操作路徑

1. 在手機和 Pad 上登入同一個帳戶，並建立自動連線。
2. 前往設定 > 連線與共享 > 跨螢幕互連 > 通訊共享，根據需要開啟行動網路共享、通話共享或簡訊共享開關。

在 Pad 上就可以直接使用手機的網路和流量撥打電話、傳送簡訊以及上網。

手機和筆記型電腦跨螢幕互連

★ 操作路徑

1. 在電腦上存取 <https://connect.oppo.com>，下載並安裝跨螢幕互連用戶端。
2. 在手機上，下拉手機狀態列打開控制中心（再次下拉使其完全展開），開啟跨螢幕互連開關。或進入設定 > 連線與共享，開啟跨螢幕互連開關。
3. 將手機靠近電腦，手機會自動彈出連線提示，按提示完成連線。

您也可以輕觸電腦上跨螢幕互連介面右下角的掃碼連線。然後在手機跨螢幕互連

介面上，輕觸右上角的，用手機掃描電腦上的 QR 碼建立連線。

連線成功後，電腦上會出現手機視窗。您可以用電腦的鍵盤、滑鼠直接操控手機。

輕觸手機視窗頂部的 ，可以設定手機視窗貼邊自動隱藏、通知同步等。

如要中斷連線，請在電腦上輕觸手機視窗頂部的  > **中斷連線**，或在手機上下拉狀態列，輕觸裝置互連服務中的中斷連線。

跨螢幕互連已經支援大部分筆記型電腦，若連線失敗，請確認您的筆記型電腦是否支援跨螢幕互連。

手機和筆記型電腦檔案互傳

- **將手機上的圖片、影片傳送到電腦：**在電腦的手機視窗中，打開相簿，用滑鼠右鍵輕觸要傳送的圖片或影片（可以勾選多個圖片和影片），再按住滑鼠左鍵。待螢幕上出現拖動圖示後，將其拖曳到電腦上。
- **將手機上的檔案傳送到電腦：**在電腦的手機視窗中，打開檔案管理，找到需要傳送的檔案，用滑鼠右鍵輕觸要傳送的檔案（可以勾選多個檔案），再按住滑鼠左鍵。待螢幕上出現拖動圖示後，將其拖曳到電腦上。
- **將電腦上的檔案傳送到手機：**在電腦上選取需要傳輸的檔案，直接將其拖動到電腦的手機視窗中。或用滑鼠右鍵輕觸需要傳送的檔案，在彈出的快速選單中選擇**使用跨螢幕互連傳送到我的手機**。

您可以在手機的**檔案管理 > 跨螢幕互連**中檢視接收到的檔案。

在筆記型電腦上打開手機檔案和應用程式

手機與電腦連線成功後，電腦上會出現手機視窗。您可以用電腦鍵盤和滑鼠操控手機：

- **打開應用程式：**按滑鼠左鍵輕觸應用程式圖示直接打開應用程式。按滑鼠右鍵輕

觸應用程式圖示，打開應用程式快速工具。在需要輸入文字時，輕觸文字框，直接用鍵盤輸入文字。

- **打開多個手機視窗：**在電腦上支援建立 3 個手機視窗。在手機視窗中，打開支援的應用程式（如 WeChat），然後再輕觸手機視窗頂部的**新視窗打開**，在電腦桌面上建立一個新的手機視窗。
- **使用電腦軟體編輯手機檔案：**按滑鼠左鍵輕觸檔按，可以調用電腦上的軟體打開手機檔案並進行編輯，儲存後檔案會自動儲存到手機上。
- **共享剪貼簿：**在電腦上複製一段文字，然後在手機視窗的文字框內輸入位置，輕觸滑鼠右鍵並貼上。同樣可以從手機視窗中複製文字黏貼到電腦上。

透過 Phone Link 連接手機和 Windows 電腦

連接手機與 Windows 電腦，在電腦上同步管理手機通知、通話、照片等，或存取手機應用程式，讓工作效率更高。

★ 操作路徑

1. 下拉手機狀態列打開控制中心（再次下拉使其完全展開），輕觸**連線至 Windows**，或從手機上前往**設定 > 連線與共享 > 連線至 Windows**。
2. 首次使用時，在手機上輕觸**連接行動裝置和電腦**，在 Windows 電腦上打開**手機連線**應用程式，或透過瀏覽器存取 www.aka.ms/linkphoneqr，按照介面提示打開 QR 碼。
3. 在手機上輕觸**繼續**，然後用手機掃描電腦螢幕上的 QR 碼進行登入並連線，按照介面提示設定權限以完成連線。

4. 連線成功後，您可以根據介面提示使用相關功能（傳送簡訊、檢視照片、使用手機應用程式、發起通話等）。
5. 後續使用時，保持手機端連線至 Windows 開關處於開啟狀態，在 Windows 電腦上手機連線保持運作即可。

手機投影

手機投影到電視

★ 操作路徑

1. 將手機和電視連線至相同的 Wi-Fi 網路。
2. 在電視上開啟投影功能。此功能在不同品牌的電視上會使用不同的名稱，開啟方式也不同。功能名稱可能為無線投影、鏡像投影、多螢幕互動、Miracast 等，請以電視說明書為準。
3. 在手機上，下拉狀態列打開控制中心（再次下拉使其完全展開），開啟**手機投影**。

您也可以前往**設定 > 連線與共享 > 手機投影 > 搜尋投影裝置**。
4. 在搜尋結果中，輕觸要連接的電視建立連線。

一邊投影，一邊使用手機其它應用程式

當您將手機投影到電視時，除了可以在電視上觀看您需要大螢幕顯示的應用程式外，您也可以在手機上繼續使用其他的應用程式。

★ 操作路徑

1. 將手機投影到電視上，詳情請參考[手機投影到電視 70](#)。
2. 在手機上打開需要投影的應用程式，輕觸狀態列投影圖示，然後再輕觸**投影方式**，選擇**僅投影應用程式畫面**。

當您選擇應用程式投影後，如果下方出現**畫面比例**，說明此應用程式可支援在電視上全螢幕顯示。您可以輕觸**畫面比例**，選擇**適應電視螢幕**，應用程式將在電視上以全螢幕顯示。

3. 手機返回桌面後，可以繼續使用其他應用程式。

 使用長影片應用程式全螢幕投影功能時，電視需要支援樂播投屏 / Miracast / OPPO 投影協議。

設定投影時不顯示手機訊息

當您將手機投影到電視時，電視上會顯示手機螢幕上的內容。為確保通知、來電等隱私訊息不會被洩漏，您可以選擇在投影時不顯示手機訊息。

★ 操作路徑

1. 將手機投影到電視上，詳情請參考[手機投影到電視 70](#)。
2. 輕觸狀態列投影圖示，開啟**隱私保護**，即可在大螢幕上不顯示通知、來電等隱私內容。

開啟螢幕關閉投射畫面

當您將手機投影到電視時，您可以開啟**螢幕關閉投射畫面**以節省手機電量

★ 操作路徑

1. 將手機投影到電視上，詳情請參考[手機投影到電視 70](#)。
2. 輕觸狀態列投影圖示，開啟螢幕關閉投射畫面，即便手機螢幕已關閉，也不會中斷投影。

連線至印表機

手機無線列印

無線列印是手機內建的列印服務功能，可以幫助您在辦公時快速列印，提升工作效率。只需將手機與印表機連線到同一個區域網路，即可直接列印文件。

列印前可選擇印表機，自訂列印份數、方向、頁數、紙張尺寸等列印參數。此功能可支援列印常見的圖片和 PDF 檔案格式，可以透過包括印表機廠商連線服務在內的多種方式進行連線列印。

新增印表機

手機無線列印讓您在生活、辦公時更便利，連接印表機後即可使用手機輕鬆列印檔案，可以透過以下方式將手機與印表機相連接。

★ 操作路徑

- 透過 IP 位址新增印表機

前往設定 > 連線與共享 > 列印 > 預設列印服務，輕觸右上角  > 根據 IP 位址新增，輸入 IP 位址，輕觸新增即可。

- 透過 Wi-Fi 新增印表機

前往設定 > 連線與共享 > 列印 > 預設列印服務，輕觸右上角  > 尋找 Wi-Fi Direct 裝置，選擇目前可用裝置，輕觸連線即可。

- 透過搜尋列印裝置新增印表機

前往設定 > 連線與共享 > 列印 > 預設列印服務，即可看到目前可用裝置並連線。

安裝第三方列印服務

若目前裝置與印表機已連線到同一個區域網路，且預設列印服務已經開啟。但仍然搜尋不到印表機，這可能是因為預設列印服務不支援印表機型號。同時需要下載第三方列印服務外掛程式或應用程式以連接印表機。

★ 操作路徑

前往設定 > 連線與共享 > 列印，輕觸新增列印服務，選擇下載相應的列印服務後重新連接印表機。

列印檔案

只要手機與印表機是在同一個區域網路內即可直接列印文件。

★ 操作路徑

- 列印文件

1. 前往檔案管理或相簿，長按需要列印的檔案或照片，輕觸左下角傳送 > 列印。
2. 選擇印表機並連線，進行列印預覽和參數設定。

3. 輕觸列印即可。

隱私權與安全性

隱私密碼

開啟隱私密碼

隱私密碼是專門為存取隱私功能而設定的統一密碼。開啟隱私密碼後，應用程式加密（應用程式鎖）、應用程式隱藏和私密保險箱等隱私功能將使用此密碼進行驗證。

★ 操作路徑

前往設定 > 密碼與安全性 > 隱私密碼，根據介面提示，輸入密碼和密碼提示問題，即可開啟隱私密碼。

支付保護

開啟支付保護，讓支付更安全

當您使用具有支付功能的應用程式（如 WeChat、支付寶）進行支付時，**支付保護**功能會自動檢測應用程式支付環境，為您的支付安全護航。

支付保護功能預設為開啟。當您下載並安裝支付類應用程式後，**支付保護**會將此類應用程式新增到保護中。並在進行付款交易時，自動檢測支付環境。如存在安全隱患，會以彈跳視窗提示。

您可以進入**支付保護**中檢視支付環境狀態和受保護的應用程式，或下載安裝更多應用程式。

★ 操作路徑

前往設定 > 密碼與安全性 > 系統安全 > 支付保護。

應用程式隱藏

隱藏應用程式，讓私密應用程式徹底隱身

您可以將不想要他人看見的應用程式隱藏起來，讓這些應用程式的桌面圖示、通知訊息不會被輕易被他人看見。被隱藏的應用程式也不會出現在最近任務中。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 權限與隱私權 > 隱私 > 應用程式隱藏。
2. 開啟需要隱藏應用程式的開關，並按照提示設定存取號碼。注意，存取號碼以 # 開頭和結尾。

當您需要存取隱藏的應用程式時，請打開電話撥號鍵盤，輸入存取號碼檢視被隱藏的應用程式。

如需修改存取號碼，請輕觸右上角  > 修改存取號碼，輸入新的存取號碼。

隱私空間

將私密檔案裝進保險箱

將私密的圖片、影片、音訊、筆記、文件等檔案放到私密保險箱中，讓它們在手機的相簿、檔案管理、便條等應用程式介面上統統隱身，只有透過隱私密碼進入私密保險箱才能檢視。

 使用此功能前，需要開啟隱私密碼。請參考[開啟隱私密碼 74](#)。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 隱私 > 隱私 > 私密保險箱。
2. 按照螢幕提示輸入隱私密碼，並開啟需要新增的檔案類型，如圖片與影片。
3. 輕觸 ，勾選需要的圖片和影片並輕觸**設為隱私**。

您也可以在應用程式中，選取需要的檔案，將其設為私密。例如，在檔案管理中，長按並勾選需要的文件，然後再輕觸右下角  > **設為私密**。

 如果您已經開啟了 Google 雲端相簿同步功能，當您將圖片或影片移入私密保險箱時，系統會提示您是否要將這些照片和影片從 Google 雲端相簿中刪除。請按需要選擇。

檢視私密保險箱中的檔案

您可以透過多種方式檢視私密保險箱中的檔案。

★ 操作路徑

在私密保險箱中，長按勾選檔案，可以將其解除私密或刪除。



- 您也可以在**檔案管理**或**相簿**應用程式介面上，長按底部工具。待彈出輸入隱私密碼介面後，輸入密碼檢視私密保險箱中的檔案或圖片、影片。
- 在私密保險箱介面上，輕觸  > **設定** > **輔助解鎖**，根據需要開啟**指紋解鎖**或**人臉解鎖**。開啟後，您可以透過指紋或人臉辨識存取保險箱中的檔案。

應用程式鎖

為重要應用程式上「鎖」

開啟應用程式鎖功能，為重要的應用程式加上鎖，只有輸入隱私密碼才能進入這些應用程式。不用擔心他人借用手機時，未經授權存取重要應用程式。

 使用此功能前，需要開啟隱私密碼。請參考[開啟隱私密碼 74](#)。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 隱私權 > 隱私 > 應用程式鎖。
2. 按照螢幕提示輸入隱私密碼，並開啟應用程式鎖和需要加鎖應用程式後的開關。

系統分身

系統分身，您的私人空間

系統分身是在手機內建立虛擬空間，分身內的應用程式和資料與主空間完全隔離。

您可以透過特定的指紋或密碼進入系統分身，不僅提供安全、簡便快速的獨立系統，還可以保護隱私、滿足工作和生活分開的需求。

建立和進入系統分身

建立系統分身

前往設定 > 權限與隱私權 > 隱私 > 系統分身 > 建立系統分身，驗證鎖定螢幕密碼後，「設

ColorOS

定分身密碼」即可建立完成。

進入系統分身

建立系統分身後，您可以透過以下兩種方式進入系統分身。

- 手機解除鎖定後，輸入已設定的分身密碼，即可快速進入系統分身。
- 或在主系統中，前往設定 > 權限與隱私權 > 隱私 > 系統分身，輕觸進入系統分身，輸入系統分身密碼後，即可進入系統分身。

 若重新啟動手機，則需要先輸入主系統密碼進入主系統後，再透過上述方法進入系統分身。

主系統與系統分身之間的應用程式和資料傳輸

您可以透過以下方式在系統分身和主系統之間進行資料傳輸。

★ 操作路徑

進入系統分身後，前往設定 > 權限與隱私權 > 隱私 > 系統分身，您可以對系統分身的資料，執行以下的操作：

- **複製應用程式**

複製應用程式您可以選擇主系統中已經安裝的應用程式，不必再次下載。

複製應用程式僅限於安裝應用程式，無法將主系統的應用程式資料一併複製。

- **匯入資料**

輸入主系統鎖定螢幕密碼後，選擇需要傳輸的資料（如聯絡人、圖片、影片、音

訊和文件檔案），輕觸匯入，即可將資料複製到系統分身中。

- **匯出資料**

輸入系統分身鎖定螢幕密碼後，前往設定 > 權限與隱私權 > 隱私 > 系統分身 > 匯出資料，選擇需要傳輸的資料（如聯絡人、圖片、影片、音訊和文件檔案），輕觸匯出，即可將資料複製到主系統中，以便於使用。

共享系統分身和主系統之間的通知

為避免錯過主系統或系統的訊息，您可以共享系統分身和主系統之間的通知。無論您目前正在使用哪一個系統，都可以看到全部的通知。可以透過以下方式共享系統分身和主系統之間的通知。

★ 操作路徑

- 進入系統分身後，前往設定 > 權限與隱私權 > 隱私 > 系統分身，您可以管理系統分身和主系統之前的通知。開啟接收來自系統分身的通知，當您使用主系統時，也可以收到系統分身的通知。
- 開啟接收來自主系統的通知，當您使用系統分身時，也可以收到主系統的通知。



主系統通知和系統分身通知，都需要先進入系統分身後，才可開啟相關訊息通知功能。

隱藏系統分身入口

★ 操作路徑

1. 進入系統分身，前往設定 > 權限與隱私權 > 隱私 > 系統分身 > 隱藏系統分身入口。

2. 開啟隱藏系統分身入口，輕觸隱藏。

開啟後，主系統中系統分身的入口將被隱藏，僅能在鎖定螢幕介面透過獨立密碼或指紋進入系統分身。

 隱藏系統分身入口後，忘記密碼將無法進入系統分身，且無法刪除分身資料。

刪除系統分身

★ 操作路徑

- 進入主系統後，前往設定 > 權限與隱私權 > 隱私 > 系統分身，輕觸右上角的 ，根據介面提示，驗證鎖定螢幕密碼後，即可刪除系統分身。
- 進入系統分身，前往設定 > 權限與隱私權 > 隱私 > 系統分身，輕觸右上角的 ，根據介面提示，驗證分身密碼後，即可刪除系統分身。刪除分身前，可以選擇匯出分身資料。

 刪除系統分身，將同時刪除儲存在此系統分身下的所有資料，且無法還原，請謹慎操作。

權限管理

管理應用程式權限

應用程式在為您提供服務時，可能需要使用一些權限，例如：

- 調用相機、麥克風等

- 使用電話、簡訊、行事曆等應用程式
- 取得手機的位置資訊、聯絡人、應用程式清單、上網記錄等
- 存取手機的圖片、文件、音訊等檔案
- 允許應用程式顯示鎖定螢幕通知、橫幅通知等

但部分應用程式可能會申請一些非必須的權限，導致資訊洩漏風險。您可以透過權限管理關閉不合理的授權。

★ 操作路徑

前往設定 > 隱私權 > 權限 > 權限管理員，輕觸權限名稱並按照介面提示進行設定。

透過照片選擇器控制應用程式存取照片和影片

部分應用程式會讀取手機的照片和影片。為避免應用程式讀取相簿中的所有檔案，您可以透過照片選擇器控制應用程式讀取的照片和影片。每當應用程式要讀取時，您可以透過照片選擇器挑選允許使用的照片和影片。



- 唯有當應用程式已配置 Android 13 及以上版本時，照片選擇器才可以控制此應用程式的權限。
- 您也必須將此應用程式存取照片和影片的權限設定為**每次使用時詢問**，才能在應用程式存取相簿時，觸發照片選擇器。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 權限與隱私權 > 權限管理，在權限下，尋找照片和影片，輕觸需要管控的應用程式，選擇**每次使用時詢問**。



若此應用程式沒有**每次使用時詢問**選項，則說明此應用程式不符合條件。

2. 當應用程式要存取照片和影片時，彈跳視窗會要求取得權限。輕觸**選擇照片和影片**，勾選允許使用的照片和影片。

修改特殊應用程式權限

在使用應用程式時可能需要取得一些資料和存取權限，例如讀取通知訊息的權限、管理裝置檔案的權限、浮動視窗權限等，以便為您提供相應的服務。

但部分應用程式也可能會取得過多不必要的權限，存在隱私安全和資訊洩漏的風險。您可以檢視各應用程式的權限，關閉不合理的權限。

★ 操作路徑

1. 前往**設定 > 應用程式 > 特殊應用程式權限**。
2. 您可以根據自己的需求，對已顯示的應用程式權限進行修改。

開啟定位服務

在使用部分應用程式時需要取得您的位置資訊，以提供更好的服務。您可以根據需要開啟或關閉定位服務。

★ 操作路徑

前往**設定 > 位置資訊**，開啟**定位服務**。

同時，您也可以開啟**Wi-Fi 掃描**和**藍牙掃描**，有助於改進以位置為主的功能和服務，提高定位精確度。

系統安全

管理系統安全的其他設定

★ 操作路徑

前往設定 > 密碼與安全性 > 系統安全，您可以對其他模組中的內容進行設定。

- 輕觸裝置管理應用程式，可以進行裝置管理。
- 輕觸憑證儲存，可以檢視目前儲存的使用者憑證以及信任的證書。
- 輕觸信任的代理，可以檢視目前運作的可信任代理。
- 輕觸固定應用程式，固定單個應用程式後，其他應用程式和功能將無法使用。此

外，使用固定應用程式時只能在虛擬按鍵的導覽方式下才能開啟。

安裝外部來源應用程式

在使用手機或平板電腦的過程中，可能需要安裝非應用程式商店下載的應用程式，您必須開啟相關權限才能正常安裝。

★ 操作路徑

前往設定 > 密碼與安全性 > 系統安全 > 外部來源應用程式，開啟允許安裝外部來源的應用程式。

開啟關機驗證密碼

關機驗證密碼功能，在關機時需要輸入鎖定螢幕密碼才能關機。防止手機遺失後，他人關機導致無法使用手機找回等功能，以便尋找手機。

★ 操作路徑

前往設定 > 密碼與安全性 > 系統安全，開啟關機驗證密碼即可。

檢視假基地台封鎖記錄

假基地台，即偽裝成正規電信業者的假基地台，不法份子用其仿冒號碼向手機傳送詐騙、廣告等訊息，危害極大。

★ 操作路徑

前往設定 > 密碼與安全性 > 系統安全 > 假基地台封鎖，可以檢視假基地台封鎖記錄。

尋找我的裝置

開啟尋找我的裝置功能，您可以透過遠端定位手機。如果手機遺失，也可以抹除資料，防止隱私洩漏以保護您的資料安全。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 安全性和隱私 > 裝置尋找程序 > 尋找我的裝置，開啟使用尋找我的裝置。
2. 驗證 Google 帳戶後，即可使用尋找我的裝置。
3. 同時您也可以根據介面提示，使用應用程式或者網站來尋找我的裝置。

常用應用程式

聯絡人

新增和管理聯絡人

★ 操作路徑

1. 前往電話，選擇聯絡人頁籤，輕觸建立新聯絡人。
2. 設定聯絡人頭像，輸入聯絡人姓氏、名字、電話號碼、公司，標籤等資訊，輕觸儲存。
3. 在聯絡人頁籤，您也可以執行以下操作：
 - ✕ 輕觸 ，修改聯絡人相關資訊。
 - ✕ 輕觸星號按鈕，新增為常用聯絡人。
 - ✕ 輕觸 ，可對此聯絡人進行刪除、分享、新增到主螢幕、設定鈴聲、封鎖號碼等操作。

時鐘

新增和編輯鬧鐘

★ 操作路徑

1. 前往時鐘 > 鬧鐘，輕觸 ，新增一個鬧鐘。
2. 根據介面提示，設定鬧鐘鈴聲、響鈴方式、稍後提醒和重複週期等，輕觸 。

輕觸設定好的鬧鐘，可以進行修改；長按設定好的鬧鐘，可以進行刪除。

關閉鬧鐘和稍後提醒

鬧鐘響起時，如果您還想再小睡數分鐘，可以按下電源鍵或按照螢幕提示輕觸**稍後提醒**，

鬧鐘稍後將會再次響起。

輕觸關閉可停止鬧鐘提醒。

★ 操作路徑

前往時鐘 > 鬧鐘 >  > 設定，設定響鈴時長和鈴聲關閉方式，也可以選擇開啟或關閉即將響鈴通知。

使用計時器或碼表

您可以使用計時器從特定時間開始倒數，您也可以使用碼表測量事件的持續時間。

★ 操作路徑

- 前往時鐘 > 計時器，設定倒數計時時長，輕觸  開始計時，輕觸  停止。
- 前往時鐘 > 碼表，輕觸  開始計時，輕觸  停止。

檢視世界各地時間

您可以使用時鐘檢視世界各地不同時區的當地時間。

★ 操作路徑

前往時鐘 > 世界時鐘，輕觸 ，輸入城市名稱或從城市清單中選擇城市，即可檢視此城市的時間。

顯示雙時鐘

當您在國外出差或者旅遊時，可以在螢幕上同時顯示常住城市和外出城市的時間，以便讓您瞭解時差。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 其他設定 > 日期和時間 > 雙時鐘，開啟雙時鐘。
2. 開啟自動設定時區，系統時區將自動顯示在時鐘一。
3. 輕觸時鐘二，根據需要選擇一個城市為常住城市。
4. 輕觸在以下位置顯示雙時鐘，您可以選擇在鎖定螢幕、時鐘桌面外掛程式、鎖定螢幕與時鐘桌面外掛程式介面上顯示雙時鐘。

 此功能在不同的機型和版本上可能會存在差異，請以實際介面為準。

指南針

使用指南針

指南針能夠顯示手機所指的方向及目前位置的經緯度。

校正指南針

ColorOS

初次使用指南針時，必須先校正指南針。根據介面提示，在遠離干擾源的情況下擺動手機，即可校正指南針。

檢視手機所指方向

· 水平放置手機，以獲得準確的經緯度和東西南北方向。

• 檢視方位：在手機介面上指南針正下方所顯示方位（如：東、北、東北，東南等）即為手機朝向的方位。

應用程式管理

應用程式分身，工作生活兩不誤

應用程式分身可以將手機上的應用程式一分为二，您可以在一支手機上，同時使用兩個相同的應用程式（如 WeChat）。

★ 操作路徑

前往設定 > 應用程式 > 應用程式分身，選擇並開啟相應的應用程式即可。

開啟應用程式分身後，桌面上將產生相應的分身應用程式，分身應用程式和主應用程式可以同時運作，互不影響。



應用程式分身需要應用程式本身和手機共同支援。若分身功能出現異常，則說明不支援此功能或操作。

管理自動啟動應用程式

部分應用程式會在背景中自動啟動，佔用系統記憶體，消耗電量。您可以按需要禁止應用

程式自動啟動，同時可檢視最近系統封鎖自動啟動應用程式的記錄。

★ 操作路徑

前往設定 > 應用程式 > 自動啟動，根據需要開啟或關閉應用程式後的開關。

設定預設應用程式

當您安裝多個文件編輯應用程式時，您可以設定打開文件時使用的預設應用程式。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 應用程式 > 預設應用程式。
2. 分別輕觸文件檔案、PDF 文件、Word 文件、Excel 文件和 PPT 投影片簡報，根據使用習慣，選擇預設應用程式。也可以輕觸下載更多應用程式，取得更多應用程式。

目前桌面、訊息、撥號、瀏覽器、相簿、音樂和影片，均推薦使用系統預設的應用程式。

檢視或修改應用程式權限通知等設定

您可以根據需要，在桌面上對應用程式的通知管理、權限管理和耗電管理等進行設定。

★ 操作路徑

1. 在桌面上長按需要設定的應用程式圖示，輕觸應用程式詳情。
2. 可根據介面提示修改應用程式的設定。例如停止或解除安裝應用程式、檢視或修改應用程式的權限、修改通知方式等。
3. 輕觸通知管理、權限管理和耗電管理，可以設定應用程式。

4. 輕觸**流量消耗**，可以檢視應用程式流量使用詳情。
5. 輕觸**佔用儲存空間**，可以檢視應用程式資料佔用詳情，並釋放空間資源。

解除安裝應用程式

您可以透過以下方式解除安裝單個應用程式，或批量解除安裝多個應用程式。

★ 操作路徑

- **解除安裝單個應用程式**

- ✂ 在桌面上長按應用程式圖示，輕觸**解除安裝**，根據介面提示進行操作即可。
- ✂ 也可以前往**設定 > 應用程式 > 應用程式管理**，輕觸需要解除安裝的應用程式，
進入**應用程式詳情**，輕觸**解除安裝**即可完成。

- **批量解除安裝多個應用程式**

- ✂ 桌面為標準模式時，在桌面上長按或雙指捏合進入編輯模式，選擇需要解除安裝的多個應用程式圖示，輕觸**解除安裝**即可將已選取的多個應用程式批量卸載。
- ✂ 桌面為抽屜模式時，在桌面向上滑動進入應用程式抽屜，輕觸右上角的**管理**，
在選單中輕觸**選擇**，選擇需要解除安裝的應用程式圖示，輕觸**解除安裝**，即可
將已選取的多個應用程式批量卸載。



- 解除安裝軟體會清除軟體資料，建議卸載前完成資料備份。

- 部分系統軟體不支援解除安裝。

找回已解除安裝的系統應用程式

若您不小心將系統內建的應用程式解除安裝，可以透過以下方式找回。

★ 操作路徑

1. 前往**設定 > 應用程式 > 找回系統應用程式**，選擇需要找回的應用程式，輕觸**安裝**。
2. 也可以輕觸**立即前往**，前往應用程式商店，下載並安裝已解除安裝的應用程式。

開啟浮動視窗權限

浮動視窗，又叫畫中畫，類似於一個影片視窗，開啟後，我們在手機的其他應用程式中仍可以繼續操作。

★ 操作路徑

1. 前往**設定 > 應用程式 > 特殊應用程式權限 > 浮動視窗**。
2. 選擇需要開啟浮動視窗的應用程式，打開**授予浮動視窗權限**。



開啟浮動視窗權限會允許應用程式顯示在其他應用程式上層，可能會影響其他應用程式的顯示。

便條

便條，隨時記錄日常生活

您可以使用便條記錄重要的事情，或透過塗鴉功能隨時記錄瞬間靈感。您也可以便在條中新增待辦事項及設定提醒，幫助您依序處理各項工作。

建立筆記

使用便條應用程式來記錄、編輯、管理和檢視筆記，幫您快速保留一閃而過的想法和靈感。

★ 操作路徑

1、前往便條 > 筆記，輕觸右下角 。

2、輸入文字後，輕觸右上角 。

3、您可以執行以下操作：

- 字型設定：輕觸  調整字型格式、大小、顏色等。
- 插入圖片：輕觸 ，選擇拍照或相簿，可以在筆記中插入照片或圖片。
- 語音輸入：輕觸  說出要記錄的內容，語音會自動轉換成文字顯示在筆記中。
- 其他操作：輕觸  即可執行以下操作，設定外觀、設為加密、設定提醒、置頂、新增至桌面、刪除便條等。

整理筆記

您可以根據需要置頂、隱藏、刪除筆記，也可以將筆記移動到記事本中進行分類整理。

★ 操作路徑

●置頂筆記：在全部筆記清單中，長按需要置頂的筆記後輕觸置頂，將其移動至清單最上方。

●隱藏筆記：在全部筆記清單中，長按需要隱藏的筆記後輕觸隱藏，將其放入隱藏記事本中。輕觸全部筆記 > 隱藏筆記，輸入隱私密碼檢視隱藏的筆記。

●**移動筆記**：在全部筆記清單中，長按需要移動的筆記後輕觸**移動**，輕觸想要移入的記事本即可，也可以輕觸**新增記事本**建立一個新的記事本並將其移入。輕觸**全部筆記**，即可檢視不同記事本中的筆記。

●**刪除筆記**：在全部筆記清單中，長按需要刪除的筆記後輕觸**刪除**，將其刪除。輕觸**全部筆記 > 最近刪除**，可檢視最近 30 天內已刪除的筆記。

 初次使用隱藏筆記功能（私密保險箱），需按照提示輸入隱私密碼和安全問題答案，用於檢視隱私筆記。

便條塗鴉

將想法或靈感用手繪塗鴉或書寫的方式記錄在便條筆記中，讓筆記更生動，內容更豐富。

★ 操作路徑

1. 前往**便條 > 筆記**，輕觸右下角 .
2. 輕觸 ，進入塗鴉模式。您可以使用內建的調色盤、圓珠筆、鋼筆、鉛筆、馬克筆、套索工具、橡皮擦進行手繪或書寫需要記錄的內容。

建立待辦事項

將計畫要做的事情記錄在待辦事項中，並設定在具體時間提醒您完成待辦事項。

★ 操作路徑

- 1、前往**便條 > 待辦事項**，輕觸右下角 .
- 2、輸入待辦事項。

3、輕觸  設定提醒時間和方式，重要事項可開啟鬧鐘提醒開關，輕觸  即可設定成功。

4、再次輕觸  待辦事項即可建立完成。

管理待辦事項

您可以隱藏已完成的待辦事項，刪除待辦事項或是將待辦事項同步到雲端。

★ 操作路徑

1、前往便條 > 待辦事項。

2、輕觸右上角  即可執行更多操作。

- 編輯：輕觸進入編輯狀態，選擇待辦事項進行刪除。
- 隱藏已完成的待辦事項：輕觸即可隱藏已完成的待辦事項。

檔案管理

尋找檔案

裝置上的檔案繁多，使用「檔案管理」高效、快速、簡便地尋找所需檔案。

★ 操作路徑

前往檔案管理：

- 從首頁的快速分類入口檢視相應的檔案類別。例如，它會將所有圖片按相簿的形式顯示。
- 輕觸最近，切換至最近視圖，將按時間順序顯示近 30 天內新增的檔案。

- 在首頁上方的搜尋框，搜尋檔案名稱即可快速尋找檔案。

管理手機檔案

使用簡便快速的檔案管理工具，能夠幫助您有效管理手機中圖片、音訊、影片、文件、壓縮套件、APK 安裝套件等檔案。

★ 操作路徑

選取需要的檔案即可執行以下操作：

- 輕觸傳送將檔案分享給他人或其他裝置。
- 輕觸標籤對檔案進行分類。新增分類標籤後，可在標籤頁進行檢視。
- 輕觸移動找到移動所需的儲存位置，輕觸移動至此處。
- 輕觸刪除刪除檔案。
- 輕觸更多可以進行複製、重新命名等其他操作。

將檔案設定為私密檔案

當有一些重要、不想被他人看到的圖片、影片、音訊、文件檔案時，您可以將其設定為私密檔案。

★ 操作路徑

1. 前往檔案管理，長按選取檔案，輕觸更多 > 設為私密。
2. 輕觸私密保險箱，驗證密碼後檢視私密檔案。

天氣

檢視天氣資訊

使用天氣應用程式，可檢視目前位置和其他城市即時天氣情況以及未來天氣預報。

★ 操作路徑

- 前往天氣，顯示目前位置的詳細天氣資訊。
- 向下拉動螢幕，向左或向右滑動，檢視當日不同時刻的天氣情況。
- 向下滑動可檢視空氣品質、可見度、紫外線、濕度等資訊。
- 輕觸未來 15 日天氣預報，跳轉網頁檢視更多天氣資訊。

檢視多個城市天氣

天氣應用程式可檢視多個城市的即時天氣狀況，幫助您計劃出行。

★ 操作路徑

1. 前往天氣，輕觸右上角建築圖示，進入城市管理頁面。
2. 輕觸右下角 ，在搜尋框內輸入城市名，輕觸進入城市天氣資訊，將此城市新增到天氣清單。
3. 在天氣應用程式中向左或向右滑動，可切換城市，檢視不同城市的天氣資訊。



在城市管理頁面上輕觸  > 編輯，勾選想要刪除的「城市小工具」後輕觸 ，可將此城市從天氣清單中移除。

使用計算機

將手機作為計算機使用時，可以進行簡單的加減乘除計算，也可以進行根指數、開根號、函數等較複雜的科學計算，或者透過計算機進行單位換算。

★ 操作路徑

1. 前往計算機後，您可以進行加減乘除等基本計算。
2. 輕觸清除鍵（C）可以清除目前顯示的數字。
3. 輕觸  > 歷史記錄，檢視計算的歷史記錄。

您也可以：

- 輕觸右上角科學計算機圖示，進入科學計算機模式。
- 輕觸右上角 ，選擇換算類型和換算單位，進行單位換算。

錄音

錄音是一款記錄聲音的應用程式。

★ 操作路徑

1. 打開錄音應用程式，輕觸紅色按鈕開始錄音。
2. 在錄音過程中，您可以輕觸標記或圖片標記在關鍵位置新增錄音標記。
3. 輕觸  暫停錄音，輕觸  繼續錄音，輕觸右上角  完成錄音。

選擇錄音模式

錄音應用程式根據不同的使用場景，分別提供標準、採訪和會議三種錄製模式。

- **標準模式**：自然拾音，適用於大部分錄音場景。
- **採訪模式**：智慧降噪，適用於採訪等近距離錄音場景。
- **會議模式**：放大人聲，適用於會議、課堂等遠距離錄音場景。

★ 操作路徑

前往錄音，輕觸  > 設定 > 錄音模式，根據需求選擇需要的錄音模式即可。

標記錄音檔案

在錄音結束後，也可以使用錄音標記功能對重要的內容進行標記整理。支援文字標記和圖片標記兩種方式，以便於整理錄音檔案。

★ 操作路徑

1. 前往錄音，輕觸需要標記的錄音檔案進入播放頁面。
2. 輕觸標記按鈕，可進行文字標記；輕觸圖片標記按鈕，可以選擇拍照以及從相簿中選擇圖片兩種方式進行圖片標記。

播放錄音

錄音檔案會以清單的形式顯示在錄音應用程式首頁，輕觸即可播放。

在錄音播放介面上，您也可以：

- 輕觸左下角 ，開啟**跳過靜音模式**，播放時會自動跳過靜音模式部分。

ColorOS

- 選擇倍速播放，可以調整播放速度。
- 輕觸標記或圖片標記可以在關鍵位置新增標記。
- 輕觸標記清單，可隱藏標記清單，再次輕觸可檢視標記清單。

管理錄音

★ 操作路徑

1. 在錄音首頁上，輕觸右上角  > 編輯選擇需要操作的錄音。
2. 您可以對錄音執行分享、重新命名、設為鈴聲、刪除操作。
3. 輕觸錄音檔案，進入錄音詳情，輕觸  可以對錄音進行剪輯。

紅外線遙控

新增遙控器裝置

手機使用紅外線技術，透過智慧遙控應用程式與家電連線，僅需一支手機，即可輕鬆遙控各類家電（如電視、空調、機上盒、相機、投影儀、燈泡、風扇等）。

★ 操作路徑

1. 在手機上打開紅外線遙控，輕觸右下角 ，選擇您需要新增的家電裝置類型和品牌。
2. 以「電視」為例，將手機頂部的紅外線發射孔對準電視，根據介面提示進行遙控器配對操作。
3. 新增成功後，輕觸 ，即可開始使用。

ColorOS

已經新增成功的裝置，會顯示在紅外線遙控裝置清單中，輕觸名稱即可正常使用。

 此功能僅支援部分機型，請以實際介面為準。

設定紅外線遙控

★ 操作路徑

打開紅外線遙控，輕觸右上角  > 設定，開啟或關閉按鍵聲音和按鍵震動。

也可以開啟使用線上遙控資料，以便支援更多遙控器型號。

 此功能僅支援部分機型，請以實際介面為準。

系統設定

設定搜尋功能

打開設定，輕觸搜尋框，輸入要檢視的設定項（或輕觸搜尋框內的 ，使用小布助理幫您尋找），在下拉的內容中選擇並輕觸，即可快速進入設定項。

Wi-Fi

連線至 Wi-Fi

Wi-Fi，即 Wireless Fidelity。您可以透過多種方式存取 Wi-Fi 上網，以節省手機流量。

★ 操作路徑

ColorOS

1. 前往**設定 > Wi-Fi**。

2. 透過以下任意一種方式連線：

✂ 在可用網路清單中，輕觸需要連線的網路，按照介面提示輸入密碼，或打開瀏覽器輸入用於身分認證的帳戶密碼進行驗證。帳戶及密碼請諮詢 Wi-Fi 網路服務供應商。

✂ 如果您在可用清單中沒有找到需要的網路，可以輕觸**新增網路**，輸入需要的網路名稱再進行連線。

✂ 如果有人與您分享 Wi-Fi QR 碼，您可以在 Wi-Fi 介面上，輕觸右上角的，掃描 QR 碼進行連線。

連線成功後，當您的手機再次進入此網路覆蓋範圍時，手機會自動連線，不必重新輸入密碼。

若您不想自動連線至 Wi-Fi，可以輕觸此 Wi-Fi 網路右側的，關閉**自動連線**開關。

透過 QR 碼分享 Wi-Fi

您可以與他人分享目前存取的 Wi-Fi 帳戶和密碼，讓對方掃一掃就可以連線至此 Wi-Fi 網路。

★ 操作路徑

前往**設定 > Wi-Fi**，輕觸需要共享 Wi-Fi 旁邊的，然後再輕觸**分享**產生 QR 碼。

Wi-Fi 助理簡介

Wi-Fi 助理為您提供多種網路加速技術，例如：當 Wi-Fi 網路收訊不佳時，自動切換至訊

號更強的 Wi-Fi 或行動數據；同時使用 Wi-Fi 和行動網路。讓您獲得更好的上網體驗。

使用雙通道網路加速

在搶紅包、玩遊戲等場景下，開啟雙通道網路加速，同時使用行動網路和 Wi-Fi 網路，讓您快人一步。

★ 操作路徑

前往設定 > Wi-Fi > Wi-Fi 助理 > 雙通道網路加速，開啟雙通道網路加速，並開啟需要使用此功能的應用程式開關。

使用此功能可能會消耗較多的行動數據流量，建議按需要開啟。

雙 Wi-Fi 網路加速

開啟雙 Wi-Fi 模式後，手機將同時使用兩條 Wi-Fi 網路上網。

★ 操作路徑

前往設定 > Wi-Fi > Wi-Fi 助理，開啟雙 Wi-Fi 網路加速。

智慧切換行動數據

開啟智慧切換行動數據，當 Wi-Fi 網路訊號較差時，手機可以自動切換到行動數據，讓您不斷網。

★ 操作路徑

前往設定 > Wi-Fi > Wi-Fi 助理，開啟智慧切換行動數據。

智慧連線至最佳 Wi-Fi

當您的周圍有多個 Wi-Fi 網路，且手機已經連線過這些 Wi-Fi 網路時，您可以開啟智慧連線至最佳 Wi-Fi。手機會自動對這些 Wi-Fi 網路品質進行檢測，當某個網路收訊品質不良時，手機會自動切換至最佳網路。

★ 操作路徑

前往設定 > Wi-Fi > Wi-Fi 助理，開啟智慧連線至最佳 Wi-Fi。

行動網路

設定 SIM 卡名稱和卡號

當您使用雙卡時，可以補充 SIM 卡名稱和卡號等資訊，以便於使用。

★ 操作路徑

前往設定 > 行動網路，輕觸 SIM 卡進入 SIM 卡資訊設定介面。您可以：

- 輕觸 SIM 卡名稱，輸入自訂名稱。
- 輕觸 SIM 卡號碼輸入手機號碼。
- 按需要開啟或關閉數據漫遊開關。

SIM 卡管理

設定預設撥號卡和上網 SIM 卡

當您使用雙卡時，可以根據手機卡使用的資費方案，分別設定上網和撥打電話時要使用哪

ColorOS

一張預設卡。

★ 操作路徑

前往設定 > 行動網路，分別輕觸預設撥號和預設上網並根據提示進行設定。

設定雙卡來電相互轉接

當您使用雙卡時，可以同時開啟雙卡來電轉接功能，以免某張卡無法接通時，漏接重要來電。

★ 操作路徑

前往設定 > 行動網路 > 更多設定 > 雙卡來電轉接，根據需要開啟 SIM 1 和 SIM 2 轉接方式。

一張卡通話，一張卡同時上網

當您使用雙卡時，可以設定在一張卡通話時，使用另外一張卡上網，確保您隨時可以使用行動網路。

★ 操作路徑

前往設定 > 行動網路 > 更多設定，開啟通話期間一律上網。

流量管理

檢視手機流量使用情況

系統會幫您統計每天、每月手機流量消耗情況，以及每個應用程式分別消耗了多少流量，

以便讓您有效掌握和管理流量消耗。

★ 操作路徑

前往**設定 > 行動網路 > 流量管理**即可看到流量使用情況的統計。

- 輕觸**應用程式使用詳情**檢視每個應用程式消耗的流量。
- 輕觸應用程式名稱，也可以按需要開啟**停用行動網路**、**關閉可在背景中使用**等功能。
- 輕觸**流量限額**，輕觸**每日流量限額**或**每月流量限額**，設定流量限額，以及當流量超額後的提醒方式。

開啟流量節省功能

流量節省功能可透過禁止應用程式在背景中使用行動網路來幫您省流量。

★ 操作路徑

前往**設定 > 行動網路 > 流量節省**，開啟**流量節省**開關。

開啟此功能後，在行動網路下，背景中執行的應用程式（如郵件、即時通訊軟體）將無法接收到新訊息。個人熱點和網路共享功能也會被關閉。

您可以輕觸**不受限制的應用程式**，開啟需要在背景中連線到網際網路執行的應用程式，以免錯過重要訊息。

管理應用程式網路存取權限

部分應用程式比較消耗流量，您可以將其設定為僅在 Wi-Fi 下執行。

★ 操作路徑

前往設定 > 行動網路 > 流量管理 > 應用程式網路連線管理，輕觸需要管理的應用程式名稱，按介面提示選擇允許此應用程式連線到網際網路的情形，或禁止此應用程式連線到網際網路。

國際上網

購買國際流量資費方案

當您準備出國時，可以在手機上購買國際流量資費方案。不必額外購買電話卡，也沒有附加費用，讓您出行無憂。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 國際上網，按出境目的地選擇並購買。購買的資費方案為一次性付費，不會再收取其他費用。

2. 當您到達目的地後，輕觸右上角的，在訂單清單中啟用資費方案。

沒有到達目的地時，請勿啟用資費方案，一旦啟用後就會開始計費。

藍牙

建立藍牙連線

將手機與藍牙耳機、手環手錶、平板電腦等建立連線，以便讓手機與這些裝置共享資料。

★ 操作路徑

ColorOS

1. 開啟需要與裝置連線的藍牙，並進入配對狀態。（不同裝置的操作會有差異，具體情況應參閱配對裝置的使用者手冊。）
2. 在您的手機上，前往**設定 > 藍牙**，開啟藍牙開關。
3. 在可用裝置清單中，輕觸需要與裝置連線的藍牙名稱，並按介面提示建立連線。

您也可以輕觸已配對裝置旁邊的 ⓘ，可以**中斷連線**、**取消配對**。或設定此藍牙裝置的用途，如共享聯絡人、媒體音訊、通話音訊。

連線與共享

開啟飛航模式

當您乘坐飛機時，可能需要按飛機上的要求開啟飛航模式。開啟飛航模式後，與行動網路、Wi-Fi、藍牙相關的功能將無法使用。

★ 操作路徑

您可以透過以下任意一種方式開啟**飛航模式**：

- 下拉手機狀態列打開控制中心，開啟**飛航模式**。
- 前往**設定 > 連線與共享**，開啟**飛航模式**開關。

透過 VPN 存取特定網路

VPN（Virtual Private Network，虛擬私人網路）是在公共網路上建立一個臨時的秘密通道，用於對特定資訊進行加密傳輸。

當您在公司外辦公時，可以透過 VPN 存取公司內部網路以接收內網訊息。

★ 操作路徑

前往設定 > 連線與共享 > VPN，輕觸 ，按照 VPN 供應方提供的資訊新增 VPN 名稱、類型、伺服器位址等。

個人熱點

透過個人熱點共享網路

您也可以透過個人熱點與其他裝置共享手機的流量。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 連線與共享 > 個人熱點，開啟個人熱點開關。
2. 開啟後，周圍的裝置即可搜尋到個人熱點，輕觸可以輸入密碼進行連線。

如果在 10 分鐘內無裝置進行連線，熱點會自動關閉以省電。

您也可以：

- 輕觸熱點設定旁邊的 QR 碼分享熱點。在其他裝置上掃描此 QR 碼可以快速連線。
- 輕觸熱點設定，可以更改熱點名稱、密碼，設定隱藏此網路等，以提高安全性。
- 輕觸連線管理，設定裝置最大連線數、流量限制等。

透過藍牙共享網路

您可以透過藍牙與另一台裝置共享手機的網路。

★ 操作路徑

ColorOS

1. 前往設定 > 連線與共享 > 個人熱點，開啟藍牙網路共享開關。
2. 在需要上網的裝置上開啟藍牙，並與您的手機建立藍牙連線。

連線成功後，另外一台裝置就可以使用您的手機流量上網。

透過 USB 共享網路

您也可以透過 USB 與其他裝置共享手機的網路。

★ 操作路徑

1. 透過 USB 傳輸線連接手機與需要上網的裝置，並完成相關的設定。（具體操作以雙方裝置上的提示為準。）
2. 前往設定 > 連線與共享 > 個人熱點，開啟 USB 共享網路開關。

唯有當手機已經與對方裝置建立 USB 連線後，USB 共享網路開關才可以操作。如果您手機上的 USB 共享網路開關是灰色的，請您重新將手機與對方裝置建立連線。

桌布與個人化

桌布

設定桌布

系統預置了很多精美的桌布供您選擇，不僅有靜態的藝術桌布，還有隨時間變化的動感桌布。您也可以下載安裝線上桌布，或將自己喜歡的圖片設為桌布。

★ 操作路徑

1. 前往**設定 > 桌布與個人化 > 桌布**，或在桌面雙指捏合，進入**桌面快速設定**介面，輕觸**桌布**。
2. 進入**桌布**介面，根據個人需求，選擇設定為**鎖定螢幕桌布**、**鎖定螢幕輪播桌布**或者**桌面和鎖定螢幕桌布**。

您也可以打開**相簿**，選擇要設定為桌布的圖片，輕觸右下角的 ，根據介面提示，將此圖片設定為桌布。

從桌布中選取顏色，產生獨特的主題色

可以從靜態桌布中選取顏色，產生獨特的主題色。

★ 操作路徑

1. 前往**設定 > 桌布與個人化 > 顏色**。
2. 輕觸**靜態桌布取色**，在彈出的視窗中，拖動四個小圓點，從目前桌布中選取您喜歡的顏色即可。

 當使用動態桌布時，靜態桌布取色功能則無法使用。

設定動態桌布

動態桌布可以讓手機桌布更加生動活潑。

★ 操作路徑

前往**設定 > 桌布與個人化 > 桌布 > 動態桌布**，選擇喜歡的動態桌布，輕觸**設定為桌面桌布**或者**桌面和鎖定螢幕桌布**。

設定輪播桌布

輪播桌布可以自動切換鎖定螢幕桌布顯示，讓您的鎖定螢幕背景不再單調。

★ 操作路徑

1. 前往**設定 > 桌布與個人化 > 桌布 > 輪播桌布**，或者是在桌面雙指捏合，進入桌面快速設定介面，輕觸**桌布 > 輪播桌布**。
2. 開啟**鎖定螢幕輪播桌布**，選擇喜歡的桌布，輕觸**新增到自選**。

設定線上桌布

系統準備了很多桌布可供挑選，同時線上桌布為您提供了更多選擇。

★ 操作路徑

1. 前往**設定 > 桌布與個人化 > 桌布**，或在桌面雙指捏合，輕觸**桌布**。
2. 下拉頁面至**線上桌布**模組，有線上桌布清單可供選擇，或輕觸**經典桌布**選擇官方經典桌布，或輕觸清單最下方的**質感桌布**。
3. 輕觸**更多桌布**，可以跳轉至主題商店，有更多桌布可供選擇。

主題

更改主題

您可以透過設定主題，一次設定好待機圖片、螢幕保護程序、鈴聲以及介面圖示等內容，更快速地展現個人化主題。

★ 操作路徑

- 前往設定 > 桌布與個人化 > 主題，選擇喜歡的主題，輕觸應用程式。
- 打開主題商店應用程式，選擇主題，選擇喜歡的主題，輕觸應用程式。

字型

更改字型顏色和大小

更改字型大小和字型色彩，帶來舒適的視覺體驗，您可以透過以下方式進行更改。

★ 操作路徑

- 打開主題商店應用程式，選擇字型。在搜尋框內輸入彩色字型，在結果清單中，選擇喜歡的彩色字型下載並套用。
- 前往設定 > 桌布與個人化 > 字型，在字型大小調整框內調節字型顯示大小。



- 您可以開啟根據場景自動調整粗細，達到最佳字型顯示效果。
- 更改字型顏色是根據第三方主題字型進行，系統字型不支援修改顏色。

設定圖示樣式

您可以根據個人喜好，設定桌面圖示的樣式。

目前系統圖示風格包括水生、素材和鵝卵石，同時也支援對桌面圖示進行自訂設定。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 桌布與個人化 > 圖示，進入圖示編輯介面。

2. 選擇系統風格圖示，以水生為例，您可以調節圖示大小、應用程式名稱大小，以及是否顯示應用程式名稱，輕觸**應用程式**即可。
3. 選擇**自訂**，您可以選擇圖示形狀，調節內容大小、圖示大小和應用程式大小，以及是否顯示應用程式名稱，輕觸**應用程式**即可。

更改系統顯示顏色

★ 操作路徑

1. 前往**設定 > 桌布與個人化 > 顏色**，選擇您喜歡的系統顏色。
2. 也可以輕觸靜態桌布取色或**自訂**，選擇自己喜歡的顏色。

調整控制中心圖示形狀

手機控制中心預設多種圖示樣式，您可以選擇自己喜歡的樣式。

★ 操作路徑

1. 前往**設定 > 桌布與個人化 > 控制中心**。
2. 在控制中心介面上，系統預設了六種圖示樣式，您可以根據個人喜好，選擇相應樣式進行套用。

設定影片鈴聲

選擇一段影片作為鈴聲，讓手機在收到來電時播放影片。

★ 操作路徑

1. 前往**設定 > 桌布與個人化 > 影片鈴聲**。

2. 或者前往**設定 > 聲音與震動 > 電話鈴聲 > 影片鈴聲**。
3. 選擇您喜歡的影片，可以預覽來電時的影片播放效果，輕觸**應用程式**。

全景光效

全景光效是指收到新訊息通知時，螢幕會自動亮起氛圍光效，由暗到亮，猶如呼吸。不需要手機鈴聲，就能取得訊息提醒，擁有全新的通知方式。

★ 操作路徑

前往**設定 > 桌布與個人化 > 全景光效**，選擇您喜歡的通知顏色，即可開啟全景光效功能。

您也可以開啟**同時套用至來電介面**，當手機有來電時，也會自動亮起氛圍光效。

設定指紋動畫樣式

系統提供多種指紋動畫樣式，讓您在解鎖介面上的指紋圖示更有趣。

★ 操作路徑

1. 前往**設定 > 桌布與個人化**，下滑螢幕在介面模組，輕觸**指紋動畫樣式**。
2. 根據個人喜好，選擇合適的指紋動畫樣式即可。

桌面與鎖定螢幕

設定桌面排版

您可透過桌面排版，將同類型的桌面圖示和小工具，聚集在同一個螢幕上，美觀且使用方便。

★ 操作路徑

- 前往**設定 > 桌面與鎖定螢幕**，在桌面上進行以下設定。
 - ✕ **輕觸桌面排版**，您可以選擇多種圖示排列方式，輕觸**應用程式**。
 - ✕ 也可以開啟**圖示自動填滿**，一旦移動或刪除應用程式，其他應用程式圖示會自動填滿。
 - ✕ 開啟**圖示繞邊**，方便單手操作手機。在手機桌面上，從螢幕左下角或右下角向上滑動不鬆開，桌面上的圖示將會縮小，繼續將手指滑動到圖示上，就可以打開相應的應用程式。
 - ✕ **輕觸桌面下滑**，根據使用習慣，選擇桌面下滑時打開的是**全域搜尋**或**通知中心**。
- 在桌面上雙指捏合，進入桌面編輯狀態。
 - ✕ **輕觸外掛程式**，您可以選擇時鐘、行事曆、便條、應用程式等多個內容。
 - ✕ **輕觸翻頁**，您可以選擇多種翻頁效果，輕觸**應用程式**。

設定桌面模式

桌面模式有以下三種類型。

- **標準模式**：系統預設的桌面模式。會在主螢幕上顯示所有已安裝的應用程式，長按應用程式圖示可顯示應用程式捷徑。
- **抽屜模式**：從主螢幕向上滑動可進入抽屜桌面，抽屜內會顯示所有已安裝的應用程式，可將重要的應用程式移至主螢幕。
- **簡易模式**：在簡易模式下會顯示版面更簡單的桌面配置和更大的桌面圖示，系統

的字型大小也會放大。

★ 操作路徑

前往設定 > 桌面與鎖定螢幕 > 桌面模式，選擇標準模式或抽屜模式。

或前往設定 > 特色功能 > 簡易模式。

口袋防誤觸模式

將手機放入口袋或背包時，由於擠壓或滑動可能導致螢幕誤操作。為避免此一情況，可以開啟口袋防誤觸模式。

★ 操作路徑

前往設定 > 桌面與鎖定螢幕，開啟口袋防誤觸模式。



此功能僅支援部分機型，請以實際介面為準。

螢幕顯示與亮度

智慧設定螢幕亮度和色彩

★ 操作路徑

前往設定 > 螢幕顯示與亮度，您可以根據個人需求進行設定。

- **模式**：選擇淺色模式和暗色模式，或設定定時切換，在白天顯示淺色模式，夜晚顯示暗色模式。
- **亮度**：拖動亮度調節滑塊，左右調節螢幕亮度，也可以開啟自動調節，系統根據

ColorOS

周圍環境自動調節螢幕亮度。

- **螢幕色彩模式**：目前有生動、自然、專業模式等多種色彩模式可供選擇。
- **字型 and 顯示大小**：對字型和螢幕顯示大小進行調整。
- **環境色自適應**：開啟此功能後，可以根據環境光調節螢幕色溫，讓眼睛觀看螢幕時更舒適。
- **自動旋轉**：開啟此功能後，可根據您使用手機時的狀態，自動調整為橫屏模式或直屏模式。
- **應用程式全螢幕顯示**：您可以透過開啟部分應用程式的顯示區域，來擴大顯示範圍，目前支援前置鏡頭顯示區和全螢幕顯示兩種。

開啟超高畫質增強

影片畫質不清晰，影響觀看體驗？使用影片超高畫質增強功能，讓您一鍵提升畫質清晰度，獲得更清晰的畫面體驗感。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 螢幕顯示與亮度，開啟**超高畫質增強**。
2. 輕觸支援的應用程式可檢視此功能所支援的應用程式。

 使用此功能會增加系統耗電量。

開啟影片色彩增強

影片色彩增強功能是利用 SDR 轉 HDR 技術，讓普通的影片也能有生動的色彩和清晰的暗

ColorOS

部細節，提升視覺體驗。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 螢幕顯示與亮度，開啟影片色彩增強。
2. 輕觸支援的應用程式可檢視此功能支援的應用程式。

 使用此功能會增加系統耗電量。

開啟護眼模式

為了緩解長時間使用螢幕引起的眼部不適，您可以開啟護眼模式，降低螢幕藍光輻射，預防用眼疲勞。

★ 操作路徑

- 下拉手機狀態列打開控制中心（再次下拉使其完全展開），點亮眼睛圖示，即可開啟護眼模式。
- 也可以前往設定 > 螢幕顯示與亮度 > 護眼模式，開啟護眼模式，根據個人需求，對色溫和顯示效果進行調整。

注視螢幕時不休眠

將注視螢幕時不休眠開啟後，當手機螢幕即將關閉時，偵測到眼睛注視螢幕則會持續亮起，不必頻繁地手動喚醒。

★ 操作路徑

前往設定 > 螢幕顯示與亮度 > 注視螢幕時不休眠，開啟注視螢幕時不休眠。

調整螢幕解析度

調整螢幕解析度可以獲得不一樣的顯示效果。螢幕解析度越高，螢幕內容顯示越細膩。低解析度雖然顯示內容的清晰度不如高解析度，但可以降低系統運作功耗，獲得更長的續航時間。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 螢幕顯示與亮度 > 螢幕解析度。
2. 根據需要選擇合適的螢幕解析度即可。

 此功能僅支援部分機型，請以實際介面為準。

調整螢幕更新率

調整螢幕解析度可以獲得不一樣的畫面流暢性和螢幕反應速度。當您選擇高螢幕更新率時，畫面和操作會更加流暢，尤其是在玩遊戲時，有更高的觸控性、靈敏度和反應速度，但功耗也會更高。標準螢幕更新率能夠滿足日常使用需要，並且節省功耗。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 螢幕顯示與亮度 > 螢幕更新率，根據需要選擇智慧切換、標準螢幕更新率或高螢幕更新率。
2. 若選擇高螢幕更新率，輕觸自訂應用程式螢幕更新率，輕觸需要設定的應用程式，可自訂此應用程式的螢幕更新率（60 Hz、90 Hz、120 Hz）。

 此功能在不同的機型和版本上可能會存在差異，請以實際介面為準。

聲音和震動

設定聲音和震動

調整來電和訊息的鈴聲音量或多媒體、鬧鐘的音量大小，不會因聲音過大或過小造成不適。

★ 操作路徑

前往**設定 > 聲音與震動**，調整媒體、鈴聲、通知和鬧鐘的音量大小。

在會議等需要保持安靜的場所，開啟**靜音模式**，讓手機收到訊息時點亮螢幕提示，而不會受鈴聲打擾。

開啟**響鈴時震動**或**靜音時震動**，當收到來電或訊息時，螢幕會點亮並震動。

設定鈴聲

手機接收訊息的鈴聲一般為系統的預設鈴聲，您可以更換預設設定，讓鈴聲更容易辨別。

★ 操作路徑

前往**設定 > 聲音與震動**，分別對電話鈴聲、訊息鈴聲和進行通知鈴聲設定。

您可選擇本機儲存的音樂、也可以採用主題商店和系統提供的音訊作為鈴聲。



部分系統版本也增加了水生鈴聲，為您帶來自然療癒的鈴聲音效。

全息音訊

當同時播放多個音訊串流時，全息音訊可以透過空間音訊技術調整各個音源在空間中的位置，增強聲音的空間感。進而做到多個音訊串流並行播放、互不干擾、獨立可控，為您打

ColorOS

造全新的聽覺體驗。

例如，當您一邊打遊戲一邊聽歌，或一邊看劇一邊接聽電話時，開啟全息音訊，享受沉浸式聽覺體驗。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 聲音與震動 > 全息音訊，開啟全息音訊開關即可。
2. 根據需要選擇智慧模式或自訂模式。

✕ 智慧模式：智慧調整音源的空間方位。

✕ 自訂模式：輕觸音源可自訂調節相應音源的空間方位。

 此功能僅支援部分機型，請以實際介面為準。

開啟耳內監聽

耳內監聽是一種專業的音訊技術，借助耳機硬體和手機軟體，幫助您享受耳返時聲音低延遲及專業的混響效果。開啟耳內監聽功能後，可透過耳機在錄製歌曲的過程中即時感受現場效果。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 聲音與震動 > 更多設定 > 耳內監聽。
2. 開啟支援耳內監聽的應用程式。
3. 應用程式啟動時若已連線至耳機，將會顯示耳內監聽浮動視窗，可調整耳內監聽音量，享受混響、趣味變聲、均衡器等功能。
4. 如要結合錄製時設定的混響、變聲等效果，可開啟聽錄一致功能。

 使用耳內監聽功能時，必須關閉應用程式中的耳返功能及外接裝置的耳返功能，以避免發生衝突。

開啟杜比全景聲

杜比全景聲給您帶來更立體更沉浸的影音體驗，在揚聲器狀態下杜比全景聲預設為開啟，搭配耳機時可選擇關閉。

除了智慧模式外，也可分別搭配電影院、遊戲、音樂等三個場景，因此可以根據實際使用情況自行選擇。

★ 操作路徑

前往設定 > 聲音與震動 > 杜比全景聲，選擇合適的場景 / 環境音效即可。

 此功能僅支援部分機型，請以實際介面為準。

設定提示音

★ 操作路徑

前往設定 > 聲音與震動 > 提示音，您可以根據個人需要，開啟或關閉相關系統提示音。

 手機連接充電器時會有「滴」的一聲提示音，您可以將手機調為靜音模式或者勿擾後不會有提示音。

通知與狀態列

設定通知訊息樣式

您可以設定鎖定螢幕通知、橫幅通知，以及應用程式通知的桌面顯示徽章，更快地收到訊息提醒。

★ 操作路徑

前往設定 > 通知與狀態列，您可以對通知進行以下設定。

- **鎖定螢幕通知：**手機在鎖定螢幕狀態下，是否允許下拉通知中心、新通知是否顯示內容和來源、收到通知時是否喚醒螢幕。
- **橫幅通知：**是否支援手機以浮動視窗回覆、手機全螢幕時是否採用簡潔橫幅通知顯示。
- **桌面徽章：**設定桌面徽章的樣式，可以採用數字、圓點、混合模式或者不顯示。

通知智慧隱藏

當您在電梯內、捷運上等公共場合看手機時，可能會擔心一些包含敏感資訊的通知被他人看見。

開啟智慧隱藏功能，手機會透過前置相機偵測人臉。當偵測到有您之外的人出現時，會智慧隱藏通知內容，確保資訊不會洩漏。

★ 操作路徑

前往設定 > 通知與狀態列，輕觸通知智慧隱藏，錄入人臉資料後即可開啟。

通知中心的其他設定

通知管理可以管理所有應用程式的通知權限，您可以自行選擇各應用程式通知的展開方式。

★ 操作路徑

- 前往**設定 > 通知與狀態列 > 更多設定**，您可以選擇開啟**通知中心顯示流量資訊**、**允許顯示延時通知**、**全螢幕時減少通知回饋和通知歷史**。
- 也可以選擇是否開啟**通知智慧隱藏**，隱藏橫幅通知內容，保護個人隱私權。

設定狀態列

在手機頂部顯示網路、電信業者資訊、時間、電量等資訊的位置即是狀態列，可以透過快速下拉狀態列調出快速開關，例如：行動數據網路、Wi-Fi、靜音模式、藍牙等。

★ 操作路徑

前往**設定 > 通知與狀態列**，根據使用習慣，可以對**通知圖示**、**電池樣式**和**電量百分比**進行設定。

在**狀態列圖示**模組中，開啟**即時網速**，在狀態列上可以看到目前網速，也可以勾選需要顯示的其他功能圖示，當開啟此功能時，狀態列即會顯示相應的圖示。

開啟或關閉勿擾

工作或休息時，若您不希望被電話或訊息鈴音打擾，可以設定勿擾模式。來電和訊息將保持靜音，且不顯示橫幅通知。

★ 操作路徑

下拉手機狀態列打開控制中心（再次下拉使其完全展開），喚醒或關閉 。或前往設定 > 聲音與震動 > 勿擾，開啟或關閉勿擾。

開啟勿擾後，狀態列出現 。在下拉通知面板和鎖定螢幕介面上，也可以看到勿擾通知。

在指定時段開啟勿擾

★ 操作路徑

1. 下拉手機狀態列打開控制中心，長按 ，進入勿擾介面，輕觸定時勿擾模式。
或前往設定 > 聲音與震動 > 勿擾 > 定時勿擾模式。
2. 輕觸睡眠，可以設定勿擾時段及重複週期。
3. 您也可以輕觸 ，設定多個開啟時間。

在勿擾模式下，接聽來電或接收訊息

您可以在勿擾模式下，允許收到特定聯絡人的來電或者訊息時正常響鈴，以免錯過重要的事務。

★ 操作路徑

前往設定 > 聲音與震動 > 勿擾，開啟勿擾或設定定時勿擾模式。

- 輕觸聯絡人，選擇指定類型的聯絡人。在勿擾模式下，收到這類聯絡人的來電和訊息時會正常響鈴。
- 輕觸應用程式，開啟的應用程式也能在勿擾模式下，正常收到提醒。

密碼與安全性

人臉辨識

使用人臉解鎖應用程式鎖和私密保險箱

您也可以將人臉資料用於更多用途，例如解除鎖定應用程式鎖、存取私密保險箱、安裝驗證和簡訊付費驗證。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 密碼與安全性 > 人臉，輸入鎖定螢幕密碼。
2. 根據需要開啟應用程式鎖、私密保險箱後的開關，並按照提示設定或輸入隱私密碼。

設定人臉解鎖後進入桌面

錄入人臉解鎖後，手機會同步開啟解鎖後進入桌面。解除鎖定後，手機會自動進入桌面。

如果您想在解鎖後直接進入鎖定螢幕前的介面，可以關閉此功能。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 密碼與安全性 > 人臉，輸入鎖定螢幕密碼。
2. 關閉解鎖後進入桌面開關。

設定人臉解鎖時閉眼不辨識

開啟閉眼時不辨識功能，可以有效防止您在休息時，他人用您的手機對準您的臉部進行解

鎖。

此功能預設為開啟，您也可以進入以下路徑進行確認。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 密碼與安全性 > 人臉，輸入鎖定螢幕密碼。
2. 確保閉眼時不辨識已經開啟。

開啟人臉解鎖時暗光自動補光

開啟暗光補光功能，可以提升在暗光、弱光環境下人臉解鎖的成功率。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 密碼與安全性 > 人臉，輸入鎖定螢幕密碼。
2. 開啟暗光環境補光。

指紋

使用指紋存取應用程式鎖和私密保險箱

您也可以指紋存取應用程式鎖，或是進入私密保險箱。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 密碼與安全性 > 指紋，輸入鎖定螢幕密碼。
2. 根據需要開啟應用程式鎖、私密保險箱後的開關。

SOS 緊急聯絡

開啟 SOS 功能

手機廠商非常重視人身安全。如果遇到了生命危險或者其他緊急情況，即便是在螢幕關閉狀態下也可以盲目操作，快速發出求助訊息。

★ 操作路徑

前往設定 > SOS 緊急聯絡，同意服務條款後即可開啟。

- 在遇到緊急情況時，按住電源鍵，可在關機頁面進入 SOS 緊急聯絡。
- 在遇到緊急情況時，上滑螢幕，可在解鎖頁面進入 SOS 緊急聯絡。

緊急呼叫服務

在手機上使用緊急呼叫，可以迅速獲得幫助。

連按 5 次電源鍵，螢幕將出現 SOS 聯絡訊息，選擇您需要撥打的號碼。

您也可以打開自動撥號功能，從 110、119 和 112 中選擇一個作為預設號碼，使用電源鍵緊急呼叫時，系統將在 3 秒倒數計時結束後自動呼叫預設的號碼。

★ 操作路徑

前往設定 > SOS 緊急聯絡，開啟自動撥號。

設定緊急聯絡號碼

系統預設配置了報警求助電話 110、火警 119 和國際急難救助號碼 112 等 3 個公共服務緊

急救難號碼。

您也可以新增緊急聯絡號碼（最多可新增 3 個），並設定向緊急聯絡人傳送附帶位置等資訊的求助簡訊。

★ 操作路徑

前往設定 > SOS 緊急聯絡 > 緊急聯絡人。

自動傳送求助訊息

您可以打開位置共享功能，選擇在 SOS 緊急呼叫後向緊急聯絡人傳送附帶目前位置等資訊的求助簡訊。

★ 操作路徑

前往設定 > SOS 緊急聯絡 > 位置共享，開啟自動傳送定位。

開啟報警輔助功能，當您撥打公共服務緊急救難號碼時，無論目前是否已開啟定位服務、行動數據和 Wi-Fi，系統將自動開啟以取得您目前的位置資訊。

同時向警方提供您目前的位置、撥號的手機號碼和其他常用裝置資訊，以便讓警方快速出動，保障您的安全。

電池

開啟智慧充電保護

智慧充電保護是一種保護電池的功能，系統會智慧學習您的充電習慣，並智慧調整充電速度，以延緩電池老化。

ColorOS

如夜間充電至 80% 左右時暫停充電，並在您起床前恢復充電至 100%，有效延長電池壽命。

★ 操作路徑

前往設定 > 電池 > 電池健康 > 智慧充電保護，開啟智慧充電保護。

 此功能在不同的機型和版本上可能會存在差異，請以實際介面為準。

開啟無線反向充電

透過無線反向充電功能，可為支援無線充電的裝置（如手機、平板電腦、手錶、手環等）充電。

★ 操作路徑

前往設定 > 電池 > 無線反向充電，開啟此功能後，將支援的裝置置於手機背面即可開始充電。

當手機電量低於 25% 時，將無法使用無線反向充電功能。

 此功能僅支援部分機型，請以實際介面為準。

開啟省電模式

當電池電量不足且無法及時充電時，您可以開啟省電模式，以降低手機耗電量，延長使用時間。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 電池 > 省電模式。

2. 您可以設定省電模式的功能：

✕ 開啟**充電至 90% 自動關閉**，當電量達到 90% 時會自動關閉省電模式。

✕ 開啟**設定自動開啟電量**，達到設定的電量時會自動開啟省電模式。

3. 輕觸省電模式最佳化選項，可根據需要選擇開啟或關閉預設的最佳化選項。

 開啟省電模式後，右上角電池圖示會顯示為黃色，關閉此功能後即可還原。

開啟超級省電模式

超級省電模式是透過限制使用應用程式、啟用更嚴格的背景清理策略，來最大限度地延長手機待機時間，緩解續航焦慮。

當手機電量僅剩 10% 或 5% 時，彈跳視窗會提醒開啟超級省電模式，您也可以自行在設定中開啟超級省電。

★ 操作路徑

前往**設定 > 電池 > 省電模式**，開啟**超級省電模式**開關。

進入超級省電模式後，只能使用電話、簡訊等少量基本應用程式。輕觸  或長按應

用程式進入編輯模式後，可移除應用程式，輕觸  新增應用程式。

如需退出超級省電模式，可輕觸左上角的退出按鈕。

開啟高效能模式

當您在玩大型遊戲時，可以開啟高效能模式，讓系統始終保持高效能運作。

★ 操作路徑

前往設定 > 電池 > 更多設定，開啟高效能模式。

高效能模式會增加耗電量，也可能會引起發熱，在非必要的情況下，請勿開啟此功能。

檢視與管理耗電應用程式

前往設定 > 電池 > 應用程式耗電詳情，您可以檢視過去 24 小時的應用程式耗電詳情。

前往設定 > 電池 > 更多設定 > 應用程式耗電管理，選擇應用程式，按需要管理耗電的應用程式：

- 如果選擇關閉**允許喚醒前景**，將有效減少應用程式耗電量，但可能導致此應用程式無法正常執行，相應通知也可能會延遲。
- 如果選擇開啟**允許完全背景行為**，不對應用程式背景行為進行任何限制和最佳化，可能導致耗電量增加。

使用一鍵省電

系統會自動檢測手機存在的耗電問題。您可以使用**一鍵省電**功能，快速處理及最佳化，一鍵延長電池使用時間。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 電池，可以看到目前電量和過去 24 小時的耗電情況。
2. 輕觸**應用程式耗電詳情**，可以瞭解應用程式使用時間和計算出的耗電量。
3. 輕觸**耗電最佳化 > 一鍵省電**，可以自動檢測耗電問題，延長電池使用時間。

開啟睡眠待機最佳化

開啟睡眠待機最佳化，可以讓手機在睡眠時進入低功耗狀態，降低通知推播頻率，延長手機待機時間。

★ 操作路徑

前往設定 > 電池 > 更多設定，開啟睡眠待機最佳化開關。

低電量提醒

當手機電量剩餘 20% 時，會彈出低電量提醒，您可以選擇開啟省電模式，系統將對耗電項目進行最佳化。

數位健康與家人守護

兒童模式

使用兒童模式，幫助孩子成長

兒童模式是系統為兒童提供的專屬樂園。它提供以下服務：

- 兒童桌面，家長守護

新增適合兒童使用的應用程式，打造專屬於孩子的手機桌面。

- 防止沉迷，安全護航

為兒童設定每次使用手機的時限，避免孩子過度使用電子裝置。

- 保護眼睛，更加安心

手機可以即時偵測兒童的坐姿和螢幕距離等，幫助孩子正確使用手機，預防近視。

★ 操作路徑

前往設定 > 特色功能 > 兒童空間，根據介面提示，您可以選擇兒童應用程式、限制使用時間、設定網路和護眼模式，以完成建立兒童模式。

兒童模式的家長管理

為防止兒童沉迷於手機遊戲，或使用不合適的應用程式，影響學習和生活，您可以透過家長管理，嚴格控制兒童使用的應用程式、使用時限等讓兒童健康地使用手機。

★ 操作路徑

1. 在兒童空間模式下，輕觸頁面右上角  > 家長管理，驗證鎖定螢幕密碼後，進入家長管理頁面。
2. 開啟或關閉 Wi-Fi 和行動網路開關，可以設定兒童空間的網路連線。
3. 輕觸已新增的應用程式，您可以設定允許存取的應用程式。
4. 輕觸每次時間限制，當到達限定時間時，會自動退出兒童空間並鎖定螢幕。
5. 輕觸保護眼睛，您可以對兒童使用手機時的環境光、坐姿和距離進行偵測並提醒，也可以開啟兒童護眼顯示，有效過濾藍光，保護眼睛。



您也可以開啟新增桌面圖示，快速找到應用程式。

開啟禪定空間

禪定空間透過限制使用手機應用程式和通知訊息，為您提供一個專注的環境，讓您可以不

受手機打擾。

在禪定空間中，您可以根據需要建立和選擇不同的禪定空間：

超禪空間：手機將只能用來拍照、接聽電話和撥打緊急電話。且一旦開始，在超禪時限內，手機將無法退出超禪空間。

輕禪空間：您可以允許使用部分手機應用程式，以幫助您完成一些工作。並且在使用時，可以隨時退出輕禪空間。您也可以根據需要設定多個不同的輕禪空間，例如学习空间、工作空間，以便在不同的場景下使用。

★ 操作路徑

1. 前往**禪定空間**，輕觸**禪定空間小工具**，可以設定空間名稱、使用時間、允許使用的應用程式、氛圍。
2. 輕觸**開始**，進入選定的禪定空間。

其他設定

設定手機語言和地區

★ 操作路徑

1. 前往**設定 > 其他設定 > 語言與區域**，可以檢視系統支援的語言和區域。
2. 輕觸**管理語言**，選擇需要新增顯示的語言，輕觸右側 ，將此語言設為預設即可更換系統語言。
3. 將語言拖動至頂部，也可以將其設定為系統預設語言，當應用程式或網站不支援此語言時，清單中的下一種語言則會予以顯示。

4. 輕觸區域，選擇需要顯示的區域即可。

設定日期與時間

手機時間和日期與網路保持同步，若有誤差，可手動調整。

★ 操作路徑

前往設定 > 其他設定 > 日期和時間，可以對日期和時間進行設定。

- 輕觸時間顯示方式，可以根據習慣，選擇 12 或 24 小時制時間格式。
- 開啟自動設定時間和自動設定時區，若有誤差，可以在關閉開關後，手動設定。
- 輕觸雙時鐘，可以開啟另一個時區的時鐘。

使用手勢體感

使用手勢體感，讓您在螢幕休眠時不必喚醒螢幕，即可快速操作手機，如來電時貼耳自動接聽電話。

★ 操作路徑

前往設定 > 其他設定 > 手勢體感。

- 開啟鎖定螢幕時抬起喚醒螢幕，在螢幕休眠狀態下，拿起手機即可喚醒螢幕。
- 開啟來電時貼耳自動接聽，當有電話進來時，將手機放置在耳邊，會自動接聽來電。
- 開啟通話時貼耳切換聽筒，在通話時，拿起手機靠近耳朵，免持自動切換為聽筒。
- 開啟來電時翻轉手機靜音，當有電話進來時，翻轉手機，即可進入靜音狀態。

無障礙

開啟無障礙通用功能

開啟無障礙通用功能，是在螢幕上提供一個捷徑面板來控制手機。您可以透過此選單將手機鎖定螢幕、控制音量和亮度、擷取螢幕截圖等。

★ 操作路徑

前往設定 > 其他設定 > 無障礙 > 無障礙功能選單，開啟快速啟用，在螢幕右下角會出現綠色圖示，輕觸後即可彈出各種功能選單。

按電源鍵結束通話

開啟按電源鍵結束通話，可按電源鍵快速結束通話。

★ 操作路徑

前往設定 > 其他設定 > 無障礙 > 按電源鍵結束通話，開啟此功能。



在來電狀態下，無論是否開啟按電源鍵結束通話功能，均可按下電源鍵結束通話（電源鍵按第一下，可關閉響鈴或震動，按第二下則掛斷 / 終止通話）。

開啟 TalkBack

開啟 TalkBack 後，可以提供螢幕內容的語音描述，幫助視障人士和視力低弱人士使用手機。

★ 操作路徑

ColorOS

1. 前往設定 > 其他設定 > 無障礙 > 視覺，開啟 TalkBack。

2. 開啟後，您可以使用以下手勢操作手機：

- 左右滑動以便在各項內容之間進行瀏覽。
- 輕觸兩次以啟動某項內容。
- 雙指滑動以瀏覽螢幕。

1. 輕觸右上角 ，可根據實際使用需要，自訂螢幕朗讀的其它設定項，文字轉語音設定，詳細程度、手勢等。

2. 同時按住音量上鍵和下鍵 3 秒以上，可以關閉 TalkBack。

開啟隨選朗讀

開啟隨選朗讀後，只要輕觸螢幕上選定的文字，系統就會大聲朗讀出來。

★ 操作路徑

前往設定 > 其他設定 > 無障礙 > 視覺 > 隨選朗讀，開啟隨選朗讀，輕觸單個文字段落或是選擇多個文字段落，輕觸播放按鈕，即可朗讀已選取的文字內容。

使用色彩校正，讓您看清楚顏色

如果您對色彩不敏感，存在顏色區分障礙，可以使用色彩視覺增強功能。它提供多種色彩增強能力，為您提供舒適的顯示效果。

同時，您也可以用此功能，對色弱類型和程度進行檢測，根據檢測結果選擇更好的色彩補償方案，獲得更好的視覺體驗。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 其他設定 > 無障礙 > 視覺 > 色彩視覺增強，開啟色彩視覺增強。
2. 根據自身情況，選擇增強效果為灰階、紅色濾鏡、綠色濾鏡和藍色濾鏡，並調節增強效果強度。
3. 輕觸個人化色彩視覺增強，進行色彩視覺測試，系統根據測試結果，自動進行螢幕色彩搭配。

 此功能在不同的機型和版本上可能會存在差異，請以實際介面為準。

開啟內容放大

開啟內容放大功能，可以快速放大螢幕以便讓內容顯示更加清晰。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 其他設定 > 無障礙 > 視覺 > 內容放大，輕觸快速啟用，開啟放大功能，並選擇快速啟用方式：
 - ✕ 無障礙按鈕：輕觸螢幕上的無障礙按鈕。
 - ✕ 按住音量鍵：同時按住兩個音量鍵 3 秒。
 - ✕ 輕觸螢幕 3 次：快速輕觸螢幕 3 次。
2. 輕觸放大方式，選擇放大方式。
3. 在需要放大的頁面上，使用已選擇的快速啟用方式喚起放大功能，拖動兩指或更多手指平移螢幕，開合兩指或更多手指進行螢幕的縮放。

4. 再次使用已選擇的快速啟用方式，關閉放大功能。

開啟顏色反轉

顏色反轉會將螢幕上所有的顏色反相處理，圖片和影片中的顏色也會發生變化。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 其他設定 > 無障礙 > 視覺 > 顏色反轉，開啟顏色反轉功能。
2. 輕觸快速啟用，您可以根據頁面提示選擇透過音量鍵或無障礙按鈕快速啟動此功能。

開啟高對比文字

開啟高對比文字，會將文字顏色變更為黑色或白色，可以讓裝置上顯示的文字更容易閱讀。

★ 操作路徑

前往設定 > 其他設定 > 無障礙 > 視覺，輕觸高對比文字開啟此功能。

無障礙互動功能介紹

運動障礙人士可以透過無障礙互動相關功能的設定，提升對手機的操作效率。

可以使用一個或多個開關控制手機和平板電腦，可以使用開關來選擇內容、滾動頁面、輸入文字及執行其他操作。

★ 操作路徑

前往設定 > 其他設定 > 無障礙 > 互動，根據介面提示，以及實際使用情況，設定觸摸延遲、開關控制、等待時間等功能。

懸浮球，操作助理

懸浮球是常駐在螢幕上的半透明小球，您可以將其拖曳到螢幕的任何位置。

您可以使用懸浮球快速導覽或執行螢幕截圖等操作。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 其他設定 > 懸浮球。
2. 開啟或關閉懸浮球開關，即可打開或關閉此功能。

懸浮球提供了手勢操作和輕觸選單兩種操作模式。

輕觸使用捷徑選單

開啟懸浮球功能後，選擇輕觸選單，輕觸懸浮球，會彈出 5 個不同的操作按鈕，輕觸相應按鈕即可以使用以下功能：

- 返回上一層
- 螢幕截圖
- 多任務
- 鎖定螢幕
- 返回桌面

您也可以透過輕觸圖示上述 5 個不同的按鈕，進入自訂選單，根據使用習慣自訂懸浮球選

單。

懸浮球的手勢操作

開啟懸浮球功能後，選擇**手勢操作**，可以執行以下功能：

★ 操作路徑

- 按一下：返回上一層
- 按兩下：多任務
- 長按：返回桌面

您可以根據自己的使用頻率和喜好，自訂手勢。

 每一種手勢只能執行一種操作。

懸浮球個人化設定

開啟懸浮球後，您也可以進行以下個人化的顯示設定。

- 拖動懸浮球，可移動懸浮球位置
- 調整懸浮球透明度
- 全螢幕介面下自動隱藏懸浮球

 隱藏懸浮球後，您可以從介面頂端下拉顯示懸浮球。

開關機與重新啟動

手機開機、關機和重新啟動

★ 操作路徑

前往設定 > 其他設定 > 電源鍵 > 長按電源鍵，可以根據需求將長按電源鍵設定為關機功能表或語音助理。

長按電源鍵直至手機彈出關機選單，可以輕觸關機或重新啟動。

如果手機不能正常運作，也無法正常關機，可以嘗試同時長按電源鍵和音量上鍵 10 秒以上，強制關機。



前往設定 > 密碼與安全性 > 系統安全 > 關機驗證密碼，當關機時需要驗證鎖定螢幕密碼。

設定定時開關機

定時開關機，可以讓手機減少消耗，同時避免在休息時間被干擾。

★ 操作路徑

前往設定 > 其他設定 > 定時開關機，分別設定開機和關機的時間點。

當到達指定時間，手機即可自動關機、開機。

備份與重設

重設手機

重設手機可以還原手機無線設定、還原所有設定項、清除手機聯絡人與通話記錄（會保留 SIM 卡聯絡人）、清除手機簡訊與多媒體訊息（會保留 SIM 卡簡訊）以及徹底清除全部資料庫。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 其他設定 > 備份與重設 > 重設手機。
2. 在重設手機頁面上，根據您的需求，對需要還原或者清除的資料，選擇相應選單，驗證鎖定螢幕密碼即可完成。
3. 若輕觸徹底清除全部資料，手機將會恢復出廠設定，所有資料都會被清除，請謹慎操作。

本機資料備份及還原

本機資料備份

您可以將手機資料備份到內部儲存空間，以防止忘記或遺失。建議僅備份佔用空間較小的資料。

★ 操作路徑

前往設定 > 其他設定 > 備份與遷移 > 本機備份，輕觸新增備份，根據介面提示，進行本機資料備份。

本機資料還原

如果您建立了本機資料備份，可以選擇相應備份時間點還原資料。

★ 操作路徑

前往設定 > 其他設定 > 備份與遷移 > 本機備份，選擇您需要還原的時間點備份，輕觸開始還原即可。

開啟單手模式

單手模式可以幫您輕鬆地觸控螢幕上半部功能區域，無懼大螢幕，同時進入單手模式後，會顯示應用程式圖示繞邊，讓您更快速簡便地開啟應用程式。

★ 操作路徑

前往設定 > 其他設定 > 單手模式，開啟單手模式。

在螢幕底部單指下滑即可進入單手模式。

單指上滑或者輕觸頂部空白區域即可退出單手模式。



僅在全螢幕手勢下才能使用單手模式。

前往設定 > 桌面與鎖定螢幕 > 圖示繞邊，確保圖示繞邊功能已開啟。

關於本機

升級

設定系統夜間自動更新

開啟夜間自動更新後，手機將會在夜間 2:00-5:00 閒置時段，進行自動更新。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 關於本機，輕觸系統版本小工具。
2. 輕觸右上角的  > 自動更新設定，開啟夜間自動更新即可。

 有重大軟體更新時，夜間自動更新功能失效，需要手動更新。

線上升級手機系統

手機系統升級新版本，可以修復一些已知的軟體問題，也能使手機系統性能最佳化，增強系統穩定性，同時您還可以體驗一些新功能，建議您及時更新手機系統。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 關於本機。
2. 輕觸頂部版本編號，偵測系統更新，如有最新版本，可以進行下載安裝。

 ● 建議在 Wi-Fi 環境下載更新系統升級。在升級過程中，請勿觸碰電源鍵及執行其

他操作，耐心等待更新完成。

- 在系統升級過程中，手機溫度可能會出現短暫小幅升高，屬於正常現象，升級完成後即可恢復。

安裝本機更新套件

更新手機系統除了 OTA 線上升級之外，也可以透過下載韌體套件進行本機安裝升級。

★ 操作路徑

1. 從官方管道下載韌體 APK 安裝套件，前往**設定 > 關於本機**，輕觸頂部的系統更新小工具。
2. 輕觸右上角，輕觸**本機安裝**並選擇提前下載的韌體 APK 安裝套件，即可進行本機安裝升級。

 若出現無法升級等情形，請您備妥手機備份資料，前往官方服務中心進行檢測。

檢視本機資訊

您可以檢視本機的型號名稱及相關配置資訊如：軟體系統版本、Android 版本、處理器、隨機存取記憶體、唯讀記憶體、版本編號、驅動程式版本資訊、核心版本、IMEI 碼等資訊。

★ 操作路徑

1. 前往**設定 > 關於本機**，輕觸頂部系統版本小工具，可以檢視目前軟體版本資訊，並檢查系統是否已更新。
2. 輕觸**狀態資訊**，可以檢視本機 IP 位址和 SIM 卡狀態等。

記憶體擴充

在手機運作過程中記憶體不足時，可以透過記憶體擴充技術，臨時借用一部分儲存空間當記憶體使用，以提升手機流暢性。

★ 操作路徑

前往設定 > 關於本機 > 隨機存取記憶體 > 記憶體擴充，按需選擇擴充大小，重新啟動手機即可生效。

使用者與帳戶

一支手機，多人使用

當多人使用一支手機時，內容太多資訊繁雜；

當他人臨時借用手機，隱私問題很煩惱.....

您可以開啟多使用者模式，不僅可以完美解決以上困擾，還能達到多個空間資訊獨立，一機多用更安心。

建立使用者帳戶

透過新增使用者，您可以與他人共用一支手機。

★ 操作路徑

1. 前往設定 > 使用者與帳戶 > 多使用者，輕觸新增使用者 > 新增。
2. 輸入使用者名稱後，輕觸右上角的 ✓，稍等片刻，輕觸使用者清單中剛建立的使用者名稱。

3. 輕觸**進入 > 切換**，根據介面提示，完成使用者的初始化配置。

 您最多可以新增 3 個子帳戶和 1 個訪客帳戶。

切換多使用者

開啟多使用者模式後，您可以透過控制中心快速切換帳戶，更加方便快速。

★ 操作路徑

1. 開啟**多使用者**後，下拉手機狀態列打開**控制中心**（再次下拉使其完全展開），輕觸右上角 ，進入**多使用者**頁面。
2. 選擇需要切換的使用者圖示，輕觸**切換**，即可完成多使用者切換操作。

 多使用者模式最多可新增 4 個使用者。

管理使用者權限

在開啟**多使用者**功能後，機主可以對其他使用者權限，進行管理。

★ 操作路徑

1. 前往**設定 > 使用者與帳戶**，選擇需要管理的帳戶。
2. 根據使用者需求，開啟或關閉**允許通話和收發訊息**。

刪除使用者帳戶

您可以透過機主帳戶刪除不需要再使用的帳戶。

★ 操作路徑

ColorOS

1. 前往設定 > 使用者與帳戶 > 多使用者，選擇需要刪除的使用者；
2. 輕觸刪除使用者，二次確認後，即可完成刪除使用者操作。

 刪除使用者也會將其資料一併刪除，請提前進行資料備份。

ColorOS

由於 OS 版本在持續改進中，且同一個 OS 版本在不同機型上存在差異。因此本手冊中的
所有內容僅供參考，不構成任何形式的承諾。請以您的手機實物為準。

版本：3.0